# **Digi-Pas**®迪派士<sup>™</sup> 東國手 DIGIPAS 集团

# 使用手册 防水工业型 数码水平仪

DWL-680Pro (分辨率0.05°)



此操作手册使用小号字体打印以节约用纸并减少对环境的影响。 请浏览 http://www.digipaschina.com/catalogue.php下载此 操作手册电子档。

C € F© PoHS X

シンガポール製品

# 校准说明

- 关闭 DWL680Pro 的电源。如校准图步骤1所示,同时长按"相对置零"按钮"开/关"按钮,直到屏幕显示CAL1并闪烁时便释放;
- 2. a 放置DWL680Pro在平整的表面(比如:桌面);按下 MODE按钮,屏幕显示倒计时(10、9、8、......0)后 ,将显示CAL2并闪烁;
- b 将DWL680Pro反转180°后,按下MODE按钮,屏幕 将显示倒计时及CAL3并闪烁;
- 客DWL680Pro垂直放置(即 +90°),按下MODE按钮,屏幕将显示倒计时及CAL4并闪烁;
- d 将DWL680Pro反转垂直放置 (-90°) , 按下MODE按 钮,屏幕将显示倒计时。
- 3. 校准完成。屏幕显示将返回到测量模式。

注意: 在校准时的倒计时过程中,请固定好产品切勿移动。

# ▲ 警告

Digi-Pas 在出厂时已校准,用户可根据需要自行校准。 请登陆 www. digipaschina.com 查看如何校准的演示

### 设备概述



®Registered Design

### 产品功能

#### 开/关电源:

长按开/关按钮2秒以开启水平仪。再次长按以关闭水平仪。若水平仪处于闲置状态长达3分钟,水平仪将自动关闭。

#### HOLD 功能:

按HOLD按钮以冻结屏幕上的显示数值。再次按下 HOLD按钮以恢复到正常角度测量模式。

#### MODE 功能:

按MODE按钮以切换测量单位到: °(角度)、斜率%、mm/M、in/Ft。

#### 开/关蜂鸣声提示:

长按"相对置零"按钮以打开或关闭在0°和90°时的蜂鸣 声提示。当蜂鸣器声提示处于开启状态,蜂鸣声指标 (如设备概述图第17项)将会显示在屏幕上。

#### Alternate Zero (相对置零) 功能:

在任何时候,按相对置零按钮以激活该功能来将任意 角度设为0°作参考。该功能一旦被激活、相对置零指 标符(如设备概述图第14项)将会显示在屏幕上。再 次按下"相对置零"按钮来退出该功能,以恢复正常 角度测量模式。

### 校准图

11. 水平方向箭头指示

12. 水平测量值


13. 单位指标 14. 相对置零指标

15. 电量指标










# 技术规格

外形寸法 : 600 x 30 x 60 重量 : 850 Gram 動作温度 : -20°C ~ +60°C 貯蔵温度 : -30°C ~ +70°C 電源 : 4 x AAA (単四)

# 保洁

- 请保持水平仪的干燥和清洁,并用软布擦拭湿气及灰尘。
- 请不要使用腐蚀性的化学品及刺激性的清洁剂或溶液来清 洗水平仪。
- 请不要将水平仪浸泡在水里清洗,只需擦拭或清理其表面 就足够了。

### 电池仓



如图所示,①按下电池仓盖并固定于该位置,然后用手指将电池盖锁扣推向方向②,直到发出轻响。

# 声明

Digi-Pas® 数码水平仪,特此证明对原购方在工艺和原 材料方面是毫无瑕疵的,ISB 科技符会针对在正常操作 和使用情况下一年为(从购买之日起)对有任何有瑕疵 的部件,进行维修或更换。但该1年保修条款不适用于 欧盟成员国。在欧盟成员国内采购的產品除了可享有我 司提供的1年保修解跟之分,也将随之享受现行欧盟消费 者权益保护法中所规定的法定保修保修期限。JSB 科技 对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证, 条件范围外的产品同样不予保证,JSB 科技并不保证仪 繁软件的操作以及固件使用的持续性无差错,我司具有 独家解释权,在此重申,我们对延期使用,以及间接或 特殊用途拒绝予以保证。



制造商: JSB TECH Pte. Ltd

Email: info@digipaschina.com

www.digipaschina.com

JIM-2-09082-99-093