

IDO-SBC3588-V1B Linux系统使用手册

IDO-SBC3588-Ubuntu系统

1 调试

1.1 串口调试

1.2 ADB调试

1.3 ssh调试

2 串口

3 USB

3.1 电源控制

3.2 U盘的挂载

4 Micro SD

5 Ethernet

5.1 查看IP地址

5.2 设置临时IP地址

5.3 设置永久静态IP地址

6 WiFi

6.1 连接WiFi热点

6.1.1 在桌面上操作

6.1.2 使用命令行操作

6.2 测试WiFi网络上网

7 蓝牙

7.1 连接蓝牙设备

7.1.1 在桌面上操作

7.1.2 使用命令行操作

8 指示灯

9 按键

10 4G/5G

11 M.2

12 SATA

13 音频

13.1 扬声器

13.1.1 调节播放音量

13.1.2 静音

13.2 耳机/Line Out

13.2.1 调节播放音量

13.2.2 静音

13.3 MIC

14 RTC

14.1 读取RTC时间

14.2 设置RTC时间

15 IR

16 摄像头

16.1 测试

17 HDMI-IN

IDO-SBC3588-Debian系统

1 调试

1.1 串口调试

1.2 ADB调试

1.3 ssh调试

2 串口

3 USB

3.1 电源控制

3.2 U盘的挂载

4 Micro SD

5 Ethernet

5.1 查看IP地址

5.2 设置临时IP地址

5.3 设置永久静态IP地址

6 WiFi

6.1 连接WiFi热点

6.1.1 在桌面上操作

6.1.2 使用命令行操作

7 蓝牙

7.1 查看蓝牙控制器

7.2 连接蓝牙设备

7.2.1 在桌面上操作

7.2.2 使用命令行操作

8 指示灯

9 按键

10 4G/5G

11 M.2

12 SATA

13 音频

13.1 扬声器

13.1.1 播放音频

13.1.2 调节播放音量

13.2 耳机/Line Out

13.2.1 播放音频

13.2.2 调节播放音量

13.3 MIC

14 RTC

14.1 读取RTC时间

14.2 设置RTC时间

15 IR

16 摄像头

16.1 测试

17 HDMI-IN

IDO-SBC3588-Buildroot系统

1 调试

1.1 串口调试

1.2 ADB 调试

1.3 ssh调试

2 串口

3 USB

3.1 电源控制

3.2 U盘的挂载

4 SD

4.1 SD卡的挂载

5 以太网网口

5.1 查看IP地址

5.2 设置临时IP地址

5.3 设置永久静态IP地址

6 WiFi

6.1 连接WiFi热点

7 蓝牙

7.1 查看蓝牙控制器

7.2 连接蓝牙设备

8 指示灯

9 按键

10 4G/5G

11 M.2

12 SATA

13 音频

13.1 扬声器

13.2 耳机/Line Out

13.2.1 播放音频

13.2.2 调节播放音量

13.3 MIC

14 RTC

14.1 读取RTC时间

14.2 设置RTC时间

15 IR

16 摄像头

16.1 测试

17 HDMI-IN

文档修订历史

版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	创建文档	谭文学		2024/03/22
V1.1	补充5G模块网络节点说明	谭文学		2024/03/22
V1.2	优化文档	FAE		2024/06/20

IDO-SBC3588-Ubuntu系统

1 调试

1.1 串口调试









主板调试串口位于板子背面（J37），建议使用配套的usb转串口工具，如下图所示：




1. 打开MobaXterm，下载链接如下：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1EY5Dces19B3c2oblq0rlfA?pwd=1234>


提取码：1234

<input type="checkbox"/>	 mk-image.sh	2023-04-11 20:38	sh文件	950B
<input type="checkbox"/>	 SDDiskTool_v1.69.zip	2023-07-14 16:25	zip文件	467KB
<input type="checkbox"/>	 ido-pack-tools.tar.gz	2023-04-11 20:38	gz文件	1.89MB
<input type="checkbox"/>	 RKDevTool_Release_v2.95.zip	2023-04-11 20:38	zip文件	2.30MB
<input type="checkbox"/>	 RKDevInfoWriteTool_Setup_V1.1.4_210527.7z	2023-04-11 20:38	7z文件	3.50MB
<input type="checkbox"/>	 DriverAssitant_v5.11.zip	2023-04-11 20:38	zip文件	9.36MB
<input type="checkbox"/>	 MobaXterm_Portable_v23.6.zip	2024-05-22 16:55	zip文件	39.99MB
<input type="checkbox"/>	 RKTools-for-mac.zip	2023-06-21 14:07	zip文件	58.94MB

2. 选择session为【Serial】，如下图所示：




3. 将Serial port修改为在设备管理器中找到的COM端口
4. 设置Speed(bsp)为1500000
5. 点击【OK】按钮，如下图所示：



默认以用户industio登录，登录密码为industio。或选择以用户root登录，登录密码为industio。

1.2 ADB调试

ADB调试端口位于（J39）（TYPEC-0，与烧录端口一致），使用USB-C，连接主板和电脑即可在电脑上使用ADB调试，如下图所示：



进入ADB调试命令如下：

```
Shell |
1 D:\>adb shell
2 * daemon not running. starting it now on port 5037 *
3 * daemon started successfully *
4 root@Industio:/# ls
5 ls
6 bin dev lib mnt root sdcard sys udisk vendor
7 boot etc lost+found opt run snap system usr
8 data home media proc sbin srv tmp var
9 root@Industio:/#
```

1.3 ssh调试

系统支持ssh远程调试，默认登录账号密码为：**industio@ industio**。

ssh调试，如下图所示：

```

industio@Industio: ~
login as: industio
industio@192.168.1.116's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.10.110 aarch64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
New release '22.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

5 updates could not be installed automatically. For more details,
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
Last login: Fri Mar 22 16:04:10 2024 from 192.168.1.147
industio@Industio:~$

```

2 串口

主板共配置7路串口（不包括调试串口），其中4路RS232，2路RS485和1路TTL串口，如下图所示：



设备节点信息如下表所示：

序号	接口位置	类型	编号	设备节点
1	J65	RS232	RS232-1	/dev/ttyS6
2	J60	RS232	RS232-2	/dev/ttyS0
3	J67	RS232	RS232-3	/dev/ttyS7
4	J64	RS232	RS232-4	/dev/ttyS3

5	J57	RS485	RS485-1	/dev/ttyS5
6	J66	RS485	RS485-2	/dev/ttyS4
7	J84	TTL	TTL-1	/dev/ttyS8


使用microcom可以进行串口收发测试，命令如下：

```
industio@Industio:~$ sudo apt-get update
industio@Industio:~$ sudo apt-get install microcom
industio@Industio:~$ microcom -s 115200 -p /dev/ttyS4
[ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/s
erial@fdd50000' missing or empty
[ 754.636443] ttyS4 - failed to request DMA, use interrupt mode
connected to /dev/ttyS4
Escape character: Ctrl-\
Type the escape character to get to the prompt.
```

注意：测试完成，按Ctrl+x退出。

3 USB

主板共配置11路USB接口，其中4路为TYPE-A接口，速率为USB3.0，这里以USB1、USB2、USB3和USB4标记；另外7路为PH2.0接口，速率为USB2.0，以USB5-USB11标记，如下图所示：



USB节点信息如下表所示：

编号	位置	速率
USB1	TYPE-A-1, 上	usb3.0
USB2	TYPE-A-1, 下	usb3.0
USB3	TYPE-A-2, 上	usb3.0
USB4	TYPE-A-2, 下	usb3.0
USB5	5	usb2.0
USB6	6	usb2.0
USB7	7	usb2.0
USB8	8	usb2.0
USB9	9	usb2.0
USB10	10	usb2.0
USB11	11	usb2.0

3.1 电源控制

主板默认11路USB电源默认是开启的，同时提供方法控制USB电源开启或关闭，如下表所示：

编号	控制节点
USB1	/sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
USB2	/sys/class/leds/usb_host1_pwr/brightness
USB3	/sys/class/leds/usb_host4_pwr/brightness
USB4	/sys/class/leds/usb_host3_pwr/brightness
USB5	/sys/class/leds/host_J52/brightness
USB6	/sys/class/leds/host_J90/brightness
USB7	/sys/class/leds/host_J54/brightness
USB8	/sys/class/leds/host_J56/brightness
USB9	/sys/class/leds/host_J55/brightness
USB10	/sys/class/leds/host_J91/brightness
USB11	/sys/class/leds/host_J53/brightness

以USB1为例（其他USB类似），命令如下：

```
Shell |
1 //关闭USB1的电源
2 root@Industio:~$ echo 0 > /sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
3
4 //开启USB1的电源
5 root@Industio:~$ echo 255 > /sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
```

3.2 U盘的挂载

系统默认自动挂载U盘到 /mnt/udisk/xxx 目录下，命令如下：


```

1  industio@Industio:~$ mount
2  /dev/mmcblk0p8 on / type ext4 (rw,relatime)
3  ...
4  /dev/sda1 on /mnt/udisk/KINGSTON type vfat (rw,relatime,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=936,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro)

```

4 Micro SD

主板配置一路SD接口，位于主板背面，如下图所示：



插入SD卡后，默认挂载到/mnt/sdcard目录，如果未自动挂载可以手动挂载SD卡，命令如下：

```

1  industio@Industio:~$ mount
2  /dev/mmcblk0p8 on / type ext4 (rw,relatime)
3  ...
4  /dev/mmcblk1p1 on /mnt/sdcard type vfat (rw,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=936,iocharset=utf8,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro)

```

5 Ethernet

主板配置2路1000M以太网接口，位于（J37），系统中对应的网络节点为eth0和eth1，如下图所示：



5.1 查看IP地址

查看IP地址命令如下:

```
Shell |
1 root@Industio:~$ ifconfig eth0
2 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
3     inet 192.168.1.149 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4     inet6 fe80::1840:cd30:4000:e037 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5     ether e2:49:6c:fe:b2:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6     RX packets 51 bytes 5804 (5.6 KiB)
7     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8     TX packets 60 bytes 5895 (5.7 KiB)
9     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10    device interrupt 156 base 0xd000
11
12 root@Industio:~$ ifconfig eth1
13 eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr AA:70:FD:B5:5B:AE
14     inet addr:192.168.1.166 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
15     inet6 addr: fe80::91b0:6438:ad82:7a8f/64 Scope:Link
16     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
17     RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
18     TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
19     collisions:0 txqueuelen:1000
20     RX bytes:971 (971.0 B)  TX bytes:1438 (1.4 KiB)
21     Interrupt:90
```

5.2 设置临时IP地址

设置临时IP地址命令如下:

```
Shell |
1 root@Industio:~$ ifconfig eth0 192.168.1.100
2 root@Industio:~$ ifconfig eth1 192.168.0.10
```

5.3 设置永久静态IP地址

修改/etc/network/interfaces内容如下:

```
Shell |
1 # interface file auto-generated by buildroot
2
3 auto lo
4 iface lo inet loopback
5
6 auto eth0
7     iface eth0 inet static
8     address 192.168.0.123
9     netmask 255.255.255.0
10    gateway 192.168.0.1
11    nameserver 192.168.0.1
12
13 auto eth1
14     iface eth1 inet static
15     address 192.168.1.123
16     netmask 255.255.255.0
17     gateway 192.168.1.1
18     nameserver 192.168.1.1
19
```

立即生效命令如下：

```
Shell |
1 sudo systemctl restart networking
```

设备断电重启，此静态IP设置仍然生效。

6 WiFi

主板配置一路2.4G/5G双频wifi，型号为AP6275S，如下图所示：



系统启动会默认打开WiFi，对应的网络节点为wlan0，命令如下：


```
Shell |
1 root@Industio:~$ ifconfig wlan0
2 wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
3     ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
4     RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
5     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
6     TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
7     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

6.1 连接WiFi热点


连接热点可以在桌面上操作，也可以使用命令行操作。

6.1.1 在桌面上操作


点击桌面右上角的【下拉】选项按钮，如下图所示：




弹出的列表中点击【Wi-Fi Settings】，如下图所示：




弹出WiFi热点列表，点击要连接的热点名称，如下图所示：



弹出密码输入框，使用键盘输入密码，如下图所示：



如果热点名称后面有"√"标记，表示连接成功，如下图所示：



通过ifconfig 命令查看wlan0的IP地址确认，命令如下：

```
Shell |
1  industio@Industio:~$ ifconfig wlan0
2  wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
3      inet 192.168.1.170 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4      inet6 fe80::636b:35e9:63df:e09a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5      inet6 fe80::174c:5956:620a:b2c9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
6      ether 10:bb:f3:55:cf:25 txqueuelen 1000 (Ethernet)
7      RX packets 0 bytes 1464623 (1.4 MB)
8      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
9      TX packets 2225 bytes 203231 (203.2 KB)
10     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

6.1.2 使用命令行操作

命令行可以使用nmcli工具连接wifi热点，命令如下：


```
Shell |
1  industio@Industio:~$ sudo nmcli dev wifi connect TP-LINK_B87A password 1234
   5678
2  Device 'p2p0' successfully activated with '625bea9c-1a64-469e-8024-5c3c82c7
   976d'.
```

查看p2p0的IP地址，确认连接成功，命令如下：


```
Shell |
1  industio@Industio:~$ ifconfig p2p0
2  p2p0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
3      inet 192.168.1.118 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4      inet6 fe80::c81a:b213:d6fd:8a06 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5      ether 12:bb:f3:55:cf:25 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6      RX packets 0 bytes 7120 (7.1 KB)
7      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8      TX packets 81 bytes 9389 (9.3 KB)
9      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

6.2 测试WiFi网络上网

WiFi连接成功后，点击桌面左上角的【浏览器】打开浏览器，如下图所示：



能够打开网页，说明WiFi网络功能正常，如下图所示：



使用ping工具测试上网功能，命令如下：


```
1  industio@Industio:~$ ping www.baidu.com -I wlan0
2  PING www.a.shifen.com (14.119.104.189) from 192.168.1.171 p2p0: 56(84) byte
   s of data.
3  64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=1 ttl=54 time=10.0
   ms
4  64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=2 ttl=54 time=15.3
   ms
5  64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=3 ttl=54 time=10.3
   ms
```

7 蓝牙

主板配置1路蓝牙模块（型号为AP6275S），如下图所示：



查看蓝牙节点命令如下：


```
1  industio@Industio:~$ hciconfig
2  hci0:  Type: Primary  Bus: UART
3         BD Address: 10:BB:F3:56:44:55  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
4         UP RUNNING
5         RX bytes:1772 acl:0 sco:0 events:61 errors:0
6         TX bytes:4739 acl:0 sco:0 commands:61 errors:0
7
8  industio@Industio:~$
```

7.1 连接蓝牙设备


连接蓝牙设备可以在桌面上操作，也可以使用命令行操作。

7.1.1 在桌面上操作


点击桌面右上角的【下拉选项】，如下图所示：




弹出的列表中点击【蓝牙】，继续点击【Bluetooth Setting】，如下图所示：



弹出蓝牙扫描列表，点击要连接的蓝牙设备名称，连接蓝牙设备，如下图所示：



设备名称后面提示"Connected", 表示该设备已连接成功, 如下图所示:



7.1.2 使用命令行操作

扫描蓝牙设备, 命令如下:

```
Shell |
1  industio@Industio:~$ hciconfig hci0 iscan
2  industio@Industio:~$ bluetoothctl
3  Agent registered
4  [CHG] Controller 10:BB:F3:56:44:55 Pairable: yes
5  [bluetooth]# scan on
6  Discovery started
7  [CHG] Controller 10:BB:F3:56:44:55 Discovering: yes
8  [CHG] Device 24:4C:AB:09:98:A6 RSSI: -92
9  ...
10 [NEW] Device 7C:C1:80:09:DD:6C AirPods - Find My
11 ...
12
```

通过mac配对蓝牙设备，命令如下：

```
Shell |
1  [bluetooth]# trust 7C:C1:80:09:DD:6C
2  [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C Trusted: yes
3  Changing 7C:C1:80:09:DD:6C trust succeeded
4  [bluetooth]# pair 7C:C1:80:09:DD:6C
5  Attempting to pair with 7C:C1:80:09:DD:6C
6  [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C Connected: yes
7  [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C Name: AirPods
8  [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C Alias: AirPods
9  [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C Modalias: bluetooth:v004Cp2013dB087
10 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C UUIDs: 00001000-0000-1000-8000-00805f9b34fb
11 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
12 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
13 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
14 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C UUIDs: 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
15 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
16 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C UUIDs: 74ec2172-0bad-4d01-8f77-997b2be0722a
17 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C ServicesResolved: yes
18 [CHG] Device 7C:C1:80:09:DD:6C Paired: yes
19 Pairing successful
20 [AirPods - Find My]# exit
```


8 指示灯

主板共配置1个系统运行指示灯，系统正常运行时，该LED闪烁，如下图所示：



9 按键

主板共配置3个按键，如下图所示：



各个按键的说明如下表所示：

编号	名称	说明
1	RECOVERY	电源按键，用于开机/关机；
5	RESET	复位按键，用于硬件复位；
6	POWER	烧录按键，用于烧录，或系统启动后，按下上报 KEY_VOLUMEUP；

10 4G/5G

默认支持EC20（4G）模块和RG200U（5G）模块。

安装好4G/5G模块及SIM卡，系统启动后，执行quectel-CM拨号，命令如下：

```

industio@Industio:~$ quectel-CM &
  
```

当wwan0（4G）或usb0（5G）网络节点获取到IP，说明拨号成功，命令如下：

```
Shell |
1  industio@Industio:~$ ifconfig wwan0
2  wwan0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
3      inet 10.252.248.35 netmask 255.255.255.248 destination 10.252.24
4      8.35
5      inet6 fe80::ecdc:1a63:2957:e7c7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
6      unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuele
7      n 1000 (UNSPEC)
8      RX packets 46 bytes 4308 (4.2 KiB)
9      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
10     TX packets 66 bytes 7054 (6.8 KiB)
11     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

测试4G/5G上网功能是否正常，命令如下：

```
Shell |
1  industio@Industio:~$ ping 114.114.114.114 -I wwan0
2  PING 114.114.114.114 (114.114.114.114) from 10.252.248.35 wwan0: 56(84) by
3  tes of data.
4  64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=1 ttl=91 time=184 ms
5  64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=2 ttl=79 time=83.8 ms
6  64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=3 ttl=67 time=91.6 ms
7  64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=4 ttl=63 time=77.9 ms
8  64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=5 ttl=93 time=79.6 ms
9  64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=6 ttl=83 time=86.7 ms
10 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=7 ttl=68 time=84.8 ms
11 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=8 ttl=80 time=88.8 ms
```

11 M.2

主板配置了一路M.2接口，可接PCIE固态硬盘使用，如下图所示：



接入PCIE固态硬盘后，使用fdisk工具查看该设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@Industio:~$ fdisk -l
2 .....
3 .....
4 Device          Boot Start          End  Sectors  Size Id Type
5 /dev/nvme0n1p1      2048 250069646 250067599 119.2G  c W95 FAT32 (LBA)
```

使用mount工具挂载到指定目录，即可使用该硬盘，命令如下：

```
Shell |
1 root@Industio:~$ mount /dev/nvme0n1p1 /mnt
2 [ 239.607381] FAT-fs (nvme0n1p1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
3 [ 239.608734] FAT-fs (nvme0n1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
4 root@Industio:~$ df -h
5 文件系统          容量  已用  可用  已用%  挂载点
6 /dev/root          14G   3.3G   11G   25%  /
7 devtmpfs           3.9G   8.0K   3.9G    1%  /dev
8 tmpfs              3.9G    0     3.9G    0%  /dev/shm
9 tmpfs              1.6G   1.7M   1.6G    1%  /run
10 tmpfs              5.0M   4.0K   5.0M    1%  /run/lock
11 tmpfs              3.9G   16K    3.9G    1%  /tmp
12 /dev/mmcblk0p7     127M   12M   109M   10%  /oem
13 /dev/mmcblk0p8     43G    44K    41G    1%  /userdata
14 tmpfs              793M   44K    793M    1%  /run/user/1000
15 tmpfs              793M   32K    793M    1%  /run/user/0
16 /dev/nvme0n1p1    120G   67M   120G    1%  /mnt
```

12 SATA

主板配置了一路SATA接口，可接SATA固态硬盘使用，如下图所示：



接入SATA固态硬盘后，使用fdisk工具查看该设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@Industio:~$ fdisk -l
2 Disk /dev/sda: 466 GB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
3 60801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
4 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
5
6 Device Boot StartCHS      EndCHS          StartLBA        EndLBA        Sectors  Siz
  e Id Type
7 /dev/sda1  0,32,33      1023,254,63      2048  976773134  976771087  465
  G  c Win95 FAT32 (LBA)
8 ...
```

使用mount工具挂载到指定目录，即可使用该硬盘，命令如下：

```
Shell |
1 root@Industio:~$ mkdir /m2
2 root@Industio:~$ mount /dev/sda1 /m2
3 [ 2754.142417] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT
  filesystems, filesystem will be case sensitive!
4 [ 2754.144815] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data
  may be corrupt. Please run fsck.
5 root@Industio:~$ ls /m2
6 Alarms          DCIM             Download  Movies  Notifications  Podcasts      Rington
  es
7 Audiobooks     Documents  LOST.DIR  Music   Pictures        Recordings  sata.im
  g
```

13 音频

主板共配置3个声卡设备（包含dp0、hdmi0和es8388）。

使用aplay/arecord工具可以查看系统所有声卡设备，命令如下：


```

1  industio@Industio:~$ aplay -l
2  **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
3  ▾ card 0: rockchipdp0 [rockchip,dp0], device 0: rockchip,dp0 spdif-hifi-0 [r
   ockchip,dp0 spdif-hifi-0]
4     Subdevices: 1/1
5     Subdevice #0: subdevice #0
6  ▾ card 2: rockchiphdmi0 [rockchip-hdmi0], device 0: rockchip-hdmi0 i2s-hifi-
   0 [rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0]
7     Subdevices: 1/1
8     Subdevice #0: subdevice #0
9  ▾ card 3: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES
   8323.5-0011-0 [dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0]
10    Subdevices: 1/1
11    Subdevice #0: subdevice #0

```

13.1 扬声器

主板配置了一路双声道扬声器接口，位于（J79），如下图所示：



接上扬声器，拔出耳机，播放音频命令如下：


```

1  industio@Industio:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
2  Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Litt
   le Endian, Rate 48000 Hz, Mono


```

13.1.1 调节播放音量

点击桌面右上角的【音量】图标，如下图所示：




通过滑动音量进度条来调节音量大小，如下图所示：



13.1.2 静音

点击桌面右上角的【音量】图标，点击【静音】按钮来静音，如下图所示：



13.2 耳机/Line Out

主板配置了一路耳机接口，位于（J21），如下图所示：




播放音频命令如下：


```
industio@Industio:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
```

13.2.1 调节播放音量

点击桌面右上角的【音量】图标，如下图所示：




通过滑动音量进度条来调节音量大小，如下图所示：



13.2.2 静音

点击桌面右上角的【音量】图标，通过点击【静音】按钮来控制音量，如下图所示：



13.3 MIC

主板配置了一路MIC，位于（J1），如下图所示：



录音测试命令如下：

```
▼ Shell |
1  industio@Industio:~$ arecord -D hw:3,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
2  Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
3  ^CAborted by signal Interrupt...
```

录音完后播放测试命令如下:

```
▼ Shell |
1  industio@Industio:~$ aplay ./test.wav
2  Playing WAVE './test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
```

14 RTC

主板共配置1路RTC (HYM8563) , 对应的设备节点为rtc0。

14.1 读取RTC时间

读取RTC时间命令如下:

```
▼ Shell |
1  industio@Industio:~$ hwclock
2  Wed Apr 26 17:38:28 2023 0.000000 seconds
3
```


14.2 设置RTC时间

设置RTC时间命令如下:

```
▼ Shell |
1  root@Industio:~$ date -s '2023-4-26 17:38:00'
2  Wed Apr 26 17:38:00 UTC 2023
3  root@Industio:~$ hwclock -w
4  root@Industio:~$ hwclock
5  Wed Apr 26 17:38:08 2023 0.000000 seconds
```

15 IR

主板配置了一路红外接口，如下图所示：



支持NEC编码遥控器，默认适配的遥控器型号为HTR-A07，如下图所示：



HTR-A07的键值如下表所示：

编号	按键	键值	编号	按键	键值
1	电源	KEY_POWER	21	1	KEY_1
2	TV	KEY_SCREEN	22	2	KEY_2
3	橙色	KEY_F1	23	3	KEY_3
4	绿色	KEY_F2	24	4	KEY_4
5	黄色	KEY_F3	25	5	KEY_5
6	紫色	KEY_F4	26	6	KEY_6
7	音量+	KEY_VOLUMEUP	27	7	KEY_7
8	音量-	KEY_VOLUMEDOWN	28	8	KEY_8
9	屏显	KEY_DISPLAY_OFF	29	9	KEY_9

10	静音	KEY_MUTE	30	TVNOW	KEY_DOT
11	上一节目	KEY_VIDEO_PREV	31	0	KEY_0
12	下一节目	KEY_VIDEO_NEXT	32	截屏	KEY_PRINT
13	上	KEY_UP	33	/	/
14	左	KEY_LEFT	34	/	/
15	下	KEY_DOWN	35	/	/
16	右	KEY_RIGHT	36	/	/
17	确认	KEY_ENTER	37	/	/
18	返回	KEY_BACK	38	/	/
19	主页	KEY_HOME	39	/	/
20	菜单	KEY_MENU	40	/	/

注意：调试串口打印按键的键值命令如下：

```

▼
Bash |
1 root@Industio:~$ echo 1 > /sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print

```

使用evtest工具可以查看按键上报键值，命令如下：

```
1 root@Industio:~$ evtest
2 No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
3 Available devices:
4 /dev/input/event0: febd0030.pwm
5 /dev/input/event1: rockchip-hdmi0 rockchip-hdmi0
6 /dev/input/event2: rockchip-hdmi1 rockchip-hdmi1
7 /dev/input/event3: rockchip,dp0 rockchip,dp0
8 /dev/input/event4: rk805 pwrkey
9 /dev/input/event5: adc-keys
10 /dev/input/event6: headset-keys
11 /dev/input/event7: rockchip-es8388 Headset
12 /dev/input/event8: USB OPTICAL MOUSE
13 Select the device event number [0-8]: 0
14 Input driver version is 1.0.1
15 Input device ID: bus 0x19 vendor 0x524b product 0x6 version 0x100
16 Input device name: "febd0030.pwm"
17 Supported events:
18   Event type 0 (EV_SYN)
19   Event type 1 (EV_KEY)
20     Event code 2 (KEY_1)
21     Event code 3 (KEY_2)
22     Event code 4 (KEY_3)
23     Event code 5 (KEY_4)
24     Event code 6 (KEY_5)
25     Event code 7 (KEY_6)
26     Event code 8 (KEY_7)
27     Event code 9 (KEY_8)
28     Event code 10 (KEY_9)
29     Event code 11 (KEY_0)
30     Event code 14 (KEY_BACKSPACE)
31     Event code 28 (KEY_ENTER)
32     Event code 52 (KEY_DOT)
33     Event code 61 (KEY_F3)
34     Event code 102 (KEY_HOME)
35     Event code 103 (KEY_UP)
36     Event code 104 (KEY_PAGEUP)
37     Event code 105 (KEY_LEFT)
38     Event code 106 (KEY_RIGHT)
39     Event code 108 (KEY_DOWN)
40     Event code 109 (KEY_PAGEDOWN)
41     Event code 113 (KEY_MUTE)
42     Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN)
43     Event code 115 (KEY_VOLUMEUP)
44     Event code 116 (KEY_POWER)
45     Event code 139 (KEY_MENU)
```



```

46     Event code 143 (KEY_WAKEUP)
47     Event code 158 (KEY_BACK)
48     Event code 183 (KEY_F13)
49     Event code 184 (KEY_F14)
50     Event code 185 (KEY_F15)
51     Event code 186 (KEY_F16)
52     Event code 217 (KEY_SEARCH)
53     Event code 232 (KEY_REPLY)
54     Event code 241 (KEY_VIDEO_NEXT)
55     Event code 242 (KEY_VIDEO_PREV)
56     Event code 245 (KEY_DISPLAY_OFF)
57     Event code 248 (KEY_MICMUTE)
58     Event code 338 (?)
59     Event code 373 (KEY_MODE)
60     Event code 375 (KEY_SCREEN)
61     Event code 388 (KEY_TEXT)
62     Event code 400 (KEY_YELLOW)
63     Event code 401 (KEY_BLUE)
64     Event code 402 (KEY_CHANNELUP)
65
66 Properties:
67 Testing ... (interrupt to exit)
68 [ 4237.196132] USERCODE=0x1818
69 [ 4237.223070] RMC_GETDATA=ff
70 Event: time 1682532011.417156, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 1
71 Event: time 1682532011.417156, ----- SYN_REPORT -----
72 Event: time 1682532011.475441, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 0
73 Event: time 1682532011.475441, ----- SYN_REPORT -----
74 [ 4237.866797] USERCODE=0x1818
75 [ 4237.893797] RMC_GETDATA=fe
76 Event: time 1682532012.087855, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 1
77 Event: time 1682532012.087855, ----- SYN_REPORT -----
78 Event: time 1682532012.178638, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 0
79 Event: time 1682532012.178638, ----- SYN_REPORT -----
80 [ 4238.370395] USERCODE=0x1818
81 [ 4238.397454] RMC_GETDATA=fd
82 Event: time 1682532012.591469, type 1 (EV_KEY), code 4 (KEY_3), value 1
83 Event: time 1682532012.591469, ----- SYN_REPORT -----
84 Event: time 1682532012.682093, type 1 (EV_KEY), code 4 (KEY_3), value 0
85 Event: time 1682532012.682093, ----- SYN_REPORT -----
86 [ 4239.209857] USERCODE=0x1818
87 [ 4239.236861] RMC_GETDATA=fc
88 Event: time 1682532013.430863, type 1 (EV_KEY), code 5 (KEY_4), value 1
89 Event: time 1682532013.430863, ----- SYN_REPORT -----
90 Event: time 1682532013.521980, type 1 (EV_KEY), code 5 (KEY_4), value 0
91 Event: time 1682532013.521980, ----- SYN_REPORT -----

```

16 摄像头

主板共配置2路摄像头，型号均为OV13855，最高分辨率支持1200万像素。

16.1 测试

使用gst-launcher工具可以预览摄像头画面，命令如下：

```
▼ Bash |  
1 //预览摄像头1的画面  
2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw, format=NV12, width  
  h=1920, height=1080, framerate=30/1 ! autovideoconvert ! autovideosink  
3  
4 //预览摄像头2的画面  
5 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video31 ! video/x-raw, format=NV12, width  
  h=1920, height=1080, framerate=30/1 ! autovideoconvert ! autovideosink
```

17 HDMI-IN

主板配置了1路HDMI-IN接口，如下图所示：



查看输入hdmI信号格式命令如下：

```
Shell |
1 root@Industio:~$ v4l2-ctl -d /dev/video40 --query-dv-timings
2     Active width: 1920
3     Active height: 1080
4     Total width: 2200
5     Total height: 1125
6     Frame format: progressive
7     Polarities: -vsync -hsync
8     Pixelclock: 148500000 Hz (60.00 frames per second)
9     Horizontal frontporch: 84
10    Horizontal sync: 48
11    Horizontal backporch: 148
12    Vertical frontporch: 4
13    Vertical sync: 5
14    Vertical backporch: 36
15    Standards:
16    Flags:
17 root@Industio:~$ v4l2-ctl -d /dev/video40 --get-fmt-video
18 Format Video Capture Multiplanar:
19     Width/Height      : 1920/1080
20     Pixel Format      : 'NV24' (Y/CbCr 4:4:4)
21     Field            : None
22     Number of planes : 1
23     Flags            : premultiplied-alpha, 0x000000fe
24     Colorspace       : Unknown (0x1003b8d4)
25     Transfer Function : Unknown (0x000000b8)
26     YCbCr/HSV Encoding: Unknown (0x000000ff)
27     Quantization     : Default
28     Plane 0         :
29         Bytes per Line : 1920
30         Size Image    : 6220800
31
```

预览hdmi输入图像命令如下:

```
Shell |
1 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video40 ! video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink
```


抓图hdmi输入图像命令如下:

```

1 v4l2-ctl --verbose -d /dev/video40 \
2 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' \
3 --stream-mmap=4 --stream-skip=3 \
4 --stream-to=/hdmirx-1920x1080.yuv \
5 --stream-count=1 --stream-poll

```

抓取的图像在电脑上通过YUView或7yuv工具查看，如下图所示：



所有接口如下表所示：

序号	名称	描述	设备节点
1	内核版本	Linux 5.10.110	/
2	系统版本	Debian11	/
3	内存	LPDDR4, 8GB	/
4	存储	eMMC, 64GB	/
5	供电	默认12V/2A供电	/
6	显示	1x HDMI2.1接口，支持（8K/60fps或4K/120fps）输出 1x MIPI DSI接口，支持4k@60fps输出 1x 双LVDS接口，支持1920x1080@60fps输出 1xEDP 接口，支持 1920x1080@60fps 输出	/
7	USB OTG	/	/

8	USB HOST	USB3.0 HOST(Type-A) X 4 USB2.0 HOST(PH2.0-4A) X 7 TYPEC3.0 X 1	/
9	TF Card	TF Card x 1	/
10	以太网	千兆以太网 x 2	eth0、eth1
11	WIFI/BT	AP6275S	wlan0 、 hci0
12	扬声器	/	/
13	耳机	3.5mm 国标	/
14	IINE_IN	3.5mm 国标	/
15	Camera	OV13855 X 2	/
16	串口	RS232 x 4 RS485 x 1	/
17	调试串口	TTL x 1	/
18	RTC	HYM8563S	/
19	LED	系统运行指示灯 x 1	/
20	4G/5G	EC20/RG200U	/
21	CAN	CAN x 1	/
22	按键	Recovery按键、Power-on按键、Reset按键	/
23	MIC	/	/
24	HDMI-IN	支持4K/60fps, HDCP2.3	/
25	M2.0 SSD	SSD x 1	/
26	SATA	SATA3.0 x 1	/

IDO-SBC3588-Debian系统

1 调试

1.1 串口调试







主板调试串口位于板子背面（J37），电平类型为TTL电平，建议使用配套的usb转串口工具，如下图所示：




1. 打开MobaXterm，下载链接如下：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1EY5Dces19B3c2oblq0rlfA?pwd=1234>


提取码：1234

<input type="checkbox"/>	 mk-image.sh	2023-04-11 20:38	sh文件	950B
<input type="checkbox"/>	 SDDiskTool_v1.69.zip	2023-07-14 16:25	zip文件	467KB
<input type="checkbox"/>	 ido-pack-tools.tar.gz	2023-04-11 20:38	gz文件	1.89MB
<input type="checkbox"/>	 RKDevTool_Release_v2.95.zip	2023-04-11 20:38	zip文件	2.30MB
<input type="checkbox"/>	 RKDevInfoWriteTool_Setup_V1.1.4_210527.7z	2023-04-11 20:38	7z文件	3.50MB
<input type="checkbox"/>	 DriverAssitant_v5.11.zip	2023-04-11 20:38	zip文件	9.36MB
<input type="checkbox"/>	 MobaXterm_Portable_v23.6.zip	2024-05-22 16:55	zip文件	39.99MB
<input type="checkbox"/>	 RKTools-for-mac.zip	2023-06-21 14:07	zip文件	58.94MB

2. 选择session为【Serial】，如下图所示：




3. 将Serial port修改为在设备管理器中找到的COM端口
4. 设置Speed(bsp)为1500000
5. 点击【OK】按钮，如下图所示：



默认以root用户登录，没有登录密码。

1.2 ADB调试

ADB调试端口位于 (J39) (TYPEC-0，与烧录端口一致)，使用USB-C，连接主板和电脑即可在电脑上使用ADB调试，如下图所示：



进入ADB调试命令如下：

```
Z:\misc>adb shell
[?]2004hroot@linaro-alip:/# ls
ls
bin      home      oem        run         srv         userdata
boot    lib       opt         sbin        sys         usr
data    lost+found  proc       sdcard      system      var
dev     media     rockchip-test sha256sum. README  tmp         vendor
etc     mnt       root       sha256sum.txt  udisk
[?]2004hroot@linaro-alip:/#
```

1.3 ssh调试

主板支持ssh远程调试，默认登录账号密码为：linaro @ linaro。

2 串口

主板共配置7路串口（不包括调试串口），其中4路RS232，2路RS485和1路TTL串口，如下图所示：



设备节点信息如下表所示：

序号	接口位置	类型	编号	设备节点
1	J65	RS232	RS232-1	/dev/ttyS6
2	J60	RS232	RS232-2	/dev/ttyS0
3	J67	RS232	RS232-3	/dev/ttyS7
4	J64	RS232	RS232-4	/dev/ttyS3
5	J57	RS485	RS485-1	/dev/ttyS5
6	J66	RS485	RS485-2	/dev/ttyS4
7	J84	TTL	TTL-1	/dev/ttyS8

使用microcom可以进行收发测试，命令如下：

```


Shell |
1 root@linaro-alip:~# microcom -s 115200 -p /dev/ttyS4
2 [ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/s
  erial@fdd50000' missing or empty
3 [ 754.636443] ttyS4 - failed to request DMA, use interrupt mode
4 connected to /dev/ttyS4
5 Escape character: Ctrl-\
6 Type the escape character to get to the prompt.

```

注意：测试完成，按Ctrl+x退出。

3 USB

主板共配置11路USB接口，其中4路为TYPE-A接口，速率为USB3.0，这里以USB1、USB2、USB3和USB4标记；另外7路为PH2.0接口，速率为USB2.0，以USB5-USB11标记，如下图所示：



USB节点信息如下表所示：

编号	位置	速率
USB1	TYPE-A-1, 上	usb3.0
USB2	TYPE-A-1, 下	usb3.0
USB3	TYPE-A-2, 上	usb3.0
USB4	TYPE-A-2, 下	usb3.0
USB5	5	usb2.0
USB6	6	usb2.0
USB7	7	usb2.0
USB8	8	usb2.0
USB9	9	usb2.0
USB10	10	usb2.0
USB11	11	usb2.0

3.1 电源控制

主板默认11路USB电源默认是开启的，同时提供方法控制USB电源开启或关闭，如下表所示：

编号	控制节点
USB1	/sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
USB2	/sys/class/leds/usb_host1_pwr/brightness
USB3	/sys/class/leds/usb_host4_pwr/brightness
USB4	/sys/class/leds/usb_host3_pwr/brightness
USB5	/sys/class/leds/host_J52/brightness
USB6	/sys/class/leds/host_J90/brightness
USB7	/sys/class/leds/host_J54/brightness
USB8	/sys/class/leds/host_J56/brightness
USB9	/sys/class/leds/host_J55/brightness
USB10	/sys/class/leds/host_J91/brightness
USB11	/sys/class/leds/host_J53/brightness

以USB1为例（其他USB类似），命令如下：

```
▼ Shell |
1 //关闭USB1的电源
2 root@Industio:~$ echo 0 > /sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
3
4 //开启USB1的电源
5 root@Industio:~$ echo 255 > /sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
```

3.2 U盘的挂载

系统默认自动挂载U盘到 /mnt/udisk/xxx 目录下，命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# mount
2 ...
3 /dev/sda1 on /mnt/udisk type vfat (rw,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmask
  =0022,dmask=0022,c
4 ...
```

4 Micro SD

主板配置一路SD接口，位于主板背面，如下图所示：



插入SD卡后，默认挂载到/mnt/sdcard目录，如果未自动挂载可以手动挂载SD卡，命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# mount
2 ...
3 /dev/mmcbk1p1 on /mnt/sdcard type ext3 (rw,nodev,noexec,noatime,nodiratim
  e)
4 ...
```

5 Ethernet

主板配置2路1000M以太网接口，位于（J37），系统中对应的网络节点为eth0和eth1，如下图所示：



5.1 查看IP地址

查看IP地址命令如下:

```
▼ Shell |
1 root@linaro-alip:~# ifconfig enP4p65s0
2 enP4p65s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
3     inet 192.168.1.149 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4     inet6 fe80::1840:cd30:4000:e037 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5     ether e2:49:6c:fe:b2:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6     RX packets 51 bytes 5804 (5.6 KiB)
7     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8     TX packets 60 bytes 5895 (5.7 KiB)
9     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10    device interrupt 156 base 0xd000
11
12 root@linaro-alip:~# ifconfig eth0
13 eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr AA:70:FD:B5:5B:AE
14          inet addr:192.168.1.166 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
15          inet6 addr: fe80::91b0:6438:ad82:7a8f/64 Scope:Link
16          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
17          RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
18          TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
19          collisions:0 txqueuelen:1000
20          RX bytes:971 (971.0 B)  TX bytes:1438 (1.4 KiB)
21          Interrupt:90
```

5.2 设置临时IP地址

设置临时IP地址命令如下:

```
▼ Shell |
1 root@linaro-alip:~# ifconfig enP4p65s0 192.168.1.100
2 root@linaro-alip:~# ifconfig eth0 192.168.0.10
```

5.3 设置永久静态IP地址

修改/etc/network/interfaces, 内容如下:

```
Shell |
1 # interface file auto-generated by buildroot
2
3 auto lo
4 iface lo inet loopback
5
6 auto enP4p65s0
7     iface enP4p65s0 inet static
8     address 192.168.0.123
9     netmask 255.255.255.0
10    gateway 192.168.0.1
11    nameserver 192.168.0.1
12
13 auto eth0
14     iface eth0 inet static
15     address 192.168.1.123
16     netmask 255.255.255.0
17     gateway 192.168.1.1
18     nameserver 192.168.1.1
19
```

立即生效命令如下：

```
Shell |
1 systemctl restart networking
```

设备断电重启，此静态IP设置仍然生效。

6 WiFi

主板配置一路2.4G/5G双频wifi，型号为AP6275S，如下图所示：



系统启动会默认打开WiFi，对应的网络节点为wlan0，命令如下：


```
1 root@linaro-alip:~# ifconfig wlan0
2 wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
3     ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
4     RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
5     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
6     TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
7     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
8
9 root@linaro-alip:~#
```

6.1 连接WiFi热点


连接热点可以在桌面上操作，也可以使用命令行操作。

6.1.1 在桌面上操作


点击桌面右上角的【网络】按钮，弹出的列表中选择要连接的热点，如下图所示：




弹出密码输入框，使用键盘输入密码（如果没有接键盘，可以使用软键盘Onboard），如下图所示：



输入密码后，点击【连接】按钮连接热点，如下图所示：



通过再次点击桌面右上角网络按钮确认是否连接成功，如下图所示：



或通过ifconfig 命令查看wlan0的IP地址确认，命令如下：

```
root@linaro-alip:~# ifconfig wlan0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.169 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::29fd:b151:6f76:1e95 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 2608 (2.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 2761 (2.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

6.1.2 使用命令行操作

命令行可以使用nmcli工具连接wifi热点，命令如下：

```
root@linaro-alip:~# nmcli dev wifi connect TP-LINK_B87A password 12345678
[ 1775.457756] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
成功用 "wlan00d0e9d4a-1c1e-4a18-a33f-f3ff49e6b63c" 激活了设备 ""。
```

查看wlan0的IP地址，确认连接成功，命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# ifconfig wlan0
2 wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
3     inet 192.168.1.169 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4     inet6 fe80::29fd:b151:6f76:1e95 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5     ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6     RX packets 0 bytes 2608 (2.5 KiB)
7     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8     TX packets 28 bytes 2761 (2.6 KiB)
9     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

7 蓝牙

主板配置1路蓝牙模块（型号为AP6275S），如下图所示：



7.1 查看蓝牙控制器

查看蓝牙节点命令如下：


```
1 root@linaro-alip:~# hciconfig
2 hci0:  Type: Primary  Bus: UART
3       BD Address: 10:BB:F3:56:44:54 ACL MTU: 1021:6 SCO MTU: 255:12
4       UP RUNNING
5       RX bytes:1862 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
6       TX bytes:10206 acl:0 sco:0 commands:302 errors:0
7
8 root@linaro-alip:~#
```

7.2 连接蓝牙设备


连接蓝牙设备可以在桌面上操作，也可以使用命令行操作。

7.2.1 在桌面上操作


系统开机默认会打开蓝牙，点击桌面右上角的【蓝牙】按钮，然后点击【设备】，如下图所示：



弹出询问是否启动蓝牙，选择【Yes】，如下图所示：



继续点击【查找】按钮，扫描附件的蓝牙设备，如下图所示：



7.2.2 使用命令行操作

扫描蓝牙设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# hciconfig hci0 iscan
2 root@linaro-alip:~# bluetoothctl
3 [bluetooth]# scan on
```

配对蓝牙设备和退出，命令如下：

```
Shell |
1 [bluetooth]# trust 7C:C1:80:09:DD:6C
2 [bluetooth]# pair 7C:C1:80:09:DD:6C
3 [cainiaocli]# exit
```


8 指示灯

主板共配置1个系统运行指示灯，系统正常运行时，该LED闪烁，如下图所示：



9 按键

主板共配置3个按键，如下图所示：



各个按键的说明如下表所示：

编号	名称	说明
1	RECOVERY	电源按键，用于开机/关机；
5	RESET	复位按键，用于硬件复位；
6	POWER	烧录按键，用于烧录，或系统启动后，按下上报 KEY_VOLUMEUP；

10 4G/5G

默认支持EC20（4G）模块和RG200U（5G）模块。

安装好 4G/5G模块及SIM卡，系统启动后，执行quectel-CM拨号，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# quectel-CM &
```

当wwan0（4G）或usb0（5G）网络节点获取到IP，说明拨号成功，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# ifconfig wwan0
2 wwan0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
3     inet 10.252.248.35 netmask 255.255.255.248 destination 10.252.24
4     8.35
5     inet6 fe80::ecdc:1a63:2957:e7c7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
6     unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuele
7     n 1000 (UNSPEC)
8     RX packets 46 bytes 4308 (4.2 KiB)
9     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
10    TX packets 66 bytes 7054 (6.8 KiB)
11    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

测试4G/5G上网功能是否正常，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# ping 114.114.114.114 -I wwan0
2 PING 114.114.114.114 (114.114.114.114) from 10.252.248.35 wwan0: 56(84) by
3 tes of data.
4 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=1 ttl=91 time=184 ms
5 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=2 ttl=79 time=83.8 ms
6 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=3 ttl=67 time=91.6 ms
7 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=4 ttl=63 time=77.9 ms
8 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=5 ttl=93 time=79.6 ms
9 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=6 ttl=83 time=86.7 ms
10 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=7 ttl=68 time=84.8 ms
11 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=8 ttl=80 time=88.8 ms
```

11 M.2

主板配置了一路M.2接口，可接PCIE固态硬盘使用，如下图所示：



接入PCIE固态硬盘后，使用fdisk工具查看该设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# fdisk -l
2 .....
3 .....
4 Device          Boot Start          End  Sectors  Size Id Type
5 /dev/nvme0n1p1   2048 250069646 250067599 119.2G c W95 FAT32 (LBA)
```

使用mount工具挂载到指定目录，即可使用该硬盘，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# mount /dev/nvme0n1p1 /mnt
2 [ 239.607381] FAT-fs (nvme0n1p1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
3 [ 239.608734] FAT-fs (nvme0n1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
4 root@linaro-alip:~# df -h
5 文件系统          容量  已用  可用  已用% 挂载点
6 /dev/root          14G   3.3G   11G   25% /
7 devtmpfs           3.9G   8.0K   3.9G    1% /dev
8 tmpfs              3.9G    0     3.9G    0% /dev/shm
9 tmpfs              1.6G   1.7M   1.6G    1% /run
10 tmpfs              5.0M   4.0K   5.0M    1% /run/lock
11 tmpfs              3.9G   16K    3.9G    1% /tmp
12 /dev/mmcblk0p7     127M   12M   109M   10% /oem
13 /dev/mmcblk0p8     43G    44K   41G    1% /userdata
14 tmpfs              793M   44K   793M    1% /run/user/1000
15 tmpfs              793M   32K   793M    1% /run/user/0
16 /dev/nvme0n1p1    120G   67M   120G    1% /mnt
17 root@linaro-alip:~#
```

12 SATA

主板配置了一路SATA接口，可接SATA固态硬盘使用，如下图所示：



接入SATA固态硬盘后，使用fdisk工具查看该设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# fdisk -l
2 Disk /dev/sda: 466 GB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
3 60801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
4 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
5
6 Device Boot StartCHS      EndCHS          StartLBA        EndLBA         Sectors  Siz
  e Id Type
7 /dev/sda1  0,32,33      1023,254,63      2048  976773134  976771087  465
  G  c Win95 FAT32 (LBA)
8 ...
```

使用mount工具挂载到指定目录，即可使用该硬盘，命令如下：

```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# mkdir /m2
2 root@linaro-alip:~# mount /dev/sda1 /m2
3 [ 2754.142417] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT
  filesystems, filesystem will be case sensitive!
4 [ 2754.144815] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data
  may be corrupt. Please run fsck.
5 root@rk3588:/# ls /m2
6 Alarms          DCIM             Download  Movies  Notifications  Podcasts      Rington
  es
7 Audiobooks     Documents  LOST.DIR  Music   Pictures        Recordings  sata.im
  g
```

13 音频

主板共配置3个声卡设备（包含dp0、hdmi0和es8388）。

使用aplay/arecord工具可以查看系统所有声卡设备，命令如下：


```
1 root@linaro-alip:~# aplay -l
2 **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
3 card 0: rockchipdp0 [rockchip,dp0], device 0: rockchip,dp0 spdif-hifi-0 [r
   ockchip,dp0 spdif-hifi-0]
4   Subdevices: 1/1
5   Subdevice #0: subdevice #0
6 card 2: rockchiphdmi0 [rockchip-hdmi0], device 0: rockchip-hdmi0 i2s-hifi-
   0 [rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0]
7   Subdevices: 1/1
8   Subdevice #0: subdevice #0
9 card 3: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES
   8323.5-0011-0 [dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0]
10  Subdevices: 1/1
11  Subdevice #0: subdevice #0
```

13.1 扬声器

主板配置了一路双声道扬声器接口，位于（J79），如下图所示：



13.1.1 播放音频

接上扬声器，拔出耳机，播放音频命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# aplay -D hw:3,0 ./root/8k16bpsStereo.wav
```

13.1.2 调节播放音量

调节播放音量，命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# amixer -c 2 cset numid=21,iface=MIXER,name='PCM Volume' 140,140
```

注意：音量调节范围为0-192。

13.2 耳机/Line Out

板配置了一路耳机接口，位于（J21），如下图所示：



13.2.1 播放音频

插入耳机，执行以下命令播放音频，命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# aplay -D hw:2,0 ./root/8k16bpsStereo.wav
```

13.2.2 调节播放音量


调节播放音量，命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# amixer -c 2 cset numid=21,iface=MIXER,name='PCM Volume' 140,140
```

注意：音量调节范围为0-192。

13.3 MIC

主板配置了一路MIC，位于（J1），如下图所示：



录音测试命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@linaro-alip:~# arecord -D hw:2,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
```

录音完后播放测试命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@linaro-alip:~# aplay -D hw:2,0 ./test.wav
```

14 RTC

主板共配置1路RTC（HYM8563），对应的设备节点为rtc0。

14.1 读取RTC时间

读取RTC时间命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@linaro-alip:~# hwclock
2 Wed Apr 26 17:38:28 2023 0.000000 seconds
3
```

14.2 设置RTC时间

设置RTC时间命令如下：


```

1 root@linaro-alip:~# date -s '2023-4-26 17:38:00'
2 Wed Apr 26 17:38:00 UTC 2023
3 root@rk3588:/# hwclock -w
4 root@rk3588:/# hwclock
5 Wed Apr 26 17:38:08 2023 0.000000 seconds
6

```

15 IR

主板配置了一路红外接口，如下图所示：



支持NEC编码遥控器，默认适配的遥控器型号为HTR-A07，如下图所示：



HTR-A07的键值如下表所示：

编号	按键	键值	编号	按键	键值
1	电源	KEY_POWER	21	1	KEY_1
2	TV	KEY_SCREEN	22	2	KEY_2
3	橙色	KEY_F1	23	3	KEY_3

4	绿色	KEY_F2	24	4	KEY_4
5	黄色	KEY_F3	25	5	KEY_5
6	紫色	KEY_F4	26	6	KEY_6
7	音量+	KEY_VOLUMEUP	27	7	KEY_7
8	音量-	KEY_VOLUMEDOWN	28	8	KEY_8
9	屏显	KEY_DISPLAY_OFF	29	9	KEY_9
10	静音	KEY_MUTE	30	TVNOW	KEY_DOT
11	上一节目	KEY_VIDEO_PREV	31	0	KEY_0
12	下一节目	KEY_VIDEO_NEXT	32	截屏	KEY_PRINT
13	上	KEY_UP	33	/	/
14	左	KEY_LEFT	34	/	/
15	下	KEY_DOWN	35	/	/
16	右	KEY_RIGHT	36	/	/
17	确认	KEY_ENTER	37	/	/
18	返回	KEY_BACK	38	/	/
19	主页	KEY_HOME	39	/	/
20	菜单	KEY_MENU	40	/	/

注意：调试串口打印按键的键值命令如下：

```

▼ Bash |
1  echo 1 > /sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print

```

使用evtest工具可以查看按键上报键值，命令如下：

```
1 root@linaro-alip:~# evtest
2 No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
3 Available devices:
4 /dev/input/event0: febd0030.pwm
5 /dev/input/event1: rockchip-hdmi0 rockchip-hdmi0
6 /dev/input/event2: rockchip-hdmi1 rockchip-hdmi1
7 /dev/input/event3: rockchip,dp0 rockchip,dp0
8 /dev/input/event4: rk805 pwrkey
9 /dev/input/event5: adc-keys
10 /dev/input/event6: headset-keys
11 /dev/input/event7: rockchip-es8388 Headset
12 /dev/input/event8: USB OPTICAL MOUSE
13 Select the device event number [0-8]: 0
14 Input driver version is 1.0.1
15 Input device ID: bus 0x19 vendor 0x524b product 0x6 version 0x100
16 Input device name: "febd0030.pwm"
17 Supported events:
18 Event type 0 (EV_SYN)
19 Event type 1 (EV_KEY)
20 Event code 2 (KEY_1)
21 Event code 3 (KEY_2)
22 Event code 4 (KEY_3)
23 Event code 5 (KEY_4)
24 Event code 6 (KEY_5)
25 Event code 7 (KEY_6)
26 Event code 8 (KEY_7)
27 Event code 9 (KEY_8)
28 Event code 10 (KEY_9)
29 Event code 11 (KEY_0)
30 Event code 14 (KEY_BACKSPACE)
31 Event code 28 (KEY_ENTER)
32 Event code 52 (KEY_DOT)
33 Event code 61 (KEY_F3)
34 Event code 102 (KEY_HOME)
35 Event code 103 (KEY_UP)
36 Event code 104 (KEY_PAGEUP)
37 Event code 105 (KEY_LEFT)
38 Event code 106 (KEY_RIGHT)
39 Event code 108 (KEY_DOWN)
40 Event code 109 (KEY_PAGEDOWN)
41 Event code 113 (KEY_MUTE)
42 Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN)
43 Event code 115 (KEY_VOLUMEUP)
44 Event code 116 (KEY_POWER)
45 Event code 139 (KEY_MENU)
```

```

46     Event code 143 (KEY_WAKEUP)
47     Event code 158 (KEY_BACK)
48     Event code 183 (KEY_F13)
49     Event code 184 (KEY_F14)
50     Event code 185 (KEY_F15)
51     Event code 186 (KEY_F16)
52     Event code 217 (KEY_SEARCH)
53     Event code 232 (KEY_REPLY)
54     Event code 241 (KEY_VIDEO_NEXT)
55     Event code 242 (KEY_VIDEO_PREV)
56     Event code 245 (KEY_DISPLAY_OFF)
57     Event code 248 (KEY_MICMUTE)
58     Event code 338 (?)
59     Event code 373 (KEY_MODE)
60     Event code 375 (KEY_SCREEN)
61     Event code 388 (KEY_TEXT)
62     Event code 400 (KEY_YELLOW)
63     Event code 401 (KEY_BLUE)
64     Event code 402 (KEY_CHANNELUP)
65
66 Properties:
67 Testing ... (interrupt to exit)
68 [ 4237.196132] USERCODE=0x1818
69 [ 4237.223070] RMC_GETDATA=ff
70 Event: time 1682532011.417156, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 1
71 Event: time 1682532011.417156, ----- SYN_REPORT -----
72 Event: time 1682532011.475441, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 0
73 Event: time 1682532011.475441, ----- SYN_REPORT -----
74 [ 4237.866797] USERCODE=0x1818
75 [ 4237.893797] RMC_GETDATA=fe
76 Event: time 1682532012.087855, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 1
77 Event: time 1682532012.087855, ----- SYN_REPORT -----
78 Event: time 1682532012.178638, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 0
79 Event: time 1682532012.178638, ----- SYN_REPORT -----
80 [ 4238.370395] USERCODE=0x1818
81 [ 4238.397454] RMC_GETDATA=fd
82 Event: time 1682532012.591469, type 1 (EV_KEY), code 4 (KEY_3), value 1
83 Event: time 1682532012.591469, ----- SYN_REPORT -----
84 Event: time 1682532012.682093, type 1 (EV_KEY), code 4 (KEY_3), value 0
85 Event: time 1682532012.682093, ----- SYN_REPORT -----
86 [ 4239.209857] USERCODE=0x1818
87 [ 4239.236861] RMC_GETDATA=fc
88 Event: time 1682532013.430863, type 1 (EV_KEY), code 5 (KEY_4), value 1
89 Event: time 1682532013.430863, ----- SYN_REPORT -----
90 Event: time 1682532013.521980, type 1 (EV_KEY), code 5 (KEY_4), value 0
91 Event: time 1682532013.521980, ----- SYN_REPORT -----

```


16 摄像头

主板工配置2路摄像头，型号均为OV13855，最高分辨率支持1200万像素。

16.1 测试

使用gst-launcher工具可以预览摄像头画面，命令如下：

```
Bash |
1 //预览摄像头1的画面
2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw, format=NV12, width
  h=1920, height=1080, framerate=30/1 ! autovideoconvert ! autovideosink
3
4 //预览摄像头2的画面
5 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video31 ! video/x-raw, format=NV12, width
  h=1920, height=1080, framerate=30/1 ! autovideoconvert ! autovideosink
```

17 HDMI-IN

主板配置了1路HDMI-IN接口，如下图所示：



查看输入hdmi信号格式，命令如下：


```
Shell |
1 root@linaro-alip:~# v4l2-ctl -d /dev/video40 --query-dv-timings
2     Active width: 1920
3     Active height: 1080
4     Total width: 2200
5     Total height: 1125
6     Frame format: progressive
7     Polarities: -vsync -hsync
8     Pixelclock: 148500000 Hz (60.00 frames per second)
9     Horizontal frontporch: 84
10    Horizontal sync: 48
11    Horizontal backporch: 148
12    Vertical frontporch: 4
13    Vertical sync: 5
14    Vertical backporch: 36
15    Standards:
16    Flags:
17 root@linaro-alip:~# v4l2-ctl -d /dev/video40 --get-fmt-video
18 Format Video Capture Multiplanar:
19     Width/Height      : 1920/1080
20     Pixel Format      : 'NV24' (Y/CbCr 4:4:4)
21     Field            : None
22     Number of planes : 1
23     Flags            : premultiplied-alpha, 0x000000fe
24     Colorspace       : Unknown (0x1003b8d4)
25     Transfer Function : Unknown (0x000000b8)
26     YCbCr/HSV Encoding: Unknown (0x000000ff)
27     Quantization     : Default
28     Plane 0         :
29         Bytes per Line : 1920
30         Size Image    : 6220800
31
```

预览hdmi输入图像，命令如下：

```
Shell |
1  gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video40 ! video/x-raw,width=1920,height=
   1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink
```


抓图hdmi输入图像，命令如下：

```

1 v4l2-ctl --verbose -d /dev/video40 \
2 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' \
3 --stream-mmap=4 --stream-skip=3 \
4 --stream-to=/hdmirx-1920x1080.yuv \
5 --stream-count=1 --stream-poll

```

抓取的图像在电脑上通过YUView或7yuv工具查看，如下图所示：



IDO-SBC3588-Buildroot系统

1 调试

1.1 串口调试

调试串口位于（J37），电平类型为TTL电平，通信参数为1500000 8 N 1。如下图所示：











1. 打开MobaXterm，下载链接如下：


链接：<https://pan.baidu.com/s/1EY5Dces19B3c2oblq0rlfA?pwd=1234>

提取码：1234

如下图所示：

<input type="checkbox"/>	 mk-image.sh	2023-04-11 20:38	sh文件	950B
<input type="checkbox"/>	 SDDiskTool_v1.69.zip	2023-07-14 16:25	zip文件	467KB
<input type="checkbox"/>	 ido-pack-tools.tar.gz	2023-04-11 20:38	gz文件	1.89MB
<input type="checkbox"/>	 RKDevTool_Release_v2.95.zip	2023-04-11 20:38	zip文件	2.30MB
<input type="checkbox"/>	 RKDevInfoWriteTool_Setup_V1.1.4_210527.7z	2023-04-11 20:38	7z文件	3.50MB
<input type="checkbox"/>	 DriverAssitant_v5.11.zip	2023-04-11 20:38	zip文件	9.36MB
<input type="checkbox"/>	 MobaXterm_Portable_v23.6.zip	2024-05-22 16:55	zip文件	39.99MB
<input type="checkbox"/>	 RKTools-for-mac.zip	2023-06-21 14:07	zip文件	58.94MB


2. 选择session为【Serial】，如下图所示：



3. 将Serial port修改为在设备管理器中找到的COM端口

4. 设置Speed(bsp)为1500000

5. 点击【OK】按钮，如下图所示：




默认以root用户登录，没有登录密码。如下图所示：

```
root@rk3588:/# ls
bin          info         media        proc          sdcard        userdata
busybox.fragment  lib          misc         rockchip-test sys            usr
data         lib64        mnt          root           system        var
dev          linuxrc      oem          run            tmp            vendor
etc          lost+found  opt          sbin           udisk
```

1.2 ADB 调试

ADB 调试接口，如下图所示：



ADB调试端口位于 (J39) (TYPEC-0, 与烧录端口一致), 进入ADB调试命令如下:

```
▼ C++ |
1 D:\>adb shell
2 * daemon not running. starting it now on port 5037 *
3 * daemon started successfully *
4 root@Industio:/# ls
5 ls
6 bin dev lib mnt root sdcard sys udisk vendor
7 boot etc lost+found opt run snap system usr
8 data home media proc sbin srv tmp var
9 root@Industio:/#
```

1.3 ssh调试

主板支持ssh远程调试, 默认登录账号密码为: `root @ rockchip`。

2 串口

主板共配置7路串口 (不包括调试串口), 其中4路RS232, 2路RS485和1路TTL串口, 如下图所示:



串口设备节点信息，如下表所示：

编号	设备节点	类型
RS232-1	/dev/ttyS6	RS232
RS232-2	/dev/ttyS0	RS232
RS232-3	/dev/ttyS7	RS232
RS232-4	/dev/ttyS3	RS232
RS485-1	/dev/ttyS5	RS485
RS485-2	/dev/ttyS4	RS485
TTL-1	/dev/ttyS8	TTL

使用microcom可以进行收发测试，命令如下：


```

root@rk3588:~# microcom -s 115200 /dev/ttyS4
[ 104.544856] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/serial@feb70000' missing or empty
[ 104.544912] dw-apb-uart feb70000.serial: failed to request DMA, use interrupt mode
  
```

注意：microcom测试完成，按ctrl+x退出。

3 USB

主板共配置11路USB接口，其中4路为TYPE-A接口，速率为USB3.0，这里以USB1、USB2、USB3和USB4标记；另外7路为PH2.0接口，速率为USB2.0，以USB5-USB11标记，如下图所示：



USB节点信息如下表所示：

编号	位置	速率
USB1	TYPE-A-1, 上	usb3.0
USB2	TYPE-A-1, 下	usb3.0
USB3	TYPE-A-2, 上	usb3.0
USB4	TYPE-A-2, 下	usb3.0
USB5	5	usb2.0
USB6	6	usb2.0
USB7	7	usb2.0
USB8	8	usb2.0
USB9	9	usb2.0
USB10	10	usb2.0
USB11	11	usb2.0

3.1 电源控制

主板默认11路USB电源默认是开启的，同时提供方法控制USB电源开启或关闭，如下表所示：

编号	控制节点
USB1	/sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
USB2	/sys/class/leds/usb_host1_pwr/brightness
USB3	/sys/class/leds/usb_host4_pwr/brightness
USB4	/sys/class/leds/usb_host3_pwr/brightness
USB5	/sys/class/leds/host_J52/brightness
USB6	/sys/class/leds/host_J90/brightness
USB7	/sys/class/leds/host_J54/brightness
USB8	/sys/class/leds/host_J56/brightness
USB9	/sys/class/leds/host_J55/brightness
USB10	/sys/class/leds/host_J91/brightness
USB11	/sys/class/leds/host_J53/brightness

以USB1为例（其他USB类似）命令如下：

```
▼ Shell |
1 //关闭USB1的电源
2 root@rk3588:/# echo 0 > /sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
3
4 //开启USB1的电源
5 root@rk3588:/# echo 255 > /sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
```

3.2 U盘的挂载

系统默认自动挂载U盘到/mnt/udisk目录下。命令如下：


```
1 root@rk3588:/# mount
2 ...
3 /dev/sda1 on /mnt/udisk type vfat (rw,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmask
  =0022,dmask=0022,c
4 ...
```

4 SD

主板配置一路SD接口，位于主板背面。如下图所示：



4.1 SD卡的挂载

系统默认自动挂载U盘到/mnt/sdcard目录下，命令如下：

```
1 root@rk3588:/# mount
2 ...
3 /dev/mmcblk1p1 on /mnt/sdcard type ext3 (rw,nodev,noexec,noatime,nodiratin
  e)
4 ...
```

5 以太网网口

主板配置2路1000M以太网接口，位于J37，系统中对应的网络节点为enP4p65s0和eth1，如下图所示：



5.1 查看IP地址

查看IP地址命令如下：

```
Shell |
1  root@rk3588:/# ifconfig enP4p65s0
2  enP4p65s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
3      inet 192.168.1.149 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4      inet6 fe80::1840:cd30:4000:e037 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5      ether e2:49:6c:fe:b2:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6      RX packets 51 bytes 5804 (5.6 KiB)
7      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8      TX packets 60 bytes 5895 (5.7 KiB)
9      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10     device interrupt 156 base 0xd000
11
12  root@rk3588:/# ifconfig eth0
13  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr AA:70:FD:B5:5B:AE
14      inet addr:192.168.1.166 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
15      inet6 addr: fe80::91b0:6438:ad82:7a8f/64 Scope:Link
16      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
17      RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
18      TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
19      collisions:0 txqueuelen:1000
20      RX bytes:971 (971.0 B)  TX bytes:1438 (1.4 KiB)
21      Interrupt:90
```

5.2 设置临时IP地址

设置临时IP地址命令如下：

```
Shell |
1  root@rk3588:/# ifconfig enP4p65s0 192.168.1.100
2  root@rk3588:/# ifconfig eth0 192.168.0.10
```

5.3 设置永久静态IP地址

修改/etc/network/interfaces内容如下：

```
Shell |
1 # interface file auto-generated by buildroot
2
3 auto lo
4 iface lo inet loopback
5
6 auto enP4p65s0
7     iface enP4p65s0 inet static
8     address 192.168.0.123
9     netmask 255.255.255.0
10    gateway 192.168.0.1
11    nameserver 192.168.0.1
12
13 auto eth0
14     iface eth0 inet static
15     address 192.168.1.123
16     netmask 255.255.255.0
17     gateway 192.168.1.1
18     nameserver 192.168.1.1
19
```

立即生效命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# /etc/init.d/S40network restart
```

设备断电重启，此静态IP设置仍然生效。

6 WiFi

主板配置一路2.4G/5G双频wifi，型号为AP6275S。如下图所示：



系统启动会默认打开WiFi，对应的网络节点为wlan0：命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# ifconfig wlan0
2 wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
3 ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
4 RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
5 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
6 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
7 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
8
9 root@rk3588:/#
```

6.1 连接WiFi热点

系统提供了连接WiFi热点的脚本，位于/usr/bin/wifi_start.sh，使用方法如下：

```
▼ Shell |
1 /usr/bin/wifi_start.sh AP_SSID AP_PASSWD
```

以连接热点TP-LINK_B87A（密码12345678）为例，命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# /usr/bin/wifi_start.sh TP-LINK_B87A 12345678
```

7 蓝牙

主板配置1路蓝牙模块（型号为AP6275S）。

7.1 查看蓝牙控制器

查看蓝牙控制器，命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# hciconfig
2 hci0: Type: Primary Bus: UART
3 BD Address: 10:BB:F3:56:44:77 ACL MTU: 1021:6 SCO MTU: 255:12
4 UP RUNNING
5 RX bytes:1750 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
6 TX bytes:4256 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
```

7.2 连接蓝牙设备

扫描蓝牙设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# hciconfig hci0 iscan
2 root@rk3588:/# bluetoothctl
3 [bluetooth]# scan on
```

配对蓝牙设备，命令如下：

```
Shell |
1 [bluetooth]# trust 7C:C1:80:09:DD:6C
2 [bluetooth]# pair 7C:C1:80:09:DD:6C
```

退出，命令如下：

```
Shell |
1 [cainiaocl]# exit
```

8 指示灯

主板共配置1个系统运行指示灯，系统正常运行时，该LED闪烁，如下图所示：



9 按键

主板共配置3个按键，如下图所示：



各个按键的说明见下表：

编号	名称	说明
1	RECOVERY	电源按键，用于开机/关机；
5	RESET	复位按键，用于硬件复位；
6	POWER	烧录按键，用于烧录，或系统启动后，按下上报 KEY_VOLUMEUP；

10 4G/5G

默认支持EC20（4G）模块和RG200U（5G）模块。

安装好4G/5G模块及SIM卡，系统启动后，执行quectel-CM拨号，命令如下：

```

▼ Shell |
1 root@rk3588:/# quectel-CM &

```

当wwan0（4G）或usb0（5G）网络节点获取到IP，说明拨号成功，命令如下：

```

▼ Shell |
1 root@rk3588:/# ifconfig wwan0
2 wwan0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
3     inet 10.252.248.35 netmask 255.255.255.248 destination 10.252.24
4     inet6 fe80::ecdc:1a63:2957:e7c7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5     unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuele
6     n 1000 (UNSPEC)
7     RX packets 46 bytes 4308 (4.2 KiB)
8     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
9     TX packets 66 bytes 7054 (6.8 KiB)
10    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
11

```

测试4G/5G上网功能是否正常，命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# ping 114.114.114.114 -I wwan0
2 PING 114.114.114.114 (114.114.114.114) from 10.252.248.35 wwan0: 56(84) by
  tes of data.
3 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=1 ttl=91 time=184 ms
4 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=2 ttl=79 time=83.8 ms
5 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=3 ttl=67 time=91.6 ms
6 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=4 ttl=63 time=77.9 ms
7 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=5 ttl=93 time=79.6 ms
8 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=6 ttl=83 time=86.7 ms
9 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=7 ttl=68 time=84.8 ms
10 64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=8 ttl=80 time=88.8 ms
```

11 M.2

主板配置了一路M.2接口，可接PCIE固态硬盘使用，如下图所示：



接入PCIE固态硬盘后，使用fdisk工具查看该设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# fdisk -l
2 .....
3 .....
4 Device          Boot  Start        End    Sectors   Size Id Type
5 /dev/nvme0n1p1      2048 250069646 250067599 119.2G  c W95 FAT32 (LBA)
```

使用mount工具挂载到指定目录，即可使用该硬盘，命令如下：

```
1 root@rk3588:/# mount /dev/nvme0n1p1 /mnt
2 [ 239.607381] FAT-fs (nvme0n1p1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
3 [ 239.608734] FAT-fs (nvme0n1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
4 root@rk3588:/# df -h
5 文件系统          容量  已用  可用  已用% 挂载点
6 /dev/root          14G   3.3G   11G   25% /
7 devtmpfs           3.9G   8.0K   3.9G   1% /dev
8 tmpfs              3.9G    0     3.9G   0% /dev/shm
9 tmpfs              1.6G   1.7M   1.6G   1% /run
10 tmpfs              5.0M   4.0K   5.0M   1% /run/lock
11 tmpfs              3.9G   16K    3.9G   1% /tmp
12 /dev/mmcblk0p7     127M   12M   109M  10% /oem
13 /dev/mmcblk0p8     43G    44K   41G   1% /userdata
14 tmpfs              793M   44K   793M   1% /run/user/1000
15 tmpfs              793M   32K   793M   1% /run/user/0
16 /dev/nvme0n1p1    120G   67M   120G   1% /mnt
17 root@rk3588:/#
```

12 SATA

主板配置了一路SATA接口，可接SATA固态硬盘使用，如下图所示：



接入SATA固态硬盘后，使用fdisk工具查看该设备，命令如下：


```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# fdisk -l
2 Disk /dev/sda: 466 GB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
3 60801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
4 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
5
6 Device Boot StartCHS      EndCHS          StartLBA        EndLBA        Sectors  Siz
  e Id Type
7 /dev/sda1  0,32,33      1023,254,63      2048  976773134  976771087  465
  G  c Win95 FAT32 (LBA)
8 ...
```

使用mount工具挂载到指定目录，即可使用该硬盘，命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# mount /dev/sda1 /m2
2 [ 2754.142417] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT
  filesystems, filesystem will be case sensitive!
3 [ 2754.144815] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data
  may be corrupt. Please run fsck.
4 root@rk3588:/# ls /m2
5 Alarms          DCIM             Download  Movies  Notifications  Podcasts  Rington
  es
6 Audiobooks     Documents       LOST.DIR  Music   Pictures        Recordings  sata.im
  g
```

13 音频

主板共配置3个声卡设备（包含dp0、hdmi0和es8388）。

使用aplay/arecord工具可以查看系统所有声卡设备，命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# aplay -l
2 **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
3 card 0: rockchipdp0 [rockchip,dp0], device 0: rockchip,dp0 spdif-hifi-0 [r
   ockchip,dp0 spdif-hifi-0]
4   Subdevices: 1/1
5   Subdevice #0: subdevice #0
6 card 2: rockchiphdmi0 [rockchip-hdmi0], device 0: rockchip-hdmi0 i2s-hifi-
   0 [rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0]
7   Subdevices: 1/1
8   Subdevice #0: subdevice #0
9 card 3: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES
   8323.5-0011-0 [dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0]
10  Subdevices: 1/1
11  Subdevice #0: subdevice #0
```

13.1 扬声器

主板配置了一路双声道扬声器接口，位于（J79），如下图所示：



播放音频

接上扬声器，拔出耳机，执行以下命令播放音频，命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# aplay -D hw:3,0 ./root/8k16bpsStereo.wav
```

调节播放音量

命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# amixer -c 2 cset numid=21,iface=MIXER,name='PCM Volume' 140,
   140
```

注意： 音量调节范围为0-192。

13.2 耳机/Line Out

主板配置了一路耳机接口，位于（J21），如下图所示：



13.2.1 播放音频

插入耳机，执行以下命令播放音频，命令如下：

```
1 root@rk3588:/# aplay -D hw:2,0 ./root/8k16bpsStereo.wav
```

13.2.2 调节播放音量

点击桌面右上角的【音量】图标，如下图所示：

```
1 root@rk3588:/# amixer -c 2 cset numid=21,iface=MIXER,name='PCM Volume' 140,140
```

注意： 音量调节范围为0-192。

13.3 MIC

主板配置了一路MIC，位于（J1），如下图所示：



录音测试命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# arecord -D hw:2,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
```

录音完后播放测试命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# aplay -D hw:2,0 ./test.wav
```

14 RTC

主板共配置1路RTC（HYM8563），对应的设备节点为rtc0。

14.1 读取RTC时间

读取RTC时间命令如下：

```
▼ Shell |
1 root@rk3588:/# hwclock
2 Wed Apr 26 17:38:28 2023 0.000000 seconds
3
```

14.2 设置RTC时间

设置RTC时间命令如下：

```

1 root@rk3588:/# date -s '2023-4-26 17:38:00'
2 Wed Apr 26 17:38:00 UTC 2023
3 root@rk3588:/# hwclock -w
4 root@rk3588:/# hwclock
5 Wed Apr 26 17:38:08 2023 0.000000 seconds
6

```

15 IR

主板配置了一路红外接口，如下图所示：



支持NEC编码遥控器，默认适配的遥控器型号为HTR-A07，如下图所示：



HTR-A07的键值表如下：

编号	按键	键值	编号	按键	键值
----	----	----	----	----	----

1	电源	KEY_POWER		21	1	KEY_1
2	TV	KEY_SCREEN		22	2	KEY_2
3	橙色	KEY_F1		23	3	KEY_3
4	绿色	KEY_F2		24	4	KEY_4
5	黄色	KEY_F3		25	5	KEY_5
6	紫色	KEY_F4		26	6	KEY_6
7	音量+	KEY_VOLUMEUP		27	7	KEY_7
8	音量-	KEY_VOLUMEDOWN		28	8	KEY_8
9	屏显	KEY_DISPLAY_OFF		29	9	KEY_9
10	静音	KEY_MUTE		30	TVNOW	KEY_DOT
11	上一节目	KEY_VIDEO_PREV		31	0	KEY_0
12	下一节目	KEY_VIDEO_NEXT		32	截屏	KEY_PRINT
13	上	KEY_UP		33		
14	左	KEY_LEFT		34		
15	下	KEY_DOWN		35		
16	右	KEY_RIGHT		36		
17	确认	KEY_ENTER		37		
18	返回	KEY_BACK		38		
19	主页	KEY_HOME		39		
20	菜单	KEY_MENU		40		

使用以下命令可以从调试串口打印按键的键值，命令如下：

```

▼
                                                                    Bash |
1  echo 1 > /sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print

```

使用evtest工具可以查看按键上报键值，命令如下：

```
1 root@rk3588:/# evtest
2 No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
3 Available devices:
4 /dev/input/event0: febd0030.pwm
5 /dev/input/event1: rockchip-hdmi0 rockchip-hdmi0
6 /dev/input/event2: rockchip-hdmi1 rockchip-hdmi1
7 /dev/input/event3: rockchip,dp0 rockchip,dp0
8 /dev/input/event4: rk805 pwrkey
9 /dev/input/event5: adc-keys
10 /dev/input/event6: headset-keys
11 /dev/input/event7: rockchip-es8388 Headset
12 /dev/input/event8: USB OPTICAL MOUSE
13 Select the device event number [0-8]: 0
14 Input driver version is 1.0.1
15 Input device ID: bus 0x19 vendor 0x524b product 0x6 version 0x100
16 Input device name: "febd0030.pwm"
17 Supported events:
18 Event type 0 (EV_SYN)
19 Event type 1 (EV_KEY)
20 Event code 2 (KEY_1)
21 Event code 3 (KEY_2)
22 Event code 4 (KEY_3)
23 Event code 5 (KEY_4)
24 Event code 6 (KEY_5)
25 Event code 7 (KEY_6)
26 Event code 8 (KEY_7)
27 Event code 9 (KEY_8)
28 Event code 10 (KEY_9)
29 Event code 11 (KEY_0)
30 Event code 14 (KEY_BACKSPACE)
31 Event code 28 (KEY_ENTER)
32 Event code 52 (KEY_DOT)
33 Event code 61 (KEY_F3)
34 Event code 102 (KEY_HOME)
35 Event code 103 (KEY_UP)
36 Event code 104 (KEY_PAGEUP)
37 Event code 105 (KEY_LEFT)
38 Event code 106 (KEY_RIGHT)
39 Event code 108 (KEY_DOWN)
40 Event code 109 (KEY_PAGEDOWN)
41 Event code 113 (KEY_MUTE)
42 Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN)
43 Event code 115 (KEY_VOLUMEUP)
44 Event code 116 (KEY_POWER)
45 Event code 139 (KEY_MENU)
```



```

46     Event code 143 (KEY_WAKEUP)
47     Event code 158 (KEY_BACK)
48     Event code 183 (KEY_F13)
49     Event code 184 (KEY_F14)
50     Event code 185 (KEY_F15)
51     Event code 186 (KEY_F16)
52     Event code 217 (KEY_SEARCH)
53     Event code 232 (KEY_REPLY)
54     Event code 241 (KEY_VIDEO_NEXT)
55     Event code 242 (KEY_VIDEO_PREV)
56     Event code 245 (KEY_DISPLAY_OFF)
57     Event code 248 (KEY_MICMUTE)
58     Event code 338 (?)
59     Event code 373 (KEY_MODE)
60     Event code 375 (KEY_SCREEN)
61     Event code 388 (KEY_TEXT)
62     Event code 400 (KEY_YELLOW)
63     Event code 401 (KEY_BLUE)
64     Event code 402 (KEY_CHANNELUP)
65
66 Properties:
67 Testing ... (interrupt to exit)
68 [ 4237.196132] USERCODE=0x1818
69 [ 4237.223070] RMC_GETDATA=ff
70 Event: time 1682532011.417156, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 1
71 Event: time 1682532011.417156, ----- SYN_REPORT -----
72 Event: time 1682532011.475441, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 0
73 Event: time 1682532011.475441, ----- SYN_REPORT -----
74 [ 4237.866797] USERCODE=0x1818
75 [ 4237.893797] RMC_GETDATA=fe
76 Event: time 1682532012.087855, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 1
77 Event: time 1682532012.087855, ----- SYN_REPORT -----
78 Event: time 1682532012.178638, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 0
79 Event: time 1682532012.178638, ----- SYN_REPORT -----
80 [ 4238.370395] USERCODE=0x1818
81 [ 4238.397454] RMC_GETDATA=fd
82 Event: time 1682532012.591469, type 1 (EV_KEY), code 4 (KEY_3), value 1
83 Event: time 1682532012.591469, ----- SYN_REPORT -----
84 Event: time 1682532012.682093, type 1 (EV_KEY), code 4 (KEY_3), value 0
85 Event: time 1682532012.682093, ----- SYN_REPORT -----
86 [ 4239.209857] USERCODE=0x1818
87 [ 4239.236861] RMC_GETDATA=fc
88 Event: time 1682532013.430863, type 1 (EV_KEY), code 5 (KEY_4), value 1
89 Event: time 1682532013.430863, ----- SYN_REPORT -----
90 Event: time 1682532013.521980, type 1 (EV_KEY), code 5 (KEY_4), value 0
91 Event: time 1682532013.521980, ----- SYN_REPORT -----

```


16 摄像头

主板工配置2路摄像头，型号均为OV13855，最高分辨率支持1200万像素。

16.1 测试

使用gst-launcher工具可以预览摄像头画面，命令如下：

```
▼ Bash |  
1 //预览摄像头1 (MIPI-CSI0) 的画面  
2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw,format=NV12,width=  
1920,height=1080, framerate=30/1 ! waylandsink  
3  
4 //预览摄像头2 (MIPI-CSI1) 的画面  
5 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video31 ! video/x-raw,format=NV12,width=  
1920,height=1080, framerate=30/1 ! waylandsink
```

17 HDMI-IN

主板配置了1路HDMI-IN接口，如下图所示：



查看输入hdmI信号格式，命令如下：

```
Shell |
1 root@rk3588:/# v4l2-ctl -d /dev/video40 --query-dv-timings
2     Active width: 1920
3     Active height: 1080
4     Total width: 2200
5     Total height: 1125
6     Frame format: progressive
7     Polarities: -vsync -hsync
8     Pixelclock: 148500000 Hz (60.00 frames per second)
9     Horizontal frontporch: 84
10    Horizontal sync: 48
11    Horizontal backporch: 148
12    Vertical frontporch: 4
13    Vertical sync: 5
14    Vertical backporch: 36
15    Standards:
16    Flags:
17 root@rk3588:/# v4l2-ctl -d /dev/video40 --get-fmt-video
18 Format Video Capture Multiplanar:
19     Width/Height      : 1920/1080
20     Pixel Format       : 'NV24' (Y/CbCr 4:4:4)
21     Field             : None
22     Number of planes  : 1
23     Flags             : premultiplied-alpha, 0x000000fe
24     Colorspace        : Unknown (0x1003b8d4)
25     Transfer Function : Unknown (0x000000b8)
26     YCbCr/HSV Encoding: Unknown (0x000000ff)
27     Quantization      : Default
28     Plane 0          :
29         Bytes per Line : 1920
30         Size Image     : 6220800
31
```

预览hdmi输入图像，命令如下：

```
Bash |
1 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video40 ! video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! waylandsink
```

抓图hdmi输入图像，命令如下：

```
1 v4l2-ctl --verbose -d /dev/video40 \  
2 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' \  
3 --stream-mmap=4 --stream-skip=3 \  
4 --stream-to=/hdmirx-1920x1080.yuv \  
5 --stream-count=1 --stream-poll
```

抓取的图像在电脑上通过YUView或7yuv工具查看，如下图所示：

