IDO-EVB3562-V1 Linux 使用手册

IDO-EVB3562-Debian系统

1 调试

- 1.1 串口调试
- 1.2 adb调试
- 1.3 ssh调试
- 2 串口
- 3 USB
- 4 Micro SD
- 5 Ethernet
- 6 WIFI
 - 6.1 连接热点
 - 6.1.1 命令行连接
 - 6.1.2 桌面连接
- 7 Buletooth
 - 7.1 开启蓝牙
 - 7.2 扫描设备
 - 7.3 连接蓝牙设备
- 8 4G
- 9 音频
 - 9.1 喇叭
 - 9.2 MIC
 - 9.3 耳机
- 10 Camera
 - 10.1 测试
- 11 LED
- 12 RTC
 - 12.1 读取RTC时间
 - 12.2 设置RTC时间

13 硬盘

14 扩展接口

14.1 UART

14.2 SPI

14.3 ADC输入

14.4 SPI

IDO-EVB3562-Buildroot系统

1 调试

1.1 串口调试

1.2 adb调试

1.3 ssh调试

2 串口

3 USB

4 Micro SD

5 Ethernet

6 WIFI

6.1 扫描热点

6.2 连接热点

7 Bluetooth

7.1 开启蓝牙

7.2 扫描设备

7.3 连接蓝牙设备

8 4G

9 音频

9.1 喇叭

8.2 MIC

8.3 耳机

10 Camera

10.1 测试

11 LED

12 RTC

12.1 读取RTC时间

12.2 设置RTC时间

13 硬盘

14 扩展接口

14.1 UART

14.2 ADC输入

14.4 SPI



IDO-EVB3562-V1

Linux 使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

文档修订历史

| 版本 | 修订内容 | 修订 | 审核 | 日期 |
|------|----------|-----|-----|------------|
| V1.0 | 创建文档 | TWX | IDO | 2023/08/30 |
| V1.1 | 增加"硬盘"一章 | TWX | IDO | 2023/09/12 |
| V1.2 | 文档优化 | LZR | IDO | 2024/04/16 |

IDO-EVB3562-Debian系统

1 调试

1.1 串口调试

主板调试串口位于USB座子下方J28,建议使用配套的usb转串口工具,如下图所示:



1. 打开MobaXterm, 下载链接如下:

链接: https://pan.baidu.com/s/11ui4LTd2mq_9kiJpeL4bWg?pwd=1234

提取码: 1234

| ○ 文件名 | ↓ 修改时间 | 类型 | 大小 |
|----------------------------------|------------------|-------|---------|
| RKDevTool_Release_v2.95.zip | 2024-04-24 11:53 | zip文件 | 2.30MB |
| other_tools.txt | 2024-04-25 15:31 | txt文件 | 44B |
| 🗌 🧧 MobaXterm_Portable_v23.6.zip | 2024-04-24 14:30 | zip文件 | 39.99MB |
| DriverAssitant_v5.11.zip | 2024-04-24 11:52 | zip文件 | 9.36MB |
| | | | |

2. 选择sessionSerial,如下图所示:

| Session set | tings | | | | | | | | | | | | | | \times |
|-------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----|----------|---------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|
| SSH | Telnet | <mark>⊮</mark> Rsh | Xdmcp | I RDP | VNC | 🜏 FTP | SFTP 2 | serial | 🔮 File | Shell | (§) Browser | 🔊 Mosh | 💖 Aws S3 | III WSL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Choose a | a sessio | n type. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ø | ОК | | 8 Can | cel | | | | | | |

- 3. 将Serial port修改为在设备管理器中找到的COM端口
- 4. 设置Speed(bsp)为1500000
- 5. 点击【OK】按钮,如下图所示:

| sion set | tings | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|---|-------------------------|------------|----------------------|---|--|--------------------------|------------|--------------|------|-------------|------------|--|
| SSH | Telnet | <mark>∛</mark> Rsh | Xdmcp | 💻 RDP | VNC | 🜏 FTP | () SFTP | 💉 Serial | <u> </u> File | Shell | 🌏 Browser | Mosh | 🚏 Aws S3 | III WSL | |
| 🖋 Basi | c Serial se | ttings | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Serial port * COM7 (USB-SERIAL CH340 (COM7)) V 4 Speed (bps) * 1500000 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ser | ial engine: Data bits Stop bits Parity | PuTTY 8 1 None | (allows ma | If yo cont emb | M port setting u need to tra figuration file bedded TFTP | ng) ansfer files 2), you can 2 server | (e.g. route use Moba) | r Kterm | ~ | | | X | |
| | | , | O Reset | defaults | , v | "Se | ervers" wir | idow> | TFTP s | erver | | | | | |
| | | E | ecute maci | o at sess | ion start: | <none></none> | | ~ | | | | | | | |
| | | | | | 5 6 | ок | 1 | O Car | ncel | | | | | | |

结果如下图所示:

| 1 | 🧬 6. C | om7 (USB-SERIAL | CH340 (C | om × e | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| root@ bin boot data dev root@ | linaro etc home info lib linaro | -alip:/# ls lost+found media mnt oem -alip:/# ∎ | opt proc root run | sbin sdcard sha256sum.README sha256sum.txt | srv sys system tmp | udisk userdata usr var | vendor |

1.2 adb调试

主板adb接口位于下方的USB口,与烧录接口为同一接口,如下图所示:



adb默认使用root账户登录,如下图所示:

| C:\. C:\ | WINDO | WS\system32\cm | nd.exe - | adb shell | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| root@ bin boot data dev root@ | linaro etc home info lib linaro | -alip:/# ls lost+found media mnt oem -alip:/# | opt proc root run | sbin sdcard sha256sum.README sha256sum.txt | srv sys system tmp | udisk userdata usr var | vendor |

1.3 ssh调试

主板支持ssh调试,默认登录账号密码为:

- 1. 账号:linaro
- 2. 密码: linaro
- 3. 端口:22

ssh调试,如下图所示:

| 🛃 linaro@linaro-alip: ~ | | | × |
|---|---------------|-----|---|
| g ^R login as: linaro g ^R linaro@192.168.1.125's password: linaro Linux linaro-alip 5.10.160 #37 SMP Wed Sep 6 19:34:35 CST 2023 aa | arch64 | | ^ |
| The programs included with the Debian GNU/Linux system are free s the exact distribution terms for each program are described in th individual files in /usr/share/doc/*/copyright. | softwar ne | :e; | |
| Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. linaro@linaro-alip:~\$ ls Desktop linaro@linaro-alip:~\$ | | | |

2 串口

主板共配置3路串口(除调试串口),其中2路RS232,1路TTL,如下图所示:



| 序号 | 接口位置 | 电平类型 | 串口设备节点 | 备注 |
|----|------|-------|------------|----------------|
| 1 | J44 | TTL | /dev/ttyS2 | / |
| 2 | J55 | RS232 | /dev/ttyS6 | 连接到扩展端口J44为TTL |
| 3 | J54 | RS232 | /dev/ttyS8 | 连接到扩展端口J44为TTL |

使用microcom可以进行串口收发测试,命令如下:

- .
- 1 root@linaro-alip:/# apt-get update
- 2 root@linaro-alip:/# apt-get install microcom
- 3 root@linaro-alip:/# microcom -s 115200 /dev/ttyS6

注意:测试完成,按Ctrl+x退出。

3 USB

主板共配置4路USB接口,分别记作USB1-4,如下图所示:



| 序号 | 接口位置 | 类型 |
|------|------|-------------|
| USB1 | J24下 | OTG |
| USB2 | J24上 | USB2.0 HOST |
| USB3 | J7 | USB2.0 HOST |
| USB4 | J8 | USB2.0 HOST |

其中USB1默认为device模式(可使用adb调试),可通过软件切换device/host模式,命令如下:

▼
1 //切换device模式
2 root@linaro-alip:/# echo DEVICE > /dev/otg_mode
3
4 //切换host模式
5 root@linaro-alip:/# echo HOST > /dev/otg_mode

当usb host接上U盘等存储设备时,默认挂载到/mnt/udisk目录,命令如下:

```
    root@linaro-alip:/# mount
    ...
    /dev/sda1 on /mnt/udisk type vfat ...
```

4 Micro SD

主板共配置一路Micro SD接口,插入SD卡后,默认挂载到/mnt/sdcard目录,如过为自动挂载可以手动 挂载SD卡,命令如下:

| • | | | | | | Shell | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------|--|--|--|
| 1 | #找到SD卡节点 | | | | | | | | |
| 2 | root@linaro–ali | p:/# f | disk – | 1 | | | | | |
| 3 | <pre>root@linaro-alip:/# mkdir test</pre> | | | | | | | | |
| 4 | <pre>root@linaro-alip:/# mount /dev/mmcblk1p1 /test/</pre> | | | | | | | | |
| 5 | root@linaro–ali | p:/# d | f —h | | | | | | |
| 6 | 文件系统 | 容量 E | 四月 可 | 用 已用 | ◎ 挂载点 | | | | |
| 7 | /dev/root | 12G | <mark>2</mark> .7G | <mark>8</mark> .8G | 24% / | | | | |
| 8 | devtmpfs | 974M | 0 | 974M | 0% /dev | | | | |
| 9 | tmpfs | 985M | 0 | 985M | 0% /dev/shm | | | | |
| 10 | tmpfs | 394M | 1. 4M | 393M | 1% /run | | | | |
| 11 | tmpfs | <mark>5</mark> .0M | 4 .0K | <mark>5</mark> .0M | 1% /run/lock | | | | |
| 12 | tmpfs | 985M | 16K | 985M | 1% /tmp | | | | |
| 13 | /dev/mmcblk2p7 | 121M | 12M | 101M | 11% /oem | | | | |
| 14 | /dev/mmcblk2p6 | <mark>2</mark> .0G | 44K | 1. 8G | 1% ∕userdata | | | | |
| 15 | tmpfs | 197M | 40K | 197M | <mark>1</mark> % /run/user/1000 | | | | |
| 16 | /dev/mmcblk1p1 | 15G | <mark>8</mark> .0K | 15G | 1% /test | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | #卸载挂载点 | | | | | | | | |
| 19 | root@linaro–ali | p:/# u | mount | /test/ | | | | | |

Shell

5 Ethernet

主板共配置3路以太网接口,包括2路千兆网和1路百兆网,如下图所示:

| 序号 | 接口位置 | 速率 | 网络节点 |
|----|------|----|------|
| 1 | J21 | 千兆 | eth1 |
| 2 | J22 | 千兆 | eth0 |
| 3 | J23 | 百兆 | eth2 |

系统默认开启DHCP服务,动态获取IP。可通过ifconfig指令设置临时静态IP,命令如下:

如需设置永久静态IP,则可通过修改/etc/network/interfaces,命令如下:

Shell

```
1
    # interface file auto-generated by buildroot
2
3
    auto lo
4
    iface lo inet loopback
5
6
   auto eth0
7
             iface eth0 inet static
8
             address 192.168.0.123
             netmask 255.255.255.0
9
             gateway 192.168.0.1
10
             nameserver 192.168.0.1
11
12
13
    auto eth1
14
             iface eth1 inet static
             address 192.168.1.123
15
             netmask 255.255.255.0
16
17
             gateway 192.168.1.1
18
             nameserver 192.168.1.1
19
```

主板重启,命令如下:

| • | | Shell |
|---|---------------------------------------|-------|
| 1 | <pre>root@linaro-alip:/# reboot</pre> | |

即使主板断电重启,此静态IP设置仍然生效。

6 WIFI

主板配置一个2.4G/5G 双频WiFi模块,型号是AP6256,如下图所示:



系统启动会默认打开WiFi,对应的网络节点为wlan0,命令如下:

| • | Shell |
|---|--|
| 1 | <pre>root@linaro-alip:/# ifconfig wlan0</pre> |
| 2 | wlan0: flags=4099 <up,broadcast,multicast> mtu 1500</up,broadcast,multicast> |
| 3 | ether 50:41:1c:5d:02:70 txqueuelen 1000 (Ethernet) |
| 4 | RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) |
| 5 | RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 |
| 6 | TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) |
| 7 | TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 |

6.1 连接热点

6.1.1 命令行连接

系统提供了一个连接WiFi热点的脚本,位于/usr/bin/wifi_start.sh,命令如下:

Shell

1 root@linaro-alip:/# /usr/bin/wifi_start.sh TP-LINK_B87A 12345678

其中"TP-LINK_B87A"为热点名称,"12345678"为热点密码。

6.1.2 桌面连接

点击桌面右上角的网络按钮,弹出的列表中选择要连接的热点,如下图所示:



弹出密码输入框,使用键盘输入密码(如果没有接键盘,可以使用软键盘Onboard),如下图所示:



输入密码后,点击【连接】按钮连接热点,如下图所示:

| | | 1 | | | C | 1 | | | | | | | | | | / ' | | |
|----------|---|------|----------------|------------|----------------------------|-------------------|--|--------------|-------|-----|-------------|-------|---|---|-----|-----|--|--|
| | | | -9 | v v | VI-IFI) VR W6-8 | 945.9 1 1945 1 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | WE NK_SO, | .B87A | 223 | halato iite | * = | × | | | | | |
| | | Wi-P | 1 ISACI 194 | Hai NPI | erlan0 | 1000 (W(W) | • | 6 | | | | * | | / | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R:R | | a . | \$10) | | | X | I I | | |
| | Т | q | w | ed | r | t | y h | u | ik | 0 | p | 1 | 1 | 2 | D 🖑 | | | |
| D Our | Ŧ | < No | Z | × | с | v | b | n | m | | - 1 | | Ť | 1 | 127 | | | |
| debian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

通过再次点击桌面右上角网络按钮,确认是否连接成功,如下图所示:



或者通过ifconfig 命令查看wlan0的IP地址确认,命令如下:

```
Shell
1 root@linaro-alip:/# ifconfig wlan0
2 wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
3 ether 50:41:1c:5d:02:70 txqueuelen 1000 (Ethernet)
4 RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
5 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
6 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
7 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

7 Buletooth

主板蓝牙版本为BT5.0。

7.1 开启蓝牙

开启蓝牙,命令如下:

Shell • root@linaro-alip:/# hciconfig 1 2 hci0: Type: Primary Bus: UART 3 BD Address: 50:41:1C:5D:02:87 ACL MTU: 1021:8 SC0 MTU: 64:1 4 **UP RUNNING** 5 RX bytes:871 acl:0 sco:0 events:61 errors:0 6 TX bytes:3282 acl:0 sco:0 commands:61 errors:0 7 8

7.2 扫描设备

扫描设备,命令如下:

```
    root@linaro-alip:/# hciconfig hci0 iscan
    root@linaro-alip:/# hcitool scan
    Scanning ...
```

7.3 连接蓝牙设备

连接蓝牙设备,命令如下:

```
Shell
1 root@linaro-alip:/# bluetoothctl
2 - [bluetooth]# scan on
3 ...
4 - [bluetooth]# trust 7C:C1:80:09:DD:6C
5 - [bluetooth]# pair 7C:C1:80:09:DD:6C
6 - [cainiaocl]# exit
```

 Собрание
 Собрание

主板配置了一路4G接口,默认适配EC20模块,如下图所示:

正确按照4G模块、SIM卡和4G天线后,使用quectel-CM工具拨号,命令如下:

| - | | Shell |
|---|--|-------|
| 1 | <pre>root@linaro-alip:/# /usr/bin/quectel-CM &</pre> | |

拨号成功,将产生wwan0网络节点,命令如下:

| • | Shell |
|---|--|
| 1 | <pre>root@linaro-alip:/# ifconfig wwan0</pre> |
| 2 | wwan0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- |
| | 00-00-00 |
| 3 | inet addr:10.122.45.92 |
| 4 | UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 |
| 5 | RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 |
| 6 | TX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 |
| 7 | collisions:0 txqueuelen:1000 |
| 8 | RX bytes:1396 (1.3 KiB) TX bytes:8214 (8.0 KiB) |
| 9 | |
| | |

测试4G上网功能,命令如下:

| 1 | root@linaro-alip:/# ping www.baidu.com -I wwan0 |
|---|---|
| 2 | PING www.a.shifen.com (14.119.104.189) from 10.122.45.92 wwan0: 56(84) byte |
| | s of data. |
| 3 | 64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=1 ttl=52 time=95.5 |
| | ms |
| 4 | 64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=2 ttl=52 time=99.3 |
| | ms |
| 5 | 64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=3 ttl=52 time=97.8 |
| | ms |
| 6 | |

9 音频

主板配置了一路声卡rockchiprk809。

9.1 喇叭

双声道Lineout接口位于J35,如下图所示:



打开/关闭Lineout开关,命令如下:

| • | | Shell |
|-------------|---|------------|
| 1 2 | //关闭Lineout root@linaro-alip:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master witch' 0 | Playback S |
| 3 4 5 | //打开Lineout root@linaro-alip:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master witch' 1 | Playback S |

播放音频,命令如下:

•

1 root@linaro-alip:/# aplay ./root/8k16bpsStereo.wav

调节音量大小,命令如下:



9.2 MIC

MIC如下图所示:



打开MIC开关, 命令如下:



录音,命令如下:



9.3 耳机

耳机如下图所示:



| • | | Shell | |
|-------------|---|------------|--|
| 1 2 | //关闭耳机输出 root@linaro-alip:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master witch' 0 | Playback S | |
| 3 4 5 | <pre>//打开耳机输出 root@linaro-alip:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master witch' 1</pre> | Playback S | |

播放音频,命令如下:

| • | | Shell |
|---|---|-------|
| 1 | <pre>root@linaro-alip:/# aplay ./root/8k16bpsStereo.wav</pre> | |

调节音量大小,命令如下:



注意:音量大小范围是0-65536。

10 Camera

主板配置2路摄像头,型号为ov13855(J20)和gc8034(J18),设备节点为:/dev/videro22

10.1 测试

使用系统自带的cheese程序测试。

11 LED

主板配置了1个LED灯,位于USB与网口在中间,如下图所示:



| 序号 | 名称 | 位置 | 颜色 | 功能 |
|----|-------|----|----|------------|
| 1 | 系统指示灯 | 下 | 黄色 | 闪烁表示系统运行正常 |

12 RTC

主板配置了一个外部RTC,型号为HYM8563,系统中对应的设备节点为/dev/rtc0,如下图所示:



12.1 读取RTC时间

读取RTC时间,命令如下:

| • | | Shell |
|--------|---|-------|
| 1 2 | root@linaro-alip:/# hwclock Fri Aug 4 09:02:38 2017 0.000000 seconds | |

12.2 设置RTC时间

设置RTC时间,命令如下:

root@linaro-alip:/# date -s '2023-8-22 15:30:00'
 Tue Aug 22 15:30:00 UTC 2023
 root@rk3562-buildroot:/# hwclock -w
 root@rk3562-buildroot:/# hwclock
 Tue Aug 22 15:30:05 2023 0.000000 seconds

13 硬盘

主板配置了一路硬盘接口(M.2),位于主板背面J27,如下图所示:



使用fdisk命令可以查看硬盘设备信息,命令如下:

| • | | | | Shell | | | | |
|---|--|---------------------|----------|----------------------|--|--|--|--|
| 1 | root@linaro-alip:/# fdisk -l | | | | | | | |
| 2 | Disk /dev/nvme0n1: 932 GB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors | | | | | | | |
| 3 | 121601 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track | | | | | | | |
| 4 | Units: sectors of $1 * 512 = 512$ bytes | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | Device Boot Start | CHS EndCHS | StartLBA | EndLBA Sectors | | | | |
| | Size Id Type | | | | | | | |
| 7 | /dev/nvme0n1p1 1,0,1 | 1023 ,254,63 | 2048 1 | 953525134 1953523087 | | | | |
| | 931G c Win95 FAT32 (L | BA) | | | | | | |

使用mount命令挂载到文件系统中,命令如下:

| • | | | | | | | Shell |
|--------|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|----------|----------|
| 1 2 | root@lin 补充 | aro-alip:/# | mount /dev/ | nvme0n1p1 | /mnt | | |
| 3 | 4GB.bin | Audiobooks | Documents | LOST.DIR | Music | Pictures | Recordin |
| 4 | gs Alarms s | DCIM | Download | Movies | Notifications | Podcasts | Ringtone |

挂载成功后,即可进行文件读写操作。

14 扩展接口

| pin | 功能 | pin | 功能 |
|-----|----------|-----|-----------|
| 1 | 5V输出 | 2 | SPI0_CS |
| 3 | UART2_TX | 4 | SPI0_CLK |
| 5 | UART2_RX | 6 | SPI0_MOSI |
| 7 | UART6_TX | 8 | SPI0_MISO |
| 9 | UART6_RX | 10 | ADC0 |
| 11 | UART8_TX | 12 | ADC1 |
| 13 | UART8_RX | 14 | ADC2 |
| 15 | UART9_TX | 16 | ADC3 |
| 17 | UART9_RX | 18 | ADC4 |
| 19 | GND | 20 | ADC5 |

主板配置了一排扩展接口,位于J44,扩展接口的各个引脚功能,如下表所示:

14.1 UART

扩展接口共包含4路uart,各路uart对应的设备节点,如下表所示:

| pin | 功能 | 设备节点 |
|-----|----|------|
| | | |

| j3–2 | UART2_TX | /dov/ttvS2 |
|------|----------|--------------|
| 5 | UART2_RX | /06//11932 |
| 7 | UART6_TX | /dov/ttvS6 |
| 9 | UART6_RX | / 00/ 11/30 |
| 11 | UART8_TX | /dov/ttvS8 |
| 13 | UART8_RX | / 00/ 11/00 |
| 15 | UART9_TX | /dov/ttvS9 |
| 17 | UART9_RX | / 067/ 11739 |

14.2 SPI

系统中对应的/dev/spidev0.0。

14.3 ADC输入

扩展接口配置了6路ADC输入(参考电压为1.8v,精度10位)如下表所示:

| 名称 | 设备节点 |
|--------|--|
| ADCIN0 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw |
| ADCIN1 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage1_raw |
| ADCIN2 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw |
| ADCIN3 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_raw |
| ADCIN4 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage4_raw |
| ADCIN5 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage5_raw |

ADC输入电压计算公式为: V = (voltage_raw/1024)*1.8V(其中voltage_raw为从设备节点读取的值)。 以ADCIN2为例:

1. 读取in_voltage2_raw的值, 命令如下:

,

```
1 root@linaro-alip:/# fdisk -lmount /dev/nvme0n1p1 /mntcat /sys/bus/iio/devic
es/iio:device0/in_voltage2_raw
2 524
```

2.计算ADCIN2的输入电压V

V = (voltage_raw/1024)*1.8V = (524/1024)*1.8V = 0.92V

14.4 SPI

扩展接口配置了1路SPI,系统中对应的设备节点为/dev/spidev0.0。

IDO-EVB3562-Buildroot系统

1 调试

1.1 串口调试

主板调试串口位于USB座子下方J28,建议使用配套的usb转串口工具,如下图所示:



1. 打开MobaXterm, 下载链接如下:

链接: https://pan.baidu.com/s/11ui4LTd2mq_9kiJpeL4bWg?pwd=1234

提取码: 1234

| ○ 文件名 | ŧ | 修改时间 | 类型 | 大小 |
|----------------------------------|---|------------------|-------|---------|
| RKDevTool_Release_v2.95.zip | | 2024-04-24 11:53 | zip文件 | 2.30MB |
| other_tools.txt | | 2024-04-25 15:31 | txt文件 | 44B |
| 🗌 🧧 MobaXterm_Portable_v23.6.zip | | 2024-04-24 14:30 | zip文件 | 39.99MB |
| DriverAssitant_v5.11.zip | | 2024-04-24 11:52 | zip文件 | 9.36MB |

2. 选择session为Serial,如下图所示:

| Session set | tings | | | | | | | | | | | | | | \times |
|-------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----|----------|---------------|--------------------|-----------|-------|---|-----------|---------------------|--------|----------|
| SSH | Telnet | <mark>⊮</mark> Rsh | Xdmcp | I RDP | VNC | 🌏 FTP | SFTP 2 | № Serial | 👰 File | Shell | Optimized in the second sec | 🔊 Mosh | ** Aws S3 | IN WSL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (| Choose a | a sessio | n type | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OK | | S Can | rel | | | | | | |
| | | | | | | | | - Call | | | | | | | |

- 3. 将Serial port修改为在设备管理器中找到的COM端口
- 4. 设置Speed(bsp)为1500000
- 5. 点击【OK】按钮,如下图所示:

| SSH Telnet | <mark>⊮</mark> Rsh | Xdmcp | 💻 RDP | VNC | 🌏 FTP | e Setp | serial | 👰 File | Shell | 🌏 Browser | メ Mosh | ঞ্জ Aws S3 | III WSL |
|---|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| Sasic Serial | settings | 7 (100 00 | | | | | • | | | 2000 | | | |
| Serial p | ort ^ COM | 7 (USB-SE | RIAL CH | 340 (COM | ()) | ~ | 4 | Speed (b) | os) ^ [1500 | 0000 ~ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Flow control Xon/Xoff ~ Reset defaults | | | | | | | | | | | | | |
| | | W Reset | | | | | | | | | | | |

结果如下图所示:

| 2 6. COM7 (USI | B-SERIAL CH340 (C | om × | 4 | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------|---------------|--------|----------|--|
| root@rk3562-buildroot:/# ls | | | | | | |
| bin | info | media | proc | sdcard | userdata | |
| <pre>busybox.fragment</pre> | lib | misc | rockchip-test | sys | usr | |
| data | lib64 | mnt | root | system | var | |
| dev | linuxrc | oem | run | tmp | vendor | |
| etc | lost+found | opt | sbin | udisk | | |
| root@rk3562-build | root:/# | | | | | |

1.2 adb调试

主板adb接口位于**J24**下方的USB口,与烧录接口为同一接口,如下图所示:



adb默认使用root账户登录,如下图所示:

| C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - adb shell | | | | | | |
|---|------------|-------|---------------|--------|----------|--|
| root@rk3562-build | root:/# ls | | | | | |
| bin | info | media | proc | sdcard | userdata | |
| busybox.fragment | lib | misc | rockchip-test | sys | usr | |
| data | 1ib64 | mnt | root | system | var | |
| dev | linuxrc | oem | run | tmp | vendor | |
| etc | lost+found | opt | sbin | udisk | | |
| root@rk3562-build | root:/# | | | | | |

1.3 ssh调试

主板支持ssh调试,默认登录账号密码为:

- 1. 账号:root
- 2. 密码: rockchip
- 3. 端口:22

ssh调试,如下图所示:

| 🛃 192.168.1.179 - PuTT | ΓY | | - | | × |
|---|--|-------------------------|--------------|------|---|
| g ^R login as: root g ^R root@192.168.1. root@rk3562-buildr | 179's password: rockch oot:~ # ls | ір | | | ~ |
| bcmdhd.ko dhd_static_buf.ko | fw_bcm43456c5_ag.bin fw_bcm43456c5_ag_mfg.bin | iperf3 libiperf.so.0 | nvram_ap6256 | .txt | |

2 串口

主板共配置3路串口(除调试串口),其中2路RS232,1路TTL,如下图所示:



| 序号 | 接口位置 | 电平类型 | 串口设备节点 | 备注 |
|----|------|-------|------------|----------------|
| 1 | J44 | TTL | /dev/ttyS2 | / |
| 2 | J55 | RS232 | /dev/ttyS6 | 连接到扩展端口J44为TTL |
| 3 | J54 | RS232 | /dev/ttyS8 | 连接到扩展端口J44为TTL |

使用microcom可以进行串口收发测试,命令如下:

Shell
1 root@rk3562-buildroot:/# microcom -s 115200 /dev/ttyS6

注意:测试完成,按Ctrl+x退出。

3 USB

主板共配置4路USB接口,分别记作USB1-4,如下图所示:



| 序号 | 接口位置 | 类型 |
|------|------|-------------|
| USB1 | J24下 | OTG |
| USB2 | J24上 | USB2.0 HOST |
| USB3 | J7 | USB2.0 HOST |
| USB4 | J8 | USB2.0 HOST |

其中USB1默认为device模式(可使用adb调试),可通过软件切换device/host模式,命令如下:



当usb host接上U盘等存储设备时,默认挂载到/mnt/udisk目录,命令如下:

```
Shell
```

```
1 root@rk3562-buildroot:/# mount
2 ...
```

```
3 /dev/sda1 on /mnt/udisk type vfat ...
```

4 Micro SD

Ŧ

主板共配置一路Micro SD接口。插入SD卡后,默认挂载到/mnt/sdcard目录,命令如下:

| • | | | | | | | Shell |
|----|-----------------|------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-------|
| 1 | root@rk3562-bu: | ildroot:/# | df -h | | | | |
| 2 | Filesystem | 1M-blocks | Used | Available | Use% | Mounted on | |
| 3 | /dev/root | 667 | 421 | 194 | <mark>69</mark> % | / | |
| 4 | devtmpfs | 974 | 1 | 974 | <mark>1</mark> % | /dev | |
| 5 | tmpfs | 985 | 1 | 985 | 1 % | /tmp | |
| 6 | tmpfs | 985 | 1 | 985 | 1 % | /run | |
| 7 | tmpfs | 985 | 0 | 985 | <mark>0</mark> % | /dev/shm | |
| 8 | /dev/mmcblk2p7 | 121 | 12 | 101 | <mark>11</mark> % | /oem | |
| 9 | /dev/mmcblk2p6 | 1946 | 1 | 1828 | 1 % | /userdata | |
| 10 | /dev/mmcblk1p1 | 14892 | 1 | 14892 | 1% | /mnt/sdcard | |

5 Ethernet

主板共配置3路以太网接口,包括2路千兆网和1路百兆网,如下图所示:



| 序号 | 接口位置 | 速率 | 网络节点 |
|----|------|----|------|
| 1 | J21 | 千兆 | eth1 |
| 2 | J22 | 千兆 | eth0 |
| 3 | J23 | 百兆 | eth2 |

系统默认开启DHCP服务,动态获取IP,可通过ifconfig指令设置临时静态IP,命令如下:

•

Shell

1 root@rk3562-buildroot:/# ifconfig eth0 192.168.1.123

如需设置永久静态IP,则可通过修改/etc/network/interfaces,命令如下:

| • | | Shell |
|--------|---|-------|
| 1 2 | <pre># interface file auto-generated by buildroot</pre> | |
| 3 | auto lo | |
| 4 | iface lo inet loopback | |
| 5 | | |
| 6 | auto eth0 | |
| 7 | iface eth0 inet static | |
| 8 | address 192.168.0.1 23 | |
| 9 | netmask 255.255.25.0 | |
| 10 | gateway 192.168.0.1 | |
| 11 | nameserver 192.168.0.1 | |
| 12 | | |
| 13 | auto eth2 | |
| 14 | iface eth2 inet static | |
| 15 | address 192.168.1.1 23 | |
| 16 | netmask 255.255.25.0 | |
| 17 | gateway 192.168.1.1 | |
| 18 | nameserver 192.168.1.1 | |
| 19 | | |

开发板重启,命令如下:

| • | | Shell |
|---|--|-------|
| 1 | <pre>root@rk3562-buildroot:/# /etc/init.d/S40network restart</pre> | |

即使主板断电重启,此静态IP设置仍然生效。

6 WIFI

主板配置一个2.4G/5G 双频WiFi模块,型号是AP6256,如下图所示:



6.1 扫描热点

扫描热点,命令如下:

Shell
 root@rk3562-buildroot:/# iwlist wlan0 scan

6.2 连接热点

系统提供了一个连接WiFi热点的脚本,位于/usr/bin/wifi_start.sh,使用方法如下,命令如下:



其中"TP-LINK_B87A"为热点名称,"12345678"为热点密码。

7 Bluetooth

主板蓝牙版本为BT5.0。

7.1 开启蓝牙

开启蓝牙,命令如下:

Shell

```
1 root@rk3562-buildroot:/# hciconfig
2 hci0: Type: Primary Bus: UART
3 BD Address: 50:41:1C:5D:02:87 ACL MTU: 1021:8 SC0 MTU: 64:1
4 UP RUNNING
5 RX bytes:871 acl:0 sco:0 events:61 errors:0
6 TX bytes:3282 acl:0 sco:0 commands:61 errors:0
7
8
```

7.2 扫描设备

扫描设备,命令如下:

root@rk3562-buildroot:/# hciconfig hci0 iscan
 root@rk3562-buildroot:/# hcitool scan
 Scanning ...

7.3 连接蓝牙设备

连接蓝牙设备,命令如下:

Shell
1 root@rk3562-buildroot:/# bluetoothctl
2 - [bluetooth]# scan on
3 ...
4 - [bluetooth]# trust 7C:C1:80:09:DD:6C
5 - [bluetooth]# pair 7C:C1:80:09:DD:6C
6 - [cainiaocl]# exit

8 4G

主板配置了一路4G接口,默认适配EC20模块,如下图所示:



正确按照4G模块、SIM卡和4G天线后,使用quectel-CM工具拨号,命令如下:

| • | | Shell |
|-----|---|--------------|
| 1 | <pre>root@rk3562-buildroot:/# /usr/bin/quectel-CM &</pre> | |
| 拨号成 | 功,将产生wwan0网络节点,命令如下: | |
| • | | Shell |
| 1 | <pre>root@rk3562-buildroot:/# ifconfig wwan0</pre> | |
| 2 | <pre>wwan0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-</pre> | 00-00-00-00- |
| 3 | inet addr:10.122.45.92 | 255.255.248 |
| 4 | UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Met | ric:1 |
| 5 | RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | |
| 6 | TX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | |
| 7 | collisions:0 txqueuelen:1000 | |
| 8 | RX bytes:1396 (1.3 KiB) TX bytes:8214 (8.0 KiB) | |
| 9 | | |

测试4G上网功能,命令如下:

```
-
    root@rk3562-buildroot:/# ping www.baidu.com -I wwan0
1
   PING www.a.shifen.com (14.119.104.189) from 10.122.45.92 wwan0: 56(84) byte
2
    s of data.
   64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=1 ttl=52 time=95.5
3
   ms
   64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=2 ttl=52 time=99.3
4
   ms
   64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=3 ttl=52 time=97.8
5
   ms
6
```

9 音频

主板配置了一路声卡rockchiprk809。

9.1 喇叭

双声道Lineout接口位于J35,如下图所示:



打开/关闭Lineout开关,命令如下:

| • | S | Shell |
|-------------|---|-------|
| 1 2 | //关闭Lineout root@rk3562-buildroot:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master ack Switch' 0 | Playb |
| 3 4 5 | //打开Lineout root@rk3562-buildroot:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master ack Switch' 1 | Playb |

播放音频,命令如下:

•

1 root@rk3562-buildroot:/# aplay ./root/8k16bpsStereo.wav

调节音量大小,命令如下:



8.2 MIC

MIC如下图所示:



打开MIC开关, 命令如下:



录音,命令如下:



8.3 耳机

耳机如下图所示:



| • | Shell |
|-------------|--|
| 1 2 | //关闭耳机输出 root@rk3562-buildroot:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master Playb ack Switch' 0 |
| 3 4 5 | //打开耳机输出 root@rk3562-buildroot:/# amixer cset numid=4,iface=MIXER,name='Master Playb ack Switch' 1 |

播放音频,命令如下:

Shell
 root@rk3562-buildroot:/# aplay ./root/8k16bpsStereo.wav

调节音量大小,命令如下:

Shell
 1 amixer cset numid=3,iface=MIXER,name='Master Playback Volume' 10000,10000

10 Camera

主板配置2路摄像头,型号为ov13855(J20)和gc8034(J19)。

10.1 测试

使用系统自带的qcamera程序测试,点击桌面的qcamera图标或终端运行qcamera。

11 LED

主板配置了1个LED灯,位于USB与网口在中间,如下图所示:

注意:音量大小范围是0-65536。



| 序号 | 名称 | 位置 | 颜色 | 功能 |
|----|-------|----|----|------------|
| 1 | 系统指示灯 | 下 | 黄色 | 闪烁表示系统运行正常 |

12 RTC

RTC如下图所示:



主板配置了一个外部RTC,型号为HYM8563,系统中对应的设备节点为/dev/rtc0。

12.1 读取RTC时间

读取RTC时间,命令如下:

 Image: shell
 Shell

 1
 root@rk3562-buildroot:/# hwclock
 Shell

 2
 Fri Aug 4 09:02:38 2017 0.000000 seconds
 Shell

12.2 设置RTC时间

设置RTC时间,命令如下:

| • | | Shell |
|-----------------------|--|-------|
| 1 2 3 4 5 | <pre>root@rk3562-buildroot:/# date -s '2023-8-22 15:30:00' Tue Aug 22 15:30:00 UTC 2023 root@rk3562-buildroot:/# hwclock -w root@rk3562-buildroot:/# hwclock Tue Aug 22 15:30:05 2023 0.000000 seconds</pre> | |
| | | |

13 硬盘

主板配置了一路硬盘接口(M.2),位于主板背面J27,如下图所示:



使用fdisk命令可以查看硬盘设备信息,命令如下:

| • | | | | | Shell |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1 | root@rk3562-buildroot:/# fd: | isk –l | | | |
| 2 | Disk /dev/nvme0n1: 932 GB, 3 | 1000204886016 by | ytes, <mark>19535</mark> 25 | 168 sectors | 5 |
| 3 | 121601 cylinders, 255 heads, | , <mark>63</mark> sectors/tra | ack | | |
| 4 | Units: sectors of $1 * 512 =$ | 512 bytes | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Device Boot StartCHS | EndCHS | StartLBA | EndLBA | Sectors |
| | Size Id Type | | | | |
| 7 | /dev/nvme0n1p1 1,0,1 931G c Win95 FAT32 (LBA) | 1023 ,254,63 | 2048 19 | 953525134 19 | 953523087 |

使用mount命令挂载到文件系统中,命令如下:

| • | | | | | | | Shell |
|--------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| 1 2 | root@rk3 root@rk3 | 562-buildroo 562-buildroo | t:/# mount t:/# ls /mn | /dev/nvme0 t | n1p1 /mnt | | |
| 3 | 4GB.bin | Audiobooks | Documents | LOST.DIR | Music | Pictures | Recordin |
| 4 | gs Alarms s | DCIM | Download | Movies | Notifications | Podcasts | Ringtone |

挂载成功后,即可进行文件读写操作。

14 扩展接口

| pin | 功能 | pin | 功能 |
|-----|----------|-----|-----------|
| 1 | 5V输出 | 2 | SPI0_CS |
| 3 | UART2_TX | 4 | SPI0_CLK |
| 5 | UART2_RX | 6 | SPI0_MOSI |
| 7 | UART6_TX | 8 | SPI0_MISO |
| 9 | UART6_RX | 10 | ADC0 |
| 11 | UART8_TX | 12 | ADC1 |
| 13 | UART8_RX | 14 | ADC2 |
| 15 | UART9_TX | 16 | ADC3 |
| 17 | UART9_RX | 18 | ADC4 |
| 19 | GND | 20 | ADC5 |

主板配置了一排扩展接口,位于J44,扩展接口的各个引脚功能,如下表所示:

14.1 UART

扩展接口共包含4路uart,各路uart对应的设备节点,如下表所示:

| pin | 功能 | 设备节点 |
|-----|----|------|
| | | |

| 3 | UART2_TX | /dov/ttvS2 |
|----|----------|--------------|
| 5 | UART2_RX | / dev/ ttySz |
| 7 | UART6_TX | /dov/ttvS6 |
| 9 | UART6_RX | / 067/ 11930 |
| 11 | UART8_TX | /dov/ttvS8 |
| 13 | UART8_RX | / 060/ 11930 |
| 15 | UART9_TX | /dov/ttvS9 |
| 17 | UART9_RX | / UEV/ ILY39 |

14.2 ADC输入

扩展接口配置了6路ADC输入(参考电压为1.8V,精度10位)如下表所示:

| 名称 | 设备节点 |
|--------|--|
| ADCIN0 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw |
| ADCIN1 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage1_raw |
| ADCIN2 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw |
| ADCIN3 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_raw |
| ADCIN4 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage4_raw |
| ADCIN5 | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage5_raw |

ADC输入电压计算公式为: V = (voltage_raw/1024)*1.8V(其中voltage_raw为从设备节点读取的值)。 以ADCIN2为例:

1. 读取in_voltage2_raw的值, 命令如下:

| • | Shell |
|---|---|
| 1 | <pre>root@rk3562-buildroot:/# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_</pre> |
| | aw |
| 2 | 524 |

2. 计算ADCIN2的输入电压V

V = (voltage_raw/1024)*1.8V = (524/1024)*1.8v = 0.92V

14.4 SPI

扩展接口配置了1路SPI,系统中对应的设备节点为/dev/spidev0.0。