# IDO-EVB3568-V2-Debian 系统使用手册

- 1、调试
  - 1.1 串口调试
  - 1.2 ADB调试
  - 1.3 ssh调试
- 2、串口
  - 2.1 测试方法
- $3 \ USB$ 
  - 3.1 电源控制
- 4 TF CARD
- 5、以太网
  - 5.1 查看以太网IP地址
    - 5.1.1 使用命令查看
  - 5.2 设置以太网临时IP地址
    - 5.2.1 使用命令设置
    - 5.2.2 在桌面上设置
  - 5.3 设置以太网永久静态IP
- 6、WiFi
  - 6.1 连接热点
    - 6.1.1 方式一
    - 6.1.2 方式二
- 7、蓝牙

7.1 连接蓝牙设备

- $8 \downarrow 4G$
- 9、音频
  - 9.1 查看声卡设备
  - 9.2 播放音频
  - 9.3 音量的调节
  - 9.4 录音

9.5 音频 (内核5.10)

10、摄像头

10.1 测试

11 RTC

方法一

- 11.1 获取RTC时间
- 11.2 设置RTC时间

方法二

11.1 获取RTC时间

11.2 设置RTC时间

- 11.3 RTC定时开机
- 12、PWM功能

12.1 测试

- 13、开机自启动
- 14、屏幕控制
  - 14.1 背光调节
  - 14.2 屏幕旋转
    - 14.2.1 临时旋转
    - 14.2.2 永久旋转
- 15、按键
- 16, ADC
  - 16.1 ADC转换方法

16.2 测试

- 17、网络优先级设置
  - 17.1 查看路由表
  - 17.2 设置默认路由
    - 17.2.1 设置WiFi为默认路由

17.2.2 设置以太网为默认路由

18 CAN

18.1测试



# IDO-EVB3568-V2

# Debian系统使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

#### 文档修订历史

版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	创建文档;	谭文学		2022/11/28
V1.1	添加PWM描述和测试方法; 添加ADC功能描述和测试方法; 添加CAN功能描述和测试方法;	刘崇凯		2022/12/09
v1.2	新增 5.10 音频使用方法 新增一种rtc 设置方法			2024/1/5
	问题: rtc定时失败			2024/1/5

# 1、调试

## 1.1 串口调试

串口调试端口位于J4,通信参数为15000008N1,电平状态为TTL电平。



串口调试默认登录账号密码为 linaro @ linaro。

```
Bash
    Debian GNU/Linux 10 linaro-alip ttyFIQ0
1
2
3
    linaro-alip login: linaro
    密码:
4
5
    上一次登录: 四 2月 14 10:13:30 UTC 2019ttyFIQ0 上
6
    Linux linaro-alip 4.19.219 #57 SMP Fri Nov 4 11:14:32 CST 2022 aarch64
7
8
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
9
    the exact distribution terms for each program are described in the
     individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
10
11
12
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
13
    permitted by applicable law.
    linaro@linaro-alip:~$
14
15
```

### 1.2 ADB调试

ADB调试端口位于J5,使用TYPE-C线,连接主板的TYPE-C端口和电脑,即可在电脑上使用adb调

试。



C:\Users\ronnie>adb shell \* daemon not running. starting it now on port 5037 \* \* daemon started successfully \* root@linaro-alip:/# ls 1sbin dev 1ib media opt run srv tmp usr boot etc lost+found sbin udisk mnt proc sys var data home md5sum.txt root@linaro-alip:/# root sdcard system userdata vendor oem

### 1.3 ssh调试

系统默认登录账号密码为 linaro @ linaro。

ssh登录需要知道主板的IP,获取IP的方法,请参考第5章以太网的说明。





主板共配置了4路串口(不包括调试串口),其中1路支持流控。



序号	设备节点	默认电平类型	位置	备注
1	/dev/ttyS0	TTL	J24	4线,支持流控
2	/dev/ttyS4	TTL	J24	2线,不支持流控
3	/dev/ttyS5	TTL	J24	2线,不支持流控
4	/dev/ttyS7	TTL	J24	2线,不支持流控

## 2.1 测试方法

4路使用microcom工具进行简单的收发测试。

需要先安装microcom工具:

•

- 1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo apt-get update
- 2 linaro@linaro-alip:~\$ sudo apt-get install microcom

以测试/dev/ttyS0为例:

Bash

```
Bash
```

```
1 linaro@linaro-alip:~$ microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
2 [ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/s
erial@fdd50000' missing or empty
3 [ 754.636443] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
connected to /dev/ttyS0
Escape character: Ctrl-\
Turne the second character to not to the second.
```

6 Type the escape character to get to the prompt.

按下键盘任意键会发送对应的字符,而接收的内容会显示在终端。

按【ctrl】和【\】组合键,然后输入quit退出测试。

```
\mathbf{T}
1 linaro@linaro-alip:~$ ls
2
   Desktop
3
    linaro@linaro-alip:~$ microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
 4 [ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/
     serial@fdd50000' missing or empty
 5 • [ 754.636443] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
6
   connected to /dev/ttyS0
7
    Escape character: Ctrl-\
    Type the escape character to get to the prompt.
8
9
10
    Enter command. Try 'help' for a list of builtin commands
11
    -> quit
12
    exiting
```

# 3、USB

主板共配置了5路USB接口,分别为USB0-5,均为USB-HOST。



名称	编号	类型	位置
1	usb0	USB OTG	J5
2	usb1	host-2.0	J6
3	usb2	host-2.0	J6
4	usb3	host-2.0	J9
5	usb4	host-2.0	J8
6	usb5	host-2.0	J7

USB1默认为device模式,可用于adb调试。如果要切换host模式,执行以下命令:

```
Bash
linaro@linaro-alip:~$ sudo chmod o+w /dev/otg_mode
linaro@linaro-alip:~$
linaro@linaro-alip:~$ sudo echo HOST > /dev/otg_mode
```

当要从host切换到device模式,执行以下命令:

Bash
linaro@linaro-alip:~\$ sudo echo DEVICE > /dev/otg\_mode

当USB-HOST插入U盘后,会自动挂载/media/linaro/目录下:

Bash

```
•
```

```
1 linaro@linaro-alip:~$ ls /media/linaro/
```

2 KINGSTON

## 3.1 电源控制

默认所有USB-HOST的电源都是开启的,其中USB3-5我们提供了开启/关闭电源的方法。

编号	名称	电源控制节点	位置
4	usb3	/sys/class/leds/usb_fed3_pwr/brightness	J9
5	usb4	/sys/class/leds/usb_fed2_pwr/brightness	J8
6	usb5	/sys/class/leds/usb_fed1_pwr/brightness	J7

#### 打开USB3的电源:

•						Bash
1	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$</mark> ss	sudo echo	255 > /	/sys/class/le	ds/usb_fed1_	pwr/brightne

关闭USB3的电源:

Bash

1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo echo 0 > /sys/class/leds/usb\_fed1\_pwr/brightness

USB4-5的电源控制方法类似,如果出现权限不足需要进入超级用户模式再运行上述命令

# 4、TF CARD

主板配置了一个TF CARD接口,当TF CARD接口插入TF卡后,会自动挂载到/media/linaro/目录下。

```
Bash
```

```
•
```

```
1 linaro@linaro-alip:~$ ls /media/linaro/
```

```
2 3533-3735
```

```
3 linaro@linaro-alip:~$
```

# 5、以太网

主板配置了2个1000M以太网接口,对应的网络设备节点为eth0和eth1。



## 5.1 查看以太网IP地址

### 5.1.1 使用命令查看

系统默认以太网为动态获取IP,当以太网接口插入网线时,会自动获取IP。

•	Bash
1	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$ sudo</mark> ifconfig eth0
2	eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast>
3	inet 192.168.1.133 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4	inet6 fe80::3b43:b691:ded5:c497
5	ether 82:4c:21:62:f5:35 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 29 bytes 4592 (4.4 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 43 bytes 4146 (4.0 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	device interrupt 40
11	
12	linaro@linaro-alip:~\$

## 5.2 设置以太网临时IP地址

#### 5.2.1 使用命令设置

以设置eth0为例:

•		Bash
1	linaro@linaro-alip:~\$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.123	
2	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$</mark>	

#### 5.2.2 在桌面上设置

### 5.3 设置以太网永久静态IP

修改配置文件: /etc/network/interfaces, 以设置eth0静态ip 192.168.1.123为例。

•		Bash
1	<pre># interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)</pre>	
2	<pre># Include files from /etc/network/interfaces.d:</pre>	
3	<pre>source-directory /etc/network/interfaces.d</pre>	
4	auto eth0	
5	iface eth0 inet static	
6	address 192.168.1.123	
7	netmask 255.255.255.0	
8	gateway 192.168.1.1	
9	nameserver <b>192.</b> 168.1.1	

然后重启网络

-

```
1 sudo systemctl restart networking
```

重启网络后, eth0的ip地址已经变成刚才设置的静态ip。

设置静态IP后,断电重启设备依旧生效。

# 6、WiFi

主板上电默认会打开WiFi,对应的网络设备节点为wlan0。

Bash

```
Bash
```

linaro@linaro-alip:~\$ sudo ifconfig wlan0
wlan0: flags=4099 <up,broadcast,multicast></up,broadcast,multicast>
ether 2c:d2:6b:10:ea:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

## 6.1 连接热点

连接热点可以在桌面上操作,也可以使用命令行操作。

#### 6.1.1 方式一

点击桌面右下角的网络图标,即可看到WiFi热点列表:



点击要连接的热点,弹出密码输入窗口:

Wi-Fi adapter	需要 WI-FI 网络要求认证 WI-FI 网络要求认证 Passwords or encryption keys are required to access the Wi- FI network "TP-LINK_B87A". wlan0	
Password		
	Cancel Connect	

如果有连接键盘,直接输入密码即可;如果没有连接键盘,可以使用系统自带的软键盘。 点击桌面左下角的应用图标,然后依次点击【通用访问】->【Onboard】:



使用软键盘输入密码后,点击【Connect】连接热点:

	-•			-	需要	Wi-Fi	网络认	.Ψ	-	-	-	<b>• ×</b>	
	5	0	Wi-F Passw Fi netw	i 网络 ords o vork "	r encry TP-LIN	<b>认证</b> /ption K_B87	keys a 7A".	re requ	uired to	acces	s the W	/i-	
	Wi-Fi a	dapter	wlan	0								•	
	Pa	ssword	•••	••••	•••							÷1	
			□显え	家密码()	W)								
									Cancel		Conne	ect	
` 1	2 3	3 4	5	6	7	· [	3 9	0	- 1	=	$\overline{\mathbf{X}}$	$\mathbf{X}$	×
	q w	е	r	t	y	u	i	0	р	[	]		♪ <del>4</del>
Î	a s	d	f	g	h	j	k	1	;	•	1		Abc
Û <	< Z	х	С	v	b	n	m	,		1	Û		123
											1		_

连接成功后,桌面右下角的网络图标将改变:



### 6.1.2 方式二

#### 修改/etc/network/interfaces

•	Ε	3ash
1 2 3 4	<pre># interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) # Include files from /etc/network/interfaces.d: source-directory /etc/network/interfaces.d allow-hotplug wlan0</pre>	
5 6 7	auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-conf /etc/wpa.conf	

新建/etc/wpa.conf

Bash

- 1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo touch /etc/wpa.conf
- 2 linaro@linaro-alip:~\$ sudo chmod a+w /etc/wpa.conf

然后使用wpa\_passphrase连接WiFi热点:

•		Bash
1	linaro@linaro-alip:~\$ sudo killall wpa_supplicant	
2	<pre>linaro@linaro-alip:~\$ sudo wpa_passphrase TP-LINK_B87A 12345678 &gt;&gt; conf</pre>	/etc/wp
3	linaro@linaro-alip:~\$ sudo ifup wlan0	

连接成功后使用ifconfig命令可查看wlan0的IP:

•	Bash
1	linaro@linaro-alip:~\$ sudo ifconfig wlan0
2	<pre>wlan0: flags=4163<up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast></pre>
3	inet 192.168.1.165 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4	inet6 fe80::868:5528:86fe:c9da
5	ether 2c:d2:6b:10:ea:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 28 bytes 55800 (54.4 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 40 bytes 64335 (62.8 KiB)
9	TX errors 0 dropped 11 overruns 0 carrier 0 collisions 0

# 7、蓝牙

主板开机默认打开蓝牙,对应的网络节点为hci0。

```
Bash
```

```
linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
1
   hci0:
2
           Type: Primary Bus: UART
3
           BD Address: 2C:D2:6B:11:AC:71 ACL MTU: 1021:8 SC0 MTU: 255:12
4
           UP RUNNING
           RX bytes:1531 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
5
           TX bytes:5012 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
6
7
   linaro@linaro-alip:~$
8
```

## 7.1 连接蓝牙设备

-

将鼠标放到桌面右下角蓝牙图标,右键->设备:

🚹 关闭蓝牙(O)	
💊 设置新设备:(S)	
🖉 向设备发送文件:(F)	
🚚 浏览设备上的文件(B)	
🕙 最近连接:(C)	×.
≱ 设备(D)	
📱 适配器(T)	and the second second
本地服务(L)	
🌲 插件(P)	
🔶 Help	1
🖸 Exit	

在弹出的窗口中,点击【查找】:



将看到附近的蓝牙设备列表:

👔 蓝牙设备 🗕 🗆 🗙
适配器(A) 设备(D) 视图(V) 帮助(H)
🔍 查找 🌵 🧠 🔶 📓 设置 🗕 👻
<b>B18D_108.92.0.0.3</b> 未知的 24:4C:AB:09:98:A6
5E-C9-C9-19-10 Unknown 5E:C9:C9:99:19:10
7F-17-AB-94-20-D0 Unknown 7F;17:AB:94:20:D0
客厅的小米电视 <sup>手持设备</sup> 5C:C5:63:02:31:19
😮 🚺 5.35 KB 80.00 B/s 🚺 5.31 KB 518.67 B/s 💟 [

选中要连接设备,右键->配对,即可连接该设备:



# 8、4G

主板默认适配EC20模块(4G),上电前,正确按照模块和SIM卡,上电后,系统会自动进行拨号上网。

序号	模块名称	说明
1	EC20	4G LTE

拨号成功会产生wwan0网络节点:

•	Bash
1	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$ sudo</mark> ifconfig wwan0
2	<pre>wwan0: flags=193<up,running,noarp> mtu 1500</up,running,noarp></pre>
3	inet 10.101.61.51 netmask 255.255.255.248
4	inet6 fe80::fc:f6ff:fe8d:bab6
5	ether 02:fc:f6:8d:ba:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 42 bytes 7013 (6.8 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 57 bytes 4608 (4.5 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	
11	linaro@linaro-alip:~\$

使用ping命令测试4G上网功能是否正常:

- 1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo ping www.baidu.com -I wwan0
  2 PING www.a.shifen.com (183.232.231.174) from 10.101.61.51 wwan0: 56(84) byt
- es of data. 3 64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp\_seq=1 ttl=55 time=33. 3 ms
- 4 64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp\_seq=2 ttl=55 time=48. 1 ms
- 5 64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp\_seq=3 ttl=55 time=46. 2 ms
- 6 64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp\_seq=4 ttl=55 time=45. 2 ms
- 7 64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp\_seq=5 ttl=55 time=42. 1 ms

# 9、音频

喇叭接口位于J12、MIC位于J11、耳机接口位于J10。



## 9.1 查看声卡设备

Bash

linaro@linaro-alip:~\$ aplay -1 1 \*\*\*\* List of PLAYBACK Hardware Devices \*\*\*\* 2 3 • card 0: rockchiphdmi [rockchip,hdmi], device 0: rockchip,hdmi i2s-hifi-0 [r ockchip,hdmi i2s-hifi-0] Subdevices: 1/1 4 5 Subdevice #0: subdevice #0 6 • card 1: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk81 7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0] Subdevices: 1/1 7 Subdevice #0: subdevice #0 8 9 linaro@linaro-alip:~\$

### 9.2 播放音频

播放到HDMI:

Bash
 aplay -D plughw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Rear\_Center.wav

播放到Lineout:

不插入耳机,执行以下命令。

•

Bash

1 aplay -D plughw:1,0 /usr/share/sounds/alsa/Rear\_Center.wav

播放到耳机:

插入耳机,执行以下命令。

```
    Bash
    aplay -D plughw:1,0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav
```

### 9.3 音量的调节

桌面左下角打开PulseAudio程序:



弹出的窗口中,在回放页面中设置系统音量:

< 回放(P)	录音(R)	输出设备(0)	输入设备(1)	
· Plant · /		10100 0010 0010	and the second s	
省 系统声音			40	
silence	100	196 <sup>1</sup> (0dB)	65% (-11.14d8)	
	显示(5):	Applications	•	

当需要静音时,点击静音按钮即可:

-			音量控制	×	
	< 回放(P)	录音(R)	输出设备(O)	输入设备(I) ▶	
	<sup>13</sup> 系统声音 Silence	100	0% <sup>1</sup> (0dB)	65% (- 音频静音	
		显示(S):	Applications	•	

## 9.4 录音

将麦克风连接到J11。

使用arecord工具可以进行录音测试:

•	Bash
1	linaro@linaro-alip:~\$ arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
2	Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Ste
	reo
3	
4	^CAborted by signal 中断
5	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$</mark>

录音完后播放测试:

Bash
 linaro@linaro-alip:~\$ aplay -D plughw:1,0 ./test.wav
 Playing WAVE './test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Ste reo

## 9.5 音频 (内核5.10)

·	
1 root@linaro-alip:/# aplay	<pre>-D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Cente</pre>
r.wav	

2 Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Rear\_Center.wav' : Signed 16 bit Littl e Endian, Rate 48000 Hz, Mono

播放到喇叭

•	Bash	
1	<pre>root@linaro-alip:/# aplay -D plug:spk_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Cen</pre>	te
2	r.wav Plaving WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Rear Center.way' : Signed 16 bit Lit	+1

e Endian, Rate 48000 Hz, Mono

播放到耳机

Bash

- 1 root@linaro-alip:/# aplay -D plug:spk\_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear\_Cente
  r.wav
- 2 Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Rear\_Center.wav' : Signed 16 bit Littl e Endian, Rate 48000 Hz, Mono

录音

 $\mathbf{v}$ 

```
    root@linaro-alip:/# arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
    Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Ste reo
    ^CAborted by signal 中断...
```

Bash

```
1 root@linaro-alip:/# aplay -D plug:spk_c1 test.wav
2 Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stere
0 
3 ^CAborted by signal 中断...
4 aplay: pcm_write:2058: write error: 被中断的系统调用
5
```



左侧柱状图标就是调节音量,其他的不用管即可

# 10、摄像头

主板默认适配OV5648+OV8858摄像头。



## 10.1 测试

使用Debian自带的【茄子】程序,可以测试摄像头功能。

依次点击桌面左下角的【影音】->【茄子】即可启动茄子程序测试摄像头功能。

● 办公		
<ul> <li>▶ 附件</li> <li>▶ 互联网</li> </ul>		
	+ (I)	
<ul> <li>□ 首选项</li> <li>□ Ot V4L2 test Utility</li> </ul>		
运行		
☑ 注销		



# 11、RTC

主板包含2个RTC,其中/dev/rtc0为外部RTC(HYM8563),/dev/rtc1为CPU内部的RTC(RK808)。系统默认使用rtc0的时间。

# 方法一

 $\mathbf{v}$ 

## 11.1 获取RTC时间

Bash

- 1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo hwclock
- 2 2022-11-10 02:16:23.617474+00:00
- 3 linaro@linaro-alip:~\$

## 11.2 设置RTC时间

Bash

```
1 linaro@linaro-alip:~$ sudo date -s '2022-11-10 10:17:00'
```

- 2 2022年 11月 10日 星期四 10:17:00 UTC
- 3 linaro@linaro-alip:~\$ sudo hwclock -w
- 4 linaro@linaro-alip:~\$ sudo hwclock
- 5 **2022**-11-10 **10**:17:10.938039+00:00
- 6 linaro@linaro-alip:~\$

方法二

-

#### 11.1 获取RTC时间

-		Bash
1	<pre>root@rk3568-buildroot:/# hwclock</pre>	
2	Fri Aug 4 09:00:53 2017 0.000000 seconds	

#### 11.2 设置RTC时间

•		Bash
1	root@rk3568-buildroot:/# date -s '2000-01-30 1:1:1'	
2	Sun Jan 30 01:01:01 UTC 2000	
3	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -w -f /dev/rtc1	
4	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -r -f /dev/rtc1	
5	Sun Jan 30 01:01:11 2000 0.000000 seconds	

断电重新上电,我们可以看到时间又被复原,我们直接

Bash

```
1
     root@rk3568-buildroot:/# date
 2
    Fri Aug 4 09:00:17 UTC 2017
 3
 4
    //写入系统时间
    root@rk3568-buildroot:/# hwclock --hctosys --rtc=/dev/rtc1
 5
 6
     root@rk3568-buildroot:/# date
7
    Sun Jan 30 01:03:58 UTC 2000
     root@rk3568-buildroot:/# hwclock -r -f /dev/rtc1
 8
     Sun Jan 30 01:04:17 2000 0.000000 seconds
9
10
```

### 11.3 RTC定时开机

CPU内部的rtc1支持支持定时开机功能。

以下测试关机60秒定时开机:

Bash 1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo chmod a+w /sys/class/rtc/rtc1/wakealarm 2 linaro@linaro\_alip:~\$ sudo echo +60 > /sys/class/rtc/rtc1/wakealarm 3 [ 150.298538] rk809:alarm set RTC date/time 2017-08-04(5) 09:03:38,enabl e:1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo poweroff 4 5 Stopping Setup zram based device zram0... 6 7 • [ 166.104018] mpp-iep2 fdef0000.iep: shutdown device 8 • [ 166.104455] mpp vepu2 fdee0000.vepu: shutdown device 9 • [ 166.104912] mpp\_vdpu2 fdea0400.vdpu: shutdown device 10 • [ 166.105408] mpp\_rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown device 11 [ 166.105875] mpp rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown success 12 • [ 166.107068] Local MAC: 82:4c:21:62:f5:35 13 • [ 166.109611] eth0: local mac wol enable 14 • [ 166.112687] set rk809 rtc alarm! 15 • [ **166.116069**] reboot: Power down

等待60秒后, 主板会开机。

# 12、PWM功能

PWM位于J24双排针。

SPI0_MOSI 1 2 SPI0_MISO	
SPIU_CLK 3 4 SPIU_CSU	
5 6	
UART7_TX 7 8 UART7_RX	
UART5_TX 9 10 UART5_RX	
UART4_TX 11 12 UART4_RX	
UARTO_TX_ 13 14 UARTO_RX_	
UARTO_RTSn_ 15 16 UARTO_CTSn_	
CAN1_TX 17 18 CAN1_RX	
CAN2_TX 19 20 CAN2_RX	
12C1_SCL 21 22 12C1_SDA	
PWM3_IR_ 23 24	
PWRON 25 26 RESET	
SARADC_VIN0_ 27 28 SARADC_VIN3_	
SARADC_VIN2_ 29 30 SARADC_VIN4_	
DM_1 31 32 DP_1	
33 34	
VCC 5VC 35 36 OVCC	51/
	_0/

《双排针图》

序号	定义	电平	说明
23	PWM3_IR_	3.3V	

## 12.1 测试

cd /sys/class/pwm/pwmchip0/

#### 开启PWM:

echo 0 > export cd pwm0

#### 设置周期:

echo 330000> period

#### 设置占空比:

echo 150000 > duty\_cycle

#### 使能PWM:

echo 1 > enable

#### 失能PWM:

echo 0 > enable

# 13、开机自启动

默认系统开机会运行/etc/rc.local脚本,将要开机执行的程序放到该脚本中即可。

# 14、屏幕控制

### 14.1 背光调节

通过修改/sys/class/backlight/backlight/brightness的值,实现背光的调节,范围取0-255,值越大,亮度越高。

设置亮度为100:

•

Bash

- 1 linaro@linaro-alip:~\$ sudo chmod a+w /sys/class/backlight/backlight/brightn
   ess
- 2 linaro@linaro-alip:~\$ sudo echo 100 > /sys/class/backlight/backlight/brigh
  tness

### 14.2 屏幕旋转

使用xrandr工具可以实现屏幕的旋转。

#### 14.2.1 临时旋转

系统启动后,执行xrandr –o normal,inverted,left,right,可以实现临时旋转屏幕方向,其中normal 表示顺时针旋转0度,inverted表示顺时针旋转180度,left表示顺时针旋转270度,right表示顺时针旋转 90度。

#### 1 linaro@linaro-alip:~\$ xrandr -o inverted

#### 14.2.2 永久旋转

通过修改启动文件/home/linaro/.config/lxsession/LXDE/autostart,将xrandr命令内置,实现永 久旋转,主板重启后依旧生效。

Bash

```
1 linaro@linaro-alip:~$ cat /home/linaro/.config/lxsession/LXDE/autostart
```

- 2 @lxpanel --profile LXDE
- 3 @pcmanfm --desktop --profile LXDE
- 4 @xscreensaver -no-splash
- 5 xrandr -o inverted
- 6 linaro@linaro-alip:~\$

经过以上修改,每次启动主板后,桌面会顺时针旋转180度。

### 15、按键

主板配置了一个ADC按键SW2,对应的设备节点为/dev/input/event0。

- 系统运行时,短按该按键上报KEY\_POWER,并且进入待机状态。
- 系统待机时,短按该按键,系统恢复正常运行。

系统运行时,长按该按键5秒关机。

系统关机时,短按该按键开机。

## 16、ADC

主板配置了4路ADC,位于J24的第7.8.9,10引脚,分别记作ADC0、ADC2、ADC3、ADC4。精度为10位。

#### 16.1 ADC转换方法

V = (raw/1024)\*1.8v

#### 其中raw为对应设备节点读取的值,范围为0-1023。

序号	编号	设备节点
9	SARADC VINU0_	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw
7	SARADC VINU2_	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw
10	SARADC VINU3_	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_raw
8	SARADC VINU4_	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage4_raw

## 16.2 测试

以测试ADC2为例,其余ADC测试方法类似。

Bash
 linaro@linaro-alip:~\$ cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in\_voltage0\_raw
 1023

设备节点读取的raw值为1023,代入到公式计算:

V=(1023/1024)\*1.8v=1.79v

即ADC1输入的电压为1.79v。

# 17、网络优先级设置

主板支持以太网、WiFi和4G/5G三种网络,通过路由表来设置它们的网络优先级。

### 17.1 查看路由表

•							Bash	ו ו
1 2	root@ido:~# ro Kernel IP rout	ute ing table						
3	Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Ifa
4	ce default 0	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	eth
5	default n0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wla
6	<b>192.</b> 168.1.0 0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	eth
7	<mark>192.168.1.0</mark> n0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wla

## 17.2 设置默认路由

#### 17.2.1 设置WiFi为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用,设置WiFi优先:

•							Bash	
1	root@ido:~# rou	te						
2	Kernel IP routi	ng table						
3	Destination ace	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
4	default h0	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	et
5	default an0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wl
6	<b>192.</b> 168.1.0 h0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
7	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl
g	root@ido.o# rou	h tluctob [ob ot	av ath0					
0	root@ido:~# rou							
10	Kornol TP routi	ng tablo						
11	Dectination		Conmack	Flage	Motric	Pof	الدم	тf
ΤT		Galeway	Germask	i tays	HELLIC	NC I	050	ΤI
12	default	asteway	0000	ЦС	600	0	۵	w1
ΤZ	an0	_gateway	0.0.0.0	00	000	0	v	wc
13	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
14	192.168.1.0 an0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl

这样默认路由就是wlan0了,即优先使用WiFi进行数据通信。

#### 17.2.2 设置以太网为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用,且WiFi优先:

•							Bash	1
1	root@ido:~# ro	oute						
3	Destination ce	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Ifa
4	default n0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wla
5	<b>192.</b> 168.1.0 0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	eth
6	<b>192.</b> 168.1.0 n0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wla
7	root@ido:~#							

设置为以太网优先:

•							Bash	
1	root@ido:~# r	oute del defaul	t dev wlan0					
2	root@ido:~# r	oute add defaul	t dev eth0					
3	root@ido:~# r	oute add defaul	t gw 192.168.1.1					
4	root@ido:~#							
5	Kernel IP rou	ting table						
6	Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
	ace							
7	default	0.0.0.0	0.0.0.0	U	0	0	0	et
	h0							
8	<b>192.</b> 168.1.0	0.0.0.0	<b>255</b> .255.255.0	U	100	0	0	et
	h0							
9	<b>192.</b> 168.1.0	0.0.0.0	<b>255</b> .255.255.0	U	600	0	0	wl
	an0							
10	root@ido:~#							

其他情况按照类似的方法进行处理即可。

# 18、CAN

CAN位于J24的双排针。共有3路CAN可供使用。

序号	编号	描述
19	CAN1_TX	CAN1
20	CAN1_RX	
17	CAN2_TX	CAN2
18	CAN2_RX	
15	CAN0_TX (I2C_SCL)	CAN0 当作为CAN0时需要关闭I2C1
16	CAN0_RX (I2C_SDA)	

注意:由于开发板未带有CAN芯片,所以这里需要用到转接板进行测试。

测试需要用USB转CAN工具,通过PC与板上CAN通信。

这里以CAN0为例,其余节点测试方法相同:

•		Bash
1	//关掉can	
2	ifconfig can0 down	
3		
4	//配置can通信的波特率	
5	ip link set can0 type can bitrate 125000 triple-sampling on	
6		
7	//开启can通信	
8	ifconfig can0 up	
9		
10	//作为接收端接收数据	
11	candump can0	
12		
13	//作为发送端发送数据	
14	cansend can0 5A1#1122334455667788	
15		

PC软件端的接收与发送:

#### (1) 选择USBCAN1

-

E CANTest					
● 选择设备 • 帧ID显示方式: 十六	进制 ▼ 格式: 真实ID(ID靠右对齐)	▼ 📄 继续显示	11 🖧 滚动	🗘 显示帧数	💋 Language
1	<ul> <li>选择设备 - USBCAN1</li> <li>设备索引号: □</li> <li>波特率: 125kbps ▼</li> <li>デ</li> <li>「使用自定义波特率</li> <li>工作模式: 正常</li> <li>确定</li> <li>确定并启动</li> </ul>	通道号: 0 ▼ □ 同时打开全部CAN通道 定时器0(BTR0):0x 03 定时器1(BTR1):0x 1C ▼ 取消	×		
			100		

#### (2) 启动CAN测试

⊖ CANTest	- [USBCAN	N1 设备:0 通道:0]					- 0	×
选择设备	备▼ 帧ID显	宗方式: 十六进制	▼ 格式: 真認	实ID(ID靠右对齐)	- 6	🔪 继续显示	🔢 🔏 滚动 🗘 显示帧数 💋 Language 🗸	
USBCAN1	设备:0 通道:(	x						4 Þ 🗙
🔌 滤波设置	8 启动	送 停止 👗 关闭	🔈 定位 🎈 清空	🔒 保存 💼 设备抽	操作 🔹 🙆 接收	时间标识→(	🤉 隐藏发送帧 💕 显示发送帧 💖 DBC 📙 实时保存	
序号	传输方向	时间心足	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)	^
00000073	接收	17:54:33.4	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000074	接收	17:54:33.7	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000075	接收	17:54:34.1	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000076	接收	17:54:34.5	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000077	发送	19:15:27.3	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000078	发送	19:15:27.8	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000079	发送	19:15:28.0	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000080	发送	19:15:28.2	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000081	发送	19:15:28.4	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000082	接收	19:15:34.1	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
0000083	接收	19:15:34.4	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000084	接收	19:15:35.2	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000085	接收	19:15:35.7	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000086	发送	19:16:07.6	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000087	发送	19:16:08.6	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000088	发送	19:16:08.9	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
0000089	发送	19:16:09.5	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000090	发送	19:16:16.0	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000091	发送	19:16:16.2	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000092	发送	19:16:16.4	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000093	发送	19:16:16.6	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000094	发送	19:16:16.8	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000095	发送	19:16:17.0	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000096	发送	19:16:40.3	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000097	发送	19:16:41.0	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000098	发送	19:16:41.2	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000099	发送	19:16:41.7	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000100	发送	19:16:47.5	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000101	发送	19:16:47.7	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000102	发送	19:16:47.9	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000103	发送	19:16:48.1	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000104	发送	19:16:48.3	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07	
00000105	接收	19:16:54.9	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000106	接收	19:16:55.4	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000107	接收	19:16:56.1	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88	
00000108	接收	19:16:56.7	0x000005a1	数据帧	标准帧	80x0	11 22 33 44 55 66 77 88	<b>~</b>
基本操作								
发送方式	;: 正常发送	· · ⑤ 每次	灾发送单帧 (	G 每次发送 10 0	אַס דע אַד	D每发送一帧道	<sup>羌増</sup>	
帧类型: 标准帧 ▼								
帧格式	: 数据帧	_ 发	送次数: 1		ज्जि(ms): 0		停止	

板端发送过来的数据可以在CANtest上打印出来。