IDO-EVB3588-V1C Android 接口使用手册

一、硬件资源概况

1.1 主板照片

- 1.2 硬件资源及设备节点
- 二、功能测试及接口使用方法
 - 2.1 电源
 - 2.2 指示灯
 - 2.3 UART调试口
 - 2.4 ADB调试口
 - 2.5 网络
 - 2.5.1 以太网(1000Mbps)
 - 2.5.2 4G
 - 2.5.3 WiFi
 - 2.5.4 Bluetooth
 - 2.6 HDMI显示
 - 2.6.1 DP
 - 2.6.2 双LVDS
 - 2.6.3 MIPI
 - 2.6.4 屏幕背光
 - 2.7 RTC
 - 2.8 红外接收
 - 2.9 FAN 风扇
 - 2.10 M2.0 固态
 - 2.11 USB
 - 2.11.1 Type-A
 - 2.11.2 Type-C
 - 2.12 TF 卡测试
 - 2.13 MIPI 摄像头
 - 2.14 Audio 测试

2.14.1 耳机 2.14.2 喇叭SPK 2.14.3 MIC 2.15 串口测试 HDMI_in 测试 RK3588 Android12 关机菜单



IDO-EVB3588-V1C

智能主板使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

文档修订历史

版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	创建文档	骆建志		2023/04/16
V1.1	替换文章所有EVB3588–V1主板图片 为EVB3588–V1C主板	HuangJinta o		2023/07/11

一、硬件资源概况

1.1 主板照片



图1. IDO-EVB3588-V1C正面接口图



图2. IDO-EVB3588-V1C背面接口图

1.2 硬件资源及设备节点

序号	名称	描述	设备节点
1	内核版本	5.10.110	
2	系统版本	Android12	
3	内存	LPDDR4, 8GB	
4	存储	eMMC, 64GB	
5	供电	默认12V/2A供电	

6	显示	1x HDMI2.1接口,支持(8K/60fps或 4K/120fps)输出	
		1x HDMI2.0接口,支持4K/60fps输出	
		1x MIPI DSI接口,支持4k@60fps输出	
		1x 双LVDS接口,支持1920x1080@60fps 输出	
7	USB OTG		
8	USB HOST	USB3.0 HOST(Type–A) X 4	
		TYPEC3.0 X 2	
9	TF Card	TF Card x 1	
10	以太网	千兆以太网 × 2	eth0、eth1
11	WIFI/BT	6222B-SRB(欧智通),RTL8852BS	wlan0 、hci0
12	扬声器		
13	耳机	3.5mm 国标	
14	IINE_IN	3.5mm 国标	
15	Camera	IMX415 X 2	
16	串口	RS232 x 2 RS485 x 1	
17	调试串口	TTL x 1	
18	RTC	HYM8563S	
19	LED	电源指示灯 X 1 系统运行呼吸灯 X 1 自定义指示灯 x2	
20	4G	EC20	
21	按键	Recovery按键、Boot按键、Power–on按 键、Reset按键	
22	PWM	x1	
23	MIC		

24	HDMI-IN	支持4K/60fps, HDCP2.3	
25	MIPI_DPHY_RX		

二、功能测试及接口使用方法

2.1 电源

DC:12V/2A



2.2 指示灯



- 电源指示灯:常亮红色
- 系统运行过程: 绿色闪烁
- 自定义指示灯 X 2 , 控制节点为
 - 指示灯亮: echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness (将led1换为led2,可以控制另外一个)
 - 指示灯灭: echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness

2.3 UART调试口

波特率: 1500000



2.4 ADB调试口

使用USB type-c接口, 命令有Android ADB相关命令登录到板子



2.5 网络

2.5.1 以太网(1000Mbps)



• 支持自动识别千兆以太网与热插拔

2.5.2 4G

测试需要插入SIM卡、模组以及连接好天线



使用标准的尺寸SIM卡,如下图所示



桌面/菜单栏界面显示信号图标后,在菜单栏点击【闪电】在搜索栏输入一个网址即可测试4G网络



2.5.3 WiFi



- 使用WIFI/蓝牙时,需要连接天线以获得良好的信号,上图为天线接口
- 连接WiFi: 菜单栏界面点击【设置】->【网络和互联网】->【WIFI】
- 共享热点:菜单栏界面点击【设置】->【网络和互联网】-> 【热点和网络共享】



2.5.4 Bluetooth

菜单栏界面点击【已连接的设备】->【与新设备配对】

即可扫描到附近的蓝牙设备,选择需要连接的设备即可根据配对信息进行连接

÷					
与新设备配对					
设备名称 Realtek Bluetooth					
可用的设备					0
L Darren					
Redmi Buds	3 青春版				
0					
÷					
与新设备西	记对				
设备夕称	要与Redmi Buds 3 青春版配对吗?				
Realtek Bluetooth	□ 允许访问您的通讯录和通话记录				
可用的设备		取消	配对		
C Darren					
Redmi Buds 正在配对	3 青春版				

○ 配对成功后主板即可通过蓝牙与手机相互传输文件

2.6 HDMI显示

标准HDMI-19S接口, 支持 HDMI2.0 8K@60fps 输出 和 HDCP 1.4/2.2



2.6.1 DP



可以使用 Type-C 转高清线



2.6.2 双LVDS





a. LVDS 屏幕 5V 供电 b. 双 LVDS 屏排线 c. LVDS 屏幕背光接口

2.6.3 MIPI



接线效果如下:



MIPI屏LCD排线接线



a. 触摸 TP 接口,下接
b. 主板 LCD 排线接线(上接),40Pin FPC 屏座子
c. 多点触摸测试:【设置】->【系统】->【开发者选项】->【显示点按操作反馈 与 指针位置】

2.6.4 屏幕背光



【菜单栏】界面打开 设置 软件,并点击【显示】->【亮度】,即可调节屏幕背光

T742	0.0	44 8
÷	显示	 ٩
	亮度 Sets	
	深色主題 死況一個不自动开成	
	自动调节类演 ^{关闭}	
	豐裕	
	解集超时 水平	
Ŷ	高级 自动照线屏幕、原色、学体大力、正示大小、异体、放龙屏幕、Hitek	

2.7 RTC



○ 将 RTC 电池接上, 连接网络同步时间后, 断开全部网络, 时间可以同步

2.8 红外接收



○ Android系统受遥控器的控制

2.9 FAN 风扇



- 控制风扇运行: echo 1 > /sys/class/leds/fan/brightness
- 关闭风扇: echo 0 > /sys/class/leds/fan/brightness

2.10 M2.0 固态



○ 接上M2.0 固态,可以识别到一个存储的设备,并且可以读写

2.11 USB

2.11.1 Type-A



- USB 电源控制(以host1节点为例,其他节点类推)
 - > 关闭电源: echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/usb_host1_pwr/brigh tness
 - 开启电源: echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/usb_host1_pwr/brigh tness
- 2.11.2 Type-C



- Type-C0 支持固件烧写、host 和device 模式的自动切换、DP显示
- Type-C1 支持 host模式 、DP显示

2.12 TF 卡测试



- 支持FAT32和NTFS格式分区自动挂载
- 支持热插拔
- 插入TF卡后,安卓桌面/菜单栏界面界面会显示TF卡标识



2.13 MIPI 摄像头



• 支持双IMX415 摄像头模组,连接方法如下





相机

• 菜单栏界面点击

软件后,点击右边相机图标即可拍照



• 前后置切换



• 相机拍照界面向右划可切换录视频模式,点击右上角设置图标即可设置分辨率及画质等



2.14 Audio 测试

2.14.1 耳机



• 支持耳机检测

2.14.2 喇叭SPK



- 支持左右声道
- 无 POPO 声

2.14.3 MIC





接mic后,使用系统自带的 录音机 软件测试录音功能



- 序号1: 按下录音
- 序号2: 按下播放录音
- 序号3: 按下暂停录音
- 序号4:历史录音文件

2.15 串口测试



• 设备控制节点

序号	功能	设备节点
1	485	/dev/ttyS4
2	RS232	/dev/ttyS6
3	RS232	/dev/ttyS7

HDMI_in 测试

1. 接入 HDMI_in 设备



2. 打开 HDMlin App



RK3588 Android12 关机菜单

• Android12 默认的关机菜单触发方式是 同时按**电源键**和音量+