

# IDO-EVB1309-V1F -固件烧录说明

---

## 1.固件下载

1.1Andriod:

## 2 安装驱动

2.1 Windows

## 3 烧录固件

3.1 Windows

3.1.1 下载烧录软件

3.1.2 主板烧录步骤

3.1.3 完整固件烧录



**IDO-EVB3562-V1**

**固件烧录手册**

# 1.固件下载

## 1.1Andriod:

从以下地址下载IDO–EVB3562的Linux系统固件:

链接: <https://pan.baidu.com/s/10oEVdpaM1xIbTMFkwiwpxg?pwd=1234>

提取码: 1234

# 2 安装驱动

## 2.1 Windows

驱动程序InstallUSBDrv.exe

链接: <https://pan.baidu.com/s/1RcgkmpvIkWefPze8ugKt4A?pwd=1234>

提取码: 1234



下载后先解压PhoenixSuitV1.1.zip, 进入解压目录, 右键以管理员身份运行InstallUSBDrv.exe:

 ImgDecode.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	44 KB
 ImgDecode32.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	52 KB
 ImgDecode64.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	52 KB
 ini_fun.lhs	2019/1/11 10:56	LHS 文件	4 KB
 InstallUSBDrv.exe	2019/1/11 10:56	应用程序	28 KB
 KSDecode.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	100 KB
 LangPlg.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	24 KB
 LangPlgEx.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	24 KB

待看见有一个黑框一闪而过，则表示驱动安装成功

## 3 烧录固件

### 3.1 Windows

#### 3.1.1 下载烧录软件







烧录软件PhoenixSuit

链接：<https://pan.baidu.com/s/1RcgkmpvlkwefPze8ugKt4A?pwd=1234>

提取码：1234



下载后先解压PhoenixSuitV1.1.zip，进入解压目录，双击运行PhoenixSuit.exe：

 PhoenixInstall.exe	2019/1/11 10:56	应用程序	1,705 KB
 PhoenixSuit.cfg	2019/1/11 10:56	CFG 文件	1 KB
 PhoenixSuit.exe	2019/1/11 10:56	应用程序	2,211 KB
 PhoenixSuit.lan	2019/1/11 10:56	LAN 文件	29 KB
 PhoenixSuit.pdf	2019/1/11 10:56	Microsoft Edge ...	1,196 KB
 PlgMan.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	24 KB


运行成功弹出烧录软件界面：



### 3.1.2 主板烧录步骤

按照以下步骤可使主板进入烧录模式：


1. 主板断电，使用Type-C线一端连接主机，另一端先不连接开发板：



Type-C  
OTG

2. 按住主板的【RECOVERY】按键不放：





3. 将Type-C另一端接上开发板，一直按住【RECOVERY】按键大约4秒钟，当烧录软件弹出【选择升级模式】窗口时，松开【RECOVERY】键，根据需要选择升级模式：



4. 当烧录软件提示“开始烧写固件”时，表示主板已经进入烧录模式：




### 3.1.3 完整固件烧录

点击【一键刷机】按钮，切换到刷机界面：





点击【浏览】按钮，选择加载固件a133\_android10\_c3\_uart0.img：





勾选【单或多分区下载】，勾选【全选】：



点击【立即升级】按钮，对弹出【是否进行对设备进行固件烧写操作】弹窗点击【是】按钮：



等待烧录完成：

PhoenixSuit  
一键刷机工具

首页 一键刷机 设备管理 资讯页面

正在烧写固件: 34% 耗时[0]分[4]秒

立即升级

注意: 刷机前, 请检查设备电量。切勿在刷机过程中, 拔出设备。

开始烧写固件 PhoenixSuit V1.10

烧录完成:



PhoenixSuit  
一键刷机工具



首页



一键刷机



设备管理



资讯页面

D:\Bai

单或多分区下载(外

<input checked="" type="checkbox"/>	全选 (若全部不
<input checked="" type="checkbox"/>	BOOTLOADER
<input checked="" type="checkbox"/>	ENV
<input checked="" type="checkbox"/>	BOOT
<input checked="" type="checkbox"/>	SUPER
<input checked="" type="checkbox"/>	RECOVERY
<input checked="" type="checkbox"/>	VBMETA

PhoenixSuit

固件烧写成功 耗时[1分]0秒

浏览

即升级

确定



注意：刷机前，请检查设备电量。切勿在刷机过程中，拔出设备。

无设备连接！！

PhoenixSuit V1.10