IDO-EVB3568-V1 - Debian 系统使用说明

- 1. 系统用户名及密码
- 2. 调试口使用
 - 2.1 串口调试
 - 2.2 ADB调试
- 3. 串口测试
- 4. CAN测试
- 5. WIFI使用
- 6. 蓝牙使用
- 7. 以太网使用
 - 7.1 静态IP设置
 - 7.2 DNS设置
- 8.4G使用
- 9. 摄像头使用
- 10. U盘\TF挂载
- 11. 设置开机启动程序
 - 11.1 Debian10 系统
- 13. 按键
- 13. ADC
- 14. 时间设置
 - 14.1 RTC时间读取和同步
- 14、RTC
 - 方法一
 - 14.1 获取RTC时间
 - 14.2 设置RTC时间
 - 方法二
 - 14.3 时区修改
- 15. 音视频
 - 15.1 播放音频的工具

15.2 音量调节

- 5.10音频
- 16. 显示屏

16.1 显示屏接口说明

16.2 显示设置

16.2.1 屏幕背光亮度设置

- 17. 桌面shell终端
- 18. 浏览器
- 19. GPU测试



IDO-EVB3568-V1 Debian系统使用说明

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

文档修订历史

版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	创建文档	luffy	FuYingz he	2022/03/1 7

1. 系统用户名及密码

文件系统版本	账户	密码
Debian10	root	未设置密码
	linaro	linaro

2. 调试口使用

2.1 串口调试



调试串口为 TTL 电平,开发板接口为 MX1.25 接线端子,使用 USB 转串口模块连接 PC 调试终端。

串口参数: 波特率 1500000、数据位 8bit、 无校验位、 停止位 1bit。

Baud rate:	1500000	\sim	Flow control
Data bits:	8	~	
P <u>a</u> rity:	None	\sim	
Stop bits:	1	\sim	

2.2 ADB调试



上图红色框内的USB接口为支持OTG模式切换,在系统上电前,使用双公头 USB 数据线连接开发板和 PC 端的USB接口,在PC终端识别到 ADB 设备,即可使用 adb shell 调试。

List	of dev	ices attache	d	∎≥adb. exe de	vices		
a4b21	b7e423	198ac	devic	e			
				■ ⇒adb. exe sh	ell		
root@	linaro	-alip:/# ls					
bin	etc	lost+found	mnt	rockchip_test	sbin	system	var
boot	home	md5sum.txt	opt	root	srv	tmp	vendor
dev	lib	media	proc	run	sys	usr	

3. 串口测试



串口接口位置及引脚定义如上图所示,设备节点列表如下:

1	TTL	/dev/ttyS0
2	RS232	/dev/ttyS3
3	RS232	/dev/ttyS4
4	RS485	/dev/ttyS5
5	RS485	/dev/ttyS7

• Debian10 系统串口测试

系统已安装 microcom 工具,可使用此工具给串口节点设置串口参数,例如 /dev/ttyS0 设置波特 率为 115200,命令执行后在终端中输入任意字符(输入的字符不会显示),与 /dev/ttyS0 接口相连的 上位机软件将会接收到终端输入的字符。

Java
microcom -p /dev/ttyS0 -s 115200
connected to /dev/ttyS0
Escape character: Ctrl-\
Type the escape character to get to the prompt.

输入 Ctrl-\进入 microcom 的命令终端,再输入quit 即可退出microcom 软件。

•		Java
1 2	<pre>Enter command. Try 'help' for a list of builtin commands -> quit</pre>	
3	exiting	

4. CAN测试



开发板共有两路CAN接口,支持 CANFD 协议,CAN接口测试方法如下:

```
Bash
```

```
#关闭can0设备
1
2
    ip link set can0 down
3
4
    #设置仲裁段1M波特率,数据段3M波特率
5
    ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 3000000 fd on
6
7
   #打印can0信息
8
   ip -details link show can0
9
10
    #启动can0
11
    ip link set can0 up
12
   #执行candump, 阻塞等待can0接收
13
14
    candump can0
15
16 #canfd格式发送
17 cansend can0 123##1DEADBEEF
18
19 #can格式发送
20 cansend can0 123#1122334455667788
```

5. WIFI使用

在使用 WIFI 时需要在开发板的 WIFI 天线座上连接好外接天线。 WIFI 设备节点为: wlan0

```
Bash
•
1
   # ifconfig wlan0
2
   wlan0: flags=4099<UP, BROADCAST, MULTICAST> mtu 1500
3
           ether 90:e8:68:b3:9b:53 txqueuelen 1000 (Ethernet)
4
           RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
5
           RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
           TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
6
7
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

• Debian10桌面系统WIFI设置

点击桌面右下角的电脑图标,大弹出的界面中,选择路由并填写密码上网。

6. 蓝牙使用

设备节点: hci0

Debian系统下的蓝牙管理工具开机自动启动,并将蓝牙设备开启,可以点击桌面的右下蓝牙图标,连接蓝牙设备。

命令行查看蓝牙节点状态如下:

•		Bash
1	# hcico	onfig —a
2	hci0:	Type: Primary Bus: UART
3		BD Address: 67:DF:2D:A3:09:10 ACL MTU: 1021:8 SC0 MTU: 64:1
4		UP RUNNING
5		RX bytes:1130 acl:0 sco:0 events:63 errors:0
6		TX bytes:4968 acl:0 sco:0 commands:63 errors:0
7		Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
8		Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
9		Link policy: RSWITCH SNIFF
10		Link mode: SLAVE ACCEPT
11		Name: 'linaro-alip'
12		Class: 0x1c0000
13		Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer
14		Device Class: Miscellaneous,
15		HCI Version: 4.2 (0x8) Revision: 0x0
16		LMP Version: 4.2 (0x8) Subversion: 0x2209
17		Manufacturer: Broadcom Corporation (15)

扫描周边的BLE蓝牙

•		Bash
1	<pre># hcitool scan</pre>	
2	Scanning	
3	7C:03:AB:A2:DF:BE	n/a
4	94:87:E0:9D:14:12	seeyou
5	B4:20:5B:5A:2F:50	OPPO Reno6 5G
6	04:E5:98:75:D4:D3	Redmi 9
7	7C:2A:DB:01:48:F9	KOOKV
8	D0:97:FE:61:46:0C	GT Neo
9	A4:50:46:9C:DC:23	小米手机8

7. 以太网使用



开发板两路千兆以太网接口,上图红色框内接口设备节点为 eth0, 蓝色框内接口设备节点为 eth1。

以太网接口默认IP获取方式为 dhcp, 只需要将以太网接口连接路由器即可为开发板动态分配 IP 地址。

7.1 静态IP设置

以eth0设置静态IP地址为例,修改/etc/network/interfaces,在文件中添加如下内容

•		Bash
1	auto lo	
2	iface lo inet loopback	
3		
4	auto eth0	
5	iface eth0 inet static	
6	address 192.168.0.23 4	
7	netmask 255.255.255.0	
8	gateway 192.168.0.23 4	
9	dns-nameservers 114.114.114.114	

7.2 DNS设置

为开发添加114.114.114.114的DNS,修改/etc/network/interfaces

Bash
 1 dns-nameservers 114.114.114

8.4G使用

开发板带有PCIe座子,可连接 EC20 4G模块。默认系统支持移远拨号管理软件 quectel-CM系统 默认适配了 EC20 miniPCIe 4G模块,支持自动拨号上网。使用 4G 功能前,需要先在板载 mini PCIe 接口插入 EC20 模块,在卡槽插入 SIM 卡,并连接好 4G 天线以保证信号的稳定。 系统已添加 EC20 网络连接管理工具 quectel-CM 用于拨号服务,并自动识别模块插入状态启动 服务程序,手动开关服务的方法如下:

Bash
 #停止拨号服务
 systemctl stop ec20-dialup.service
 #开启拨号服务
 systemctl start ec20-dialup.service

正常拨号成功后,wwan0将会分配到ip地址,此时可以测试是否能够正常ping通外网。

9. 摄像头使用



节点: /dev/video0可用系统自带软件Cheese进行测试, 如下图所示:

and the second se	_	
🗼 Accessories	•	
🚅 Graphics	•	
Internet		
🗣 Sound & Video		E Cheese
System Tools	•	Take photos and videos with your
& Universal Access	•	webcam, with fun graphical effects
Preferences	•	
Run	_	
Kull		
Logout		
1 - 🧶 📑		

10. U盘\TF挂载



红色框内的接口默认为OTG模式,device和host模式的切换方法如下:



Debian10 系统
 支持FAT32格式U盘/TF卡的自动挂载,默认挂载目录为 /media/linaro/

11. 设置开机启动程序

11.1 Debian10 系统

• 非界面程序自启动

在 /etc/rc.local 脚本中添加需要执行的应用程序命令。

带界面应用程序自启动
 在 /home/linaro/.config/lxsession/LXDE/autostart 文件中添加需要执行的程序。



开发板有一个Recovery按键,在系统正常启动后,可作为普通按键使用 设备节点:/dev/input/event3 键值:KEY_VOLUMEUP 在可使用 hexdump 命令确认按键是否有效

Bash

1 hexdump /dev/input/event3

13. ADC

•

开发板引出了3路 ADC 接口,位置如下图所示:



支持10位的SAR-ADC,标准电压位1.8V,ADC接口列表如下所示

接口	设备节点
ADC2	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage2_raw
ADC4	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage4_raw
ADC5	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage5_raw

ADC值读取

•		Bash
1	<pre>cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage2_raw</pre>	

14. 时间设置

14.1 RTC时间读取和同步

• 系统时间读取和设置

Bash
date
Fri Mar 18 12:00:22 CST 2022
date -s "2022-03-18 12:01:00"

• rtc时间设置

•		Bash
1 2 3	<pre># hwclock -r 2022-03-18 12:01:06.991425+08:00 # hwclock -w</pre>	

14、RTC

主板包含2个RTC,其中/dev/rtc1为外部RTC(HYM8563),/dev/rtc0为CPU内部的RTC (RK808)。系统默认使用rtc0的时间。所以这里有两种解决方法,如果rtc-hym8563是rtc0,则直接 设置即可

```
Bash
```

```
1 root@rk3568-buildroot:/# dmesg | grep rtc
2 [ 1.583028] rk808-rtc rk808-rtc: registered as rtc0
3 [ 1.584797] rk808-rtc rk808-rtc: setting system clock to 2017-08-04T09:0
0:03 UTC (1501837203)
4 [ 1.601112] rtc-hym8563 5-0051: registered as rtc1
5
```

```
方法一
```

14.1 获取RTC时间

-		Bash
1 2	root@rk3568-buildroot:/# hwclock Fri Aug 4 09:00:53 2017 0.000000 seconds	

14.2 设置RTC时间

•		Bash
1 2 3 4 5	root@rk3568-buildroot:/# date -s '2000-01-30 1:1:1' Sun Jan 30 01:01:01 UTC 2000 root@rk3568-buildroot:/# hwclock -w -f /dev/rtc1 root@rk3568-buildroot:/# hwclock -r -f /dev/rtc1 Sun Jan 30 01:01:11 2000 0.000000 seconds	

断电重新上电,我们可以看到时间又被复原,我们直接

Bash

方法二

•

如果不想这么麻烦的话,在内核中找到CONFIG_RTC_DRV_RK808把他关掉就行

Bash

1 #CONFIG_RTC_DRV_RK808

这时,外部rtc的节点就是外部RTC(HYM8563),也是系统默认使用的rtc,我们常规设置就可以

•		Bash
1	<pre>root@rk3568-buildroot:/# hwclock</pre>	
2	Fri Aug 4 09:07:26 2017 0.000000 seconds	
3		
4	//设置系统时间	
5	root@rk3568-buildroot:/# date -s '2023-12-19 16:15:20'	
6	Tue Dec 19 16:15:20 UTC 2023	
7		
8	//把系统时间写入rtc	
9	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -w	
10	root@rk3568-buildroot:/# hwclock –r	
11	Tue Dec 19 16:15:25 2023 0.000000 seconds	
12		
13	//断电重启后,直接hwclock就会把rtc时间写入系统	
14	root@rk3568-buildroot:/# hwclock	
15	Tue Dec 19 16:16:55 2023 0.000000 seconds	
16		
17		

14.3 时区修改

系统默认时区为 Asia/Shanghai 可以在命令执行 tzselect 命令修改系统时区

15. 音视频

15.1 播放音频的工具

• aplay 工具

使用 aplay –I 命令可查看当前开发板的声卡信息,如下图所示:

Bash

```
1 $ aplay -l
2 List of PLAYBACK Hardware Devices
3 card 0: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk81
7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]
4 Subdevices: 1/1
5 Subdevice #0; subdevice #0
```

播放wav音频文件

Bash
1 \$ aplay -Dhw:0,0 demo.wav

Debian10 系统播放音视频
 界面上可以使用 MPV 播放器播放音视频文件。

15.2 音量调节

 Debian10系统音量调节 点击系统桌面左下角图标,选择 [Sound Video]->[PulseAudio Volume Control] 在软件界面中调整音量的大小。

-Debian系统播放视频

5.10音频

进入音频设置的图形界面确保以下配置打开

Bash
1 alsamixer

AlsaMixer v1 2 7					
Card: rockchip,rk80 Chip: View: F3: [Playback] Item: Capture MIC P	9-codec F4: Capture F5: A ath [Main Mic]	All	F1: F2: F6: Esc:	Help System information Select sound card Exit	
Disabled I2STDM Digital Loo	SPK_HP Playback Path <	Main Mic <mark>Capture MIC P</mark>	<mark>ath</mark> >	OFF Resume Path	

播放到HDMI:



播放到Lineout:



播放到耳机(需要插入耳机):



注意:这里是根据你的声卡选择,如果是接的其他屏幕,如mipi,那么只有一个声卡的情况下,喇叭选 择的应该是 •

1 aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav

音量调节:

执行alsamixer进入图形界面进行调试

•		Bash
1	alsamixer	

进入图形界面,按s键,选择声卡,如果是喇叭或者耳机则选择为1,如果是hdmi音频则选择为0



这里可以调节音量为51



16. 显示屏

16.1 显示屏接口说明



黄色框是eDP屏接口,蓝色框是duallvds屏接口。 红色框分别是两者的供电口,提供12/5/3.3V。



开发板背面,其中红色框是mipi屏接口,蓝色框I2C触摸屏接口。

16.2 显示设置

16.2.1 屏幕背光亮度设置

eDP/MIPI屏背光控制
 设备节点: /sys/class/backlight/backlight/brightness
 设置方法: (支持调节范围 0-255)

•		Bash
1 2 3 4	<pre>#关闭 echo 0 > /sys/class/backlight/backlight/brightness #最亮 echo 255 > /sys/class/backlight/backlight/brightness</pre>	

• Dual LVDS屏幕背光控制

设备节点: /sys/class/backlight/backlight1/brightness 设置方法: (支持调节范围 0-255)

Bash
 #关闭
 echo 0 > /sys/class/backlight/backlight1/brightness
 #最亮
 echo 255 > /sys/class/backlight/backlight1/brightness

17. 桌面shell终端

Debian10系统
 点击系统桌面左下角图标,选择[System Tools]->[LXTerminal]

18. 浏览器

Debian10系统自带Chromium浏览器
 点击系统桌面左下角图标,选择 [Internet]->[Chromium Browser]

19. GPU测试

命令行执行 test_glmark2.sh 脚本测试