IDO-EVB3568-V1 - Buildroot系统使用说明

调试

串口调试

ADB调试

SSH调试

串口测试

CAN测试

WIFI使用

蓝牙使用

以太网使用

静态IP设置

4G

摄像头使用

U盘

SD卡

开机启动程序

按键

ADC

ADC值读取

ADC电压转换关系

时间设置 RTC

方法一

11.1 获取RTC时间

11.2 设置RTC时间

方法二

NTP时间同步

时区

查看时区

设置时区

音频

Lineout

耳机

录音

打开mic通道

录音

播放录音

5.10音频

显示屏

显示屏接口说明

显示设置

屏幕背光亮度设置

扩展GPIO

测试方法



IDO-EVB3568-V1

Buildroot 系统使用说明

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

文档修订历史

版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	创建文档	谭文学		2022/10/2 5
V1.1	修改开机启动程序描述 增加ADC电压获取计算方法 修改时区的描述 增加录音的描述	谭文学		2022/10/2 6

调试

IDO-EVB3568-V1开发板支持串口调试、ADB调试和远程SSH调试。

串口调试

串口调试接口位于J4端口,见下图。请使用配套的usb串口调试工具。



为TTL电平,通信参数为15000008N1。

ADB调试



上图红色框内的USB接口为支持OTG模式切换,使用双公头 USB 数据线连接开发板和 PC 端的 USB接口,在PC终端识别到 ADB 设备,即可使用 adb shell 调试。

C:\Users\ronnie>adb shell * daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * [root@RK356X:/]# 1s 1s							
bin	init	media	proc	sdcard	udisk		
busybox.config	lib	misc	rockchip_test	sys	userdata		
data	1ib64	mnt	root	system	usr		
dev	linuxrc	oem	run	timestamp	var		
etc	lost+found	opt	sbin	tmp	vendor		
[root@RK356X·/]	#						

SSH调试

SSH登录账号密码为: root @ rockchip。

串口测试



串口接口位置及引脚定义如上图所示,设备节点列表如下:

序号	功能	设备节点
1	TTL	/dev/ttyS0
2	RS232	/dev/ttyS3
3	RS232	/dev/ttyS4
4	RS485	/dev/ttyS5
5	RS485	/dev/ttyS7

以上串口均可以使用microcom工具进行测试

•	Plain Text
1	[root@RK356X:/]# microcom -s 115200 /dev/ttyS0
2	<pre>[2683.415483] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/s</pre>
	erial@fdd50000' missing or empty
3	<pre>[2683.415544] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode</pre>
4	

当按下键盘时,串口会发送对应的字符,而接收的内容会显示在终端。Ctrl+x键停止测试。

CAN测试



IDO-EVB3568-V1共配置两路CAN接口,分别为CAN0和CAN1。支持 CANFD 协议,CAN接口测 试方法如下:

•		Bash
1	#关闭can0设备	
2 3	ip link set can0 down	
4	#设置仲裁段1M波特率,数据段3M波特率	
5	ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 3000000 fd on	
6		
7	#打印can0信息	
8	ip -details link show can0	
9		
10	#启动can0	
11	ip link <mark>set</mark> can0 up	
12		
13	#执行candump,阻塞等待can0接收	
14	candump can0	
15		
16	#canfd格式发送	
17	cansend can0 123##1DEADBEEF	
18		
19	#Can格式反达	
20	cansend canv 123#1122334455667788	

WIFI使用

在使用 WIFI时连接好WiFi天线,设备节点为wlan0

•	Bash
1 ▼ [root@Rk	<pre>X356X:/]# ifconfig wlan0</pre>
2 wlan0	Link encap:Ethernet HWaddr 2C:3B:70:14:17:95
3	inet addr:169.254.41.145 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
4	inet6 addr: fe80::b05:fca4:fb45:9468/64 Scope:Link
5	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
6	RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
7	TX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
8	collisions:0 txqueuelen:1000
9	RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:21920 (21.4 KiB)

系统开机通过/etc/init.d/S80wifireconnect脚本开启WiFi服务,修改/userdata/cfg/wpa_supplicant.conf,填写正确的热点账号和密码:

```
Bash
 •
1 • [root@RK356X:/]# cat /userdata/cfg/wpa_supplicant.conf
2 ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
3 ap_scan=1
4 update_config=1
5
6 • network={
            ssid="TP-LINK_B87A"
7
            psk="12345678"
8
9
            key_mgmt=WPA-PSK
10
     }
11 • [root@RK356X:/]#
```

```
重启后,将自动连接上热点:
```

•	Bash
1 = [root@Rk	<pre>X356X:/]# ifconfig wlan0</pre>
2 wlan0	Link encap:Ethernet HWaddr 2C:3B:70:14:17:95
3	inet addr:192.168.1.101 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
4	inet6 addr: fe80::220a:b25:4bd:2e3a/64 Scope:Link
5	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
6	RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
7	TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
8	collisions:0 txqueuelen:1000
9	RX bytes:5075 (4.9 KiB) TX bytes:3913 (3.8 KiB)
10	
11 ▼ [root@Rk	<pre>(356X:/]#</pre>

蓝牙使用

设备节点为hci0,通过/usr/bin/bt_init.sh脚本开启蓝牙功能

▼	Bash
1 - [root@RK356X:/]# /usr/bin/bt init.sh	

蓝牙功能开启后,将产生hci0节点

•		Bash	
1 -	[root@l	RK356X:/]# hciconfig -a	
2	hci0:	Type: Primary Bus: UART	
3		BD Address: F3:7A:FA:A4:5E:22 ACL MTU: 1021:8 SC0 MTU: 64:1	
4		DOWN	
5		RX bytes:668 acl:0 sco:0 events:34 errors:0	
6		TX bytes:423 acl:0 sco:0 commands:34 errors:0	
7		Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87	
8		Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3	
9		Link policy: RSWITCH SNIFF	
10		Link mode: SLAVE ACCEPT	

使用hcitool测试蓝牙扫描功能

▼	Bash
<pre>1 - [root@RK356X:/]# hciconfig hci0 2 - [root@RK356X:/]# hcitool -i hci 3 Scanning 4 94:87:E0:9D:14:12 5 4C:4F:EE:12:6C:A3 6 5C:C5:63:02:31:19</pre>	up 0 scan seeyou OnePlus 8 Pro 客厅的小米电视

以太网使用

开发板两路千兆以太网接口,上图红色框内接口设备节点为 eth0, 蓝色框内接口设备节点为 eth1。



两路以太网接口默认IP获取方式为 dhcp。

静态IP设置

以eth0设置静态IP地址为例,修改/etc/network/interfaces,在文件中添加如下内容

•		Bash
1	auto lo	
2		
4	auto eth0	
5	iface eth0 inet static	
6	address 192.168.0.234	
7	netmask 255.255.255.0	
8	gateway 192.168.0.1	
9	dns-nameservers 114.114.114.114	

其中, dns-nameservers一项为默认dns。

4G

IDO-EVB3568-V1 默认适配EC20模块。 检查拨号上网是否正常

Bash

1 ping 114.114.114.114 -I wwan0

摄像头使用

默认适配OV5648模块,对应系统中的设备节点为/dev/video0。



使用qcamera工具来进行测试。





除了红框的接口,其余均为USB-HOST。



红框USB为OTG接口,默认开机为Devices模式,可用于ADB调试;切换至HOST模式时,可接U盘 等设备。

OTG模式切换方法如下:

•		Java	
1 2 3 4	<pre>host: echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode device: echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode</pre>		

当接入U盘设备时,默认挂载到/media/usbX/目录下(X=0,1,2,3,4,5,6,7)

•	Bash
1 - 2	<pre>[root@RK356X:/]# mount</pre>
3	<pre>/dev/sda1 on /media/usb0 type vfat (rw,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmas k=0022,dmask=0022,codepage=936,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remoun t-ro)</pre>
4	

SD卡

将SD卡插入到SD卡槽中,将自动挂载到/mnt/sdcard/目录下。



Bash [root@RK356X:/]# mount 1 = 2 . . . /dev/mmcblk1p1 on /mnt/sdcard type vfat (rw,noatime,uid=1000,gid=1000,fmask 3 =0133,dmask=0022,codepage=936,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount -ro) 4 . . .

开机启动程序

将需要启动的脚本放置到/etc/init.d/目录下,且名字以**S**开头,可以参考/etc/init.d/目录下的其他 启动脚本格式。如S49ntp:

```
Bash
```

```
1 • [root@RK356X:/]# cat /etc/init.d/S49ntp
     #! /bin/sh
 2
 3
 4
     NAME=ntpd
 5
     DAEMON=/usr/sbin/$NAME
 6
 7
    # Gracefully exit if the package has been removed.
 8
    test -x $DAEMON || exit 0
 9
     # Read config file if it is present.
10
11 • if [ -r /etc/default/$NAME ]
12
     then
       . /etc/default/$NAME
13
14
    fi
15
16
     case "$1" in
17
       start)
18
         printf "Starting $NAME: "
19
         start-stop-daemon -S -q -x $DAEMON -- -g
         [ $? = 0 ] && echo "OK" || echo "FAIL"
20 -
21
         ;;
22
       stop)
23
         printf "Stopping $NAME: "
24
         start-stop-daemon -K -q -n $NAME
25 -
         [ $? = 0 ] && echo "OK" || echo "FAIL"
26
         ;;
27
       restart | reload)
28
         echo "Restarting $NAME: "
29
         $0 stop
30
         sleep 1
31
         $0 start
32
         ;;
33
       *)
34 📼
         echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload}" >&2
35
         exit 1
36
         ;;
37
    esac
38
39
     exit 0
```

在开机的时候,会进入到start);在关机的时候,会进入到stop)。



IDO-EVB3568-V1 配置了一个Recovery按键,在设备断电的情况下,该按键用于烧录固件。在系统正常启动后,则可作为普通按键使用。对应的设备节点为/dev/input/event2,键值为 KEY_VOLUMEUP(115)。

使用evtest进行测试:

```
Bash
```

```
1 • [root@RK356X:/]# evtest
    No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
 2
    Available devices:
3
4 /dev/input/event0:
                          fe6e0030.pwm
                         rk805 pwrkey
5 /dev/input/event1:
6 /dev/input/event2:
                         adc-keys
    /dev/input/event3: rockchip,rk809-codec Headphones
7
8 = Select the device event number [0-3]: 2
    Input driver version is 1.0.1
9
    Input device ID: bus 0x19 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
10
    Input device name: "adc-keys"
11
    Supported events:
12
13
      Event type 0 (EV SYN)
14
      Event type 1 (EV KEY)
15
        Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN)
        Event code 115 (KEY_VOLUMEUP)
16
17
        Event code 139 (KEY MENU)
18
        Event code 158 (KEY BACK)
19
    Properties:
    Testing ... (interrupt to exit)
20
    Event: time 1666752551.345149, type 1 (EV KEY), code 115 (KEY VOLUMEUP), v
21
    alue 1
    Event: time 1666752551.345149, ----- SYN REPORT ------
22
    Event: time 1666752551.551624, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), v
23
    alue 0
24
    Event: time 1666752551.551624, ----- SYN REPORT ------
    Event: time 1666752552.274980, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), v
25
    alue 1
    Event: time 1666752552.274980, ----- SYN REPORT -----
26
    Event: time 1666752552.688312, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), v
27
    alue 🛛
    Event: time 1666752552.688312, ----- SYN REPORT ------
28
29
```

在选择event number为2后,按下RECOVERY按键,即可看到按下和松开打印的信息。

ADC

IDO-EVB3568-V1共配置了3路ADC 接口(精度为10位),位置如下图所示:



设备节点对应关系如下表:

接口	设备节点
ADC2	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage2_raw
ADC4	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage4_raw
ADC5	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage5_raw

ADC值读取

•		Bash
1	<pre>cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage2_raw</pre>	

ADC电压转换关系

Bash
 1 V=(in_voltage2_raw/1024)*1.8v

假设in_voltage2_raw的值为500,则对应的ADC电压为V=(500/1024)*1.8v=0.879v

时间设置 RTC

主板包含2个RTC,其中/dev/rtc1为外部RTC(HYM8563),/dev/rtc0为CPU内部的RTC (RK808)。系统默认使用rtc0的时间。所以这里有两种解决方法,如果rtc-hym8563是rtc0,则直接 设置即可

▼ Bash
1 root@rk3568-buildroot:/# dmesg grep rtc
2 • [1.583028] rk808-rtc rk808-rtc: registered as rtc0
3 - [1.584797] rk808-rtc rk808-rtc: setting system clock to 2017-08-04T09:0
0:03 UTC (1501837203)
4 - [1.601112] rtc-hym8563 5-0051: registered as rtc1
5

方法一

11.1 获取RTC时间

root@rk3568-buildroot:/# hwclock
 Fri Aug 4 09:00:53 2017 0.000000 seconds

11.2 设置RTC时间

•	Bash	
1	root@rk3568-buildroot:/# date -s '2000-01-30 1:1:1'	
2	Sun Jan 30 01:01:01 UTC 2000	
3	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -w -f /dev/rtc1	
4	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -r -f /dev/rtc1	
5	Sun Jan 30 01:01:11 2000 0.000000 seconds	

断电重新上电,我们可以看到时间又被复原,我们直接

Bash

1 2	root@rk3568-buildroot:/# date Fri Aug 4 09:00:17 UTC 2017
3	
4	//写入系统时间
5	<pre>root@rk3568-buildroot:/# hwclockhctosysrtc=/dev/rtc1</pre>
6	root@rk3568-buildroot:/# date
7	Sun Jan 30 01:03:58 UTC 2000
8	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -r -f /dev/rtc1
9	Sun Jan 30 01:04:17 2000 0.000000 seconds
10	

方法二

如果不想这么麻烦的话,在内核中找到CONFIG_RTC_DRV_RK808把他关掉就行



这时,外部rtc的节点就是外部RTC(HYM8563),也是系统默认使用的rtc,我们常规设置就可以

•		Bash
1	root@rk3568-buildroot:/# hwclock	
2	Fri Aug <u>4 09:07:26 2017</u> 0.000000 seconds	
3		
4	//设置系统时间	
5	root@rk3568-buildroot:/# date -s '2023-12-19 16:15:20'	
6	Tue Dec 19 16:15:20 UTC 2023	
7		
8	//把系统时间写入rtc	
9	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -w	
10	root@rk3568-buildroot:/# hwclock -r	
11	Tue Dec 19 16:15:25 2023 0.000000 seconds	
12		
13	//断电重启后,直接hwclock就会把rtc时间写入系统	
14	root@rk3568-buildroot:/# hwclock	
15	Tue Dec 19 16:16:55 2023 0.000000 seconds	
16		
17		

NTP时间同步

系统默认开启了NTP服务,连接网络后,将自动同步网络时间。

时区

查看时区

Bash

1 [root@RK356X:/]# date -R
2 Wed, 26 Oct 2022 03:26:46 +0000

+0000表示在0时区。

设置时区

Bash
1 = [root@RK356X:/]# export TZ='Asia/Shanghai'
2 = [root@RK356X:/]#
3 = [root@RK356X:/]# date -R
4 Wed, 26 Oct 2022 11:30:02 +0800
5 = [root@RK356X:/]#

音频

使用aplay工具查看声卡设备

▼ Bash	
<pre>1 [root@RK356X:/]# aplay -l 2 **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** 3 card 0: rockchip:rk809co [rockchip.rk809-codec], device 0: fe410000.i2s=r</pre>	-k81
7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]	
4 Subdevices: 1/1	
5 Subdevice #0: subdevice #0	

Lineout

Bash
 1 - [root@RK356X:/]# aplay /etc/bsa_file/8k16bpsStereo.wav
 2 Playing WAVE '/etc/bsa_file/8k16bpsStereo.wav' : Signed 16 bit Little Endia n, Rate 8000 Hz, Stereo

耳机

插入耳机,使用aplay播放wav音频测试

▼ Ba	sh
<pre>1 [root@RK356X:/]# aplay /etc/bsa_file/8k16bpsStereo.wav 2 Playing WAVE '/etc/bsa_file/8k16bpsStereo.wav' : Signed 16 bit Little n, Rate 8000 Hz, Stereo</pre>	Endia

打开mic通道

•		Bash
1	alsamixer	

Capture MIC Path选择Main Mic

1qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	dddddddddddd	AlsaMixer v	1.1.5 qq	adadadada	dddddd	idddddd	dddddk
x Card: rockchip,	rk809-codec			F1: 1	Help		x
x Chip:				F2:	System	inform	ation x
x View: F3:[Playba	ack] F4: Captur	e F5: All		F6:	Select	sound	card x
x Item: Capture M	IC Path [Main M	ic]		Esc: 1	Exit		x
x							x
х	lqqk						x
x	xaax						x
x	xaax						x
x	xaax						x
x	xaax						x
x	xaax						x
x	xaax						x
x	xaax						x
х	xaax						x
x	xaax						
	xaax						x
х				х			
x	xaax						
х	mqqj	RING_SPK_	HP FF	Main Mi	C	х	
x	98<>98				_		
x	Master	Playback P	ath <ca< td=""><td>pture MIC</td><td>Path></td><td>х</td><td></td></ca<>	pture MIC	Path>	х	
x							ddddd

录音

参考如下示意图接上麦克风。



使用arecord工具进行录音测试。

•	Bash
<pre>1 - [root@RK356X:/]# arecord -D hw:0,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wa 2 Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 4800 reo 3 ^CAborted by signal Interrupt</pre>	/)Hz, Ste

播放录音

•

1 • [root@RK356X:/]# aplay test.wav

5.10音频

进入音频设置的图形界面确保以下配置打开

•		Bash
1	alsamixer	

AlsaMixer v1.2.7					
Card: rockchip,rk809-codec Chip:	, F1: Help F2: System information				
View: F3: [Playback] F4: Capture F5: All Item: Capture MIC Path [Main Mic]	F6: Select sound card Esc: Exit				
Disabled SPK_HP Ma: I2STDM Digital Loo Playback Path < Capture	in Mic OFF e MIC Path > Resume Path				

播放到HDMI:

•		Bash
1	aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav	

Bash

Bash
 aplay -D plug:spk_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav

播放到耳机(需要插入耳机):

•		Bash
1	aplay _D plug:spk_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav	

注意:这里是根据你的声卡选择,如果是接的其他屏幕,如mipi,那么只有一个声卡的情况下,喇叭选 择的应该是

•		Bash
1	aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav	

音量调节:

执行alsamixer进入图形界面进行调试

•		Bash
1	alsamixer	

进入图形界面,按s键,选择声卡,如果是喇叭或者耳机则选择为1,如果是hdmi音频则选择为0



这里可以调节音量为51

		/	AlsaMixer v1.2.	2		_
Card: Chip:	rockchip,	rk809-codec		F1: F2:	Help System information	
View:	F3:[Playb	ack] F4: Capture	e F5: All	F6:	Select sound card	
item:	MasterP [dB gath: -12.80	, -12.80]	ESC:		
		Disabled	SPK HP	Main Mic	OFF	
	51<>51	Disabica	51 K_III		011	
< M	asterP	> <mark>I2STDM Digital</mark>	Playback Path	Capture MIC	Pa Resume Path	

显示屏

显示屏接口说明



黄色框是eDP屏接口,蓝色框是duallvds屏接口。 红色框分别是两者的供电口,提供12/5/3.3V。



开发板背面,其中红色框是mipi屏接口,蓝色框l2C触摸屏接口。

显示设置

屏幕背光亮度设置

eDP/MIPI屏背光控制
 设备节点: /sys/class/backlight/backlight/brightness
 设置方法: (支持调节范围 0-255)



• Dual LVDS屏幕背光控制

设备节点: /sys/class/backlight/backlight1/brightness

设置方法:(支持调节范围 0-255)

```
1 #关闭
2 echo 0 > /sys/class/backlight/backlight1/brightness
3 #最亮
4 echo 255 > /sys/class/backlight/backlight1/brightness
```

扩展GPIO

•

主板扩展了5路GPIO,位于J14:



序号	定义	电平/V	说明
1	5V	5V	电源5V输出
2	GND	GND	电源地
3	SPI3_CLK_M1/GPIO4_C2/PWM14 _M1	3.3V	默认配置为GPIO,GPIO编号146
4	SPI3_MOSI_M1/GPIO4_C3/PWM1 5_IR_M1	3.3V	默认配置为GPIO,GPIO编号147
5	SPI3_MISO_M1/GPIO4_C5/PWM1 2_M1	3.3V	默认配置为GPIO,GPIO编号149
6	SPI3_CS0_M1/GPIO4_C6/PWM13 _M1	3.3V	默认配置为GPIO,GPIO编号150

7	PWM7_IR/GPIO0_C6	3.3V	默认配置为GPIO,GPIO编号22
8	GND	GND	电源地

测试方法

以GPIO4_C2为例。

作为输入:

Bash
 echo 146 > /sys/class/gpio/export
 echo in > /sys/class/gpio/gpio146/direction
 cat /sys/class/gpio/gpio146/value

value值为0,说明该gpio输入低电平;value值为1,说明该gpio输入高电平。

作为输出:

•		Bash
1	echo 146 > /sys/class/gpio/export	
2	<pre>echo out > /sys/class/gpio/gpio146/direction</pre>	
3	#输出高电平	
4	<pre>echo 1 > /sys/class/gpio/gpio146/value</pre>	
5	#输出低电平	
6	<pre>echo 0 > /sys/class/gpio/gpio146/value</pre>	