# IDO-EVB3020 Debain系统使用手册

1 硬件资源概况

1.1 开发板照片

- 1.2 硬件资源及设备节点
- 2 电源及调试接口
  - 2.1 供电电源
  - 2.2 调试串口
  - 2.3 SSH 调试

2.4 程序下载

- 3 功能测试及接口使用方法
  - 3.1 Ethernet
  - 3.2 WiFi
  - 3.3 蓝牙
  - 3.4 EC20
  - 3.5 USB OTG
  - 3.6 USB HOST
  - 3.7 MIPI 摄像头
  - 3.8 RS232/RS485
  - 3.9 RTC
  - 3.10 ADC 按键
  - 3.11 ADC IN
  - 3.12 DO
  - 3.13 CAN
  - 3.14 喇叭
  - 3.15 模拟MIC
  - 3.16 PDM

### 1 硬件资源概况

1.1 开发板照片





### 1.2 硬件资源及设备节点

序号	名称	描述	设备节点
1	内核版本	4.4.189	
2	文件系统	Debian / Buildroot	
3	内存	DDR4 (1GB/2GB选配)	
4	存储	eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/128 GB 可选配)	/dev/mmcblk1
5	供电	12V DC @2A	
6	显示	MIPI 、LVDS	
7	USB OTG	USB 2.0 OTG X 1	
8	USB HOST	USB 2.0 Type-A X 1 USB 2.0 PH-4 X 1	

9	TF Card	Micro SD 卡	/dev/mmcblk0
10	以太网	自适应10/100/100Mbps以 太网	eth0
11	WiFi/BT	RT8723DU	wlan0、hci0
12	4G	支持MiniPCIE座子接口的 4G模组,EC20	
13	扬声器	双声道 4Ω3W 扬声器	
14	耳机	3.5mm 耳机	
15	CAN	spi转CAN X 1	can0
16	摄像头	OV5648 mipi摄像头	
17	RTC	HYM8563	/dev/rtc0
18	RS232	RS232 X 4	/dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS4 /dev/ttyS5
19	RS485	RS485 X 2	/dev/ttyS2 (调试串口和RS485 2选1) /dev/ttyS3
20	调试串口	TTL X 1	/dev/ttyFIQ0
21	ADC按键	1路	/dev/input/event1
22	ADC IN	2路	/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_vo ltage0_raw /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_vo ltage1_raw

# 2 电源及调试接口

2.1 供电电源



开发板12V @2A DC供电,有 DC 母座和 PH2.0-4 排针两种电源输入接口,接口位置如上图所示。

2.2 调试串口



调试串口为 TTL 电平,开发板接口为 MX1.25 接线端子,使用 USB 转串口模块连接 PC 调试终端。 串口参数: 波特率 115200、数据位 8bit、无校验位、停止位 1bit。

Port:	COM8	$\sim$	Flow control
Baud rate:	115200	~	DTR/DSR
Data bits:	8	$\sim$	XON/XOFF
Parity:	None	$\sim$	
Stop bits:	1	$\sim$	

### 2.3 SSH 调试

用户名	密码
linaro	linaro

### 2.4 程序下载



上图橙色框内为 recovery 按键, 黄色框内为 OTG 接口。开发下载固件需要将设备切换为 Loader 模式, Loader 模式的操作流程方法如下:

- 1. 断开开发板供电电源;
- 2. 使用数据线连接开发板和PC端的USB接口;
- 3. 按下 recovery 按键;
- 4. 开发板供电;

以上步骤正常操作,在烧录工具界面下端会显示"发现一个LOADER设备",点击界面的"固件"按键,在系统文件资源管理器中选择烧录固件;加载完成后,点击"升级"按键开始下载程序,烧录完成开发板将会重新启动。

🔀 瑞芯微开发工具 v2.69	_	×
下载镜像 升级固件 高级功能		
固件 升级 切换 擦除Flash		
固件版本: 8.1.276 Loader版本: 1.15 芯片信息: RKPX30		
固件:		
发现一个LOADER设备		

## 3 功能测试及接口使用方法

3.1 Ethernet



开发板具有一路自适应 10/100Mbps 以太网接口。

网络设备节点: eth0

IP设置方式:默认IP地址分配方式为 dhcp,只需要将以太网接口连接路由器即可为开发板动态分配 IP 地址。

#### 3.2 WiFi

开发板板载USB WiFi 模块为RTL8723DU。

网络设备节点: wlan0

联网方法: Debian系统可在界面上配置SSID和密码连接附近的WiFi路由。

#### 3.3 蓝牙

开发板板载USB WiFi+蓝牙二合一模块RTL8723DU

设备节点: hci0

蓝牙标准: 蓝牙4.2双模

连接方法: Debian系统可在界面上可以搜索附近的蓝牙并连接, 软件如下图所示:



#### 3.4 EC20

系统默认适配了 EC20 4G模块,支持自动拨号上网。使用 4G 功能前,需要先在板载 MINI PCI-E 接口 插入 EC20 模块,在卡槽插入 SIM 卡,并连接好 4G 天线以保证信号的稳定。

系统已适配有EC20 网络连接管理工具quectel-CM的拨号服务,服务默认为enable状态,并上电开机自动运行。

服务关闭和重启方法如下: 关闭服务:

•		Bash
1 2 3 4	#停止拨号服务 systemctl stop ec20-dialup.service #停止开机自启动 systemctl disable ec20-dialup.service	

开启服务:

•		Bash
1	#开启拨号服务	
2	systemctl start ec20-dialup.service	
3	#开启开机自启动	
4	systemctl enable ec20-dialup.service	

服务重启:

•		Bash
1	systemctl reload ec20-dialup.service	

正常拨号成功后,usb0将会分配到ip地址,此时可以测试是否能够正常ping通外网,

如: ping www.baidu.com -I usb0,可以只对4G功能测试是否正常。

```
usb0: flags=4291<UP,BROADCAST,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.124.213.207 netmask 255.255.255.224 broadcast 10.124.213.223
inet6 fe80::eccf:d8ba:7f6c:7964 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether fa:24:d9:83:e9:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 4 bytes 1258 (1.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 45 bytes 6072 (5.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

### 3.5 USB OTG



当 OTG 接口在上电时已使用 USB 数据线连接 PC 端的 USB 口,此接口会自动切换为 Device 模式,在 此模式下可通过 ADB 的方式来调试开发板。当USB OTG 接口没有链接USB数据线或连接U盘设备时,开 始自动切换为 Host 模式。USB OTG 执行应用层调用写设备节点的方式控制接口的 Device 和 Host 模 式,设置方法如下:

•		Bash
1 2 3 4	#设置为Host模式 echo HOST > /dev/otg_mode #设置为Device模式 echo DEVICE > /dev/otg_mode	

### 3.6 USB HOST



开发板共有5路USB HOST 2.0接口,启动一路为Type A 接口,另外四路为 PH2.0-4 端子。支持挂载U 盘,USB摄像头、USB鼠标等标准USB设备。

开发板每一路USB HOST均可通过软件控制接口的供电,	接口对应列表如下:
------------------------------	-----------

序号	位置	接口
1	TYPE-A	/sys/class/leds/usb1_pwr/brightness
2	J5	/sys/class/leds/usb2_pwr/brightness
3	J3	/sys/class/leds/usb3_pwr/brightness
4	J4	/sys/class/leds/usb4_pwr/brightness
5	J6	/sys/class/leds/usb5_pwr/brightness

以Type A接口USB HOST 供电控制为例,控制方法如下:

Bash
 #开电
 echo 1 > /sys/class/leds/usb1\_pwr/brightness
 #断电
 echo 0 > /sys/class/leds/usb1\_pwr/brightness

### 3.7 MIPI 摄像头



系统默认支持OV5648 MIPI摄像头模组,接口位置如上图所示。

摄像头节点为: /dev/video0

摄像头可以使用系统自带的软件 Cheese 打开摄像头测试。软件的位置如下图所示:



### 3.8 RS232/RS485



开发共有4路RS232和两路RS485,均可通过修改硬件贴片变更为TTL电平,接口设备节点如下表所示:

序号	接口位置	电平	串口设备节点
1	J19	RS232	/dev/ttyS0
2	J15	RS232	/dev/ttyS1
3	J18	RS232	/dev/ttyS4
4	J16	RS232	/dev/ttyS5
5	J14	RS485	/dev/ttyS3

6	J13	RS485	/dev/ttyS2 (默认此接口不开启,	配置为调试串口)
			•	

#### 其中RS485接口可以通过软件控制VCC供电,供电接口如下所示:

序号	接口位置	控电节点
1	J13	/sys/class/leds/rs485_vout1/brightness
2	J14	/sys/class/leds/rs485_vout2/brightness

#### 以J13端口的VCC供电控制为例,控制方法如下

•		Bash
1 2 3 4	<pre>#断电 echo 0 &gt; /sys/class/leds/rs485_vout1/brightness #开启 echo 1 &gt; /sys/class/leds/rs485_vout1/brightness</pre>	

### 3.9 RTC

RTC时间读取和设置方法如下 读取RTC硬件时间

•		Bash
1 2	# hwclock -r 2021-10-26 13:45:31.969877+0000	

设置系统时间

•		Bash
1	# date -s "2021-10-26 21:40:00"	
2	Tue Oct 26 21:40:00 UTC 2021	

#### 将时间写入RTC

•		Bash
1	# hwclock -w	

### 3.10 ADC 按键



ADC按键在系统启动后可作为普通按键使用。 设备节点:/dev/input/event2 键值:KEY\_VOLUMEUP

### 3.11 ADC IN



#### 开发板引出两路10bit有效位的数模转化器,参考电源为1.8V,读取接口如下

序号	位置	接口
1	红色	cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage0_raw
2	黄色	cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage1_raw

### 3.12 DO



#### 开发DO接口如上图所示,接口定义见下表:

序号	IO	控制节点
1	VCC 3.3V	3.3V供电

2	GND	系统地
3 ~ 13	DO1 -DO12	/sys/class/leds/do1/brightn ess ~ /sys/class/leds/do12/bright ness

以DO1为例,控制DO1输出高低电平的方法如下:

•		Bash
1 2 3 4	<pre>#输出高电平 echo 1 &gt; /sys/class/leds/do1/brightness #输出低电平 echo 0 &gt; /sys/class/leds/do1/brightness</pre>	

### 3.13 CAN



开发板使用 MCP2515-I IC实现 SPI转CAN,在使用之前先确认开发板硬件电路是否贴有此MCP2515和 CAN收发器芯片,芯片位置如上图所示。

默认 can0 接口状态为 down,需要设置 can 参数并执行 up 操作后才能执行收发。测试时可 将开发板 的 can 接口与另外一块开发板 can 接口互连,或者连接 USB 转 can 工具,收发双方 设置相同的波特率 等参数来测试接口功能。

关闭

•

#### 1 ifconfig can0 down

#### 设置参数,波特率 125000 (最大支持 1Mbps)

•		Bash
1	ip link set can0 type can bitrate 125000 triple-sampling on	

#### 开启

•		Bash
1	ifconfig can0 up	

#### 接收

	•
1 candump can0	1

#### 发送

•		Bash
1	cansend can0 5A1#1122334455667788	

PC端使用CANTest软件+USB转CAN模块,实现CAN数据的收发。

Bash

CANTest	t - [USBCA	N1 设备:0 通	道:0]					_		$\times$
选择设备	F 帧ID显示	示方式: 十六试	#制 ▼格式:真	[实ID(ID靠右对	齐) 🔻	<b>建</b> 继续显示	〒 🔢 🦓 滾动 💭 🖩	示帧数 💋	Languag	e•
USBCAN1	<b>殳备:0 通道:</b>	0 ×								4 Þ 🗙
4. 滤波设置	多启动 3	。停止 🐹 关闭	团 🛸定位 🎈 清雪	空 🔐保存 💼	设备操作•	2 接收时间标	祝• 🕜 隐藏发送帧 🔾	显示发送帧	<b>OBC</b>	
序号	传输方向	时间标识	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)			^
00000000 00000001 00000002 00000003	发送 发送 接收 接收	19:56:3 19:56:3 19:56:5 19:56:5	0x00000000 0x00000000 0x000005a1 0x000005a1	数据帧 数据帧 数据帧 数据帧	标准帧 标准帧 标准帧 标准帧	0x08 0x08 0x08 0x08	00 01 02 03 04 05 0 00 01 02 03 04 05 0 11 22 33 44 55 66 7 11 22 33 44 55 66 7	06 07 06 07 77 88 77 88		<i>~</i>
基本操作										
发送方	式: 「正常发	送	● 每次发送单	帧 C 🕯	每次发送 10	帧	□ 帧ID每发送一帧	贞递增		
帧类	型: 标准帧 式: 数据帧	i <u>-</u>	帧ID(HEX) 发送次数	: 00000000 : 1	- 数据(HEX) - 每次发	): 00 01 02 过送间隔(ms)	: 03 04 05 06 07	<b>发送</b> 停止		
基本操作	高级操作		发	送耗时(s): 0.00	02 发	送帧数: 2	接收帧数:	2	清空讨	十数

### 3.14 喇叭



喇叭接口位置如上图所示 音频播放测试

•		Bash
1	aplav music.wav	

## 3.15 模拟MIC



录音测试

### 3.16 PDM

PDM功能硬件上需要连接外部扩展4MIC阵列



#### 录音测试

