IDO-EVB3566-V1 Android使用手册

1 硬件资源概况

2 功能测试及接口使用方法

- 2.1 Ethernet
- 2.2 WIFI
- 2.3 Bluetooth
- 2.4 串口
- 2.5 耳机/喇叭

2.6 MIC

2.7 RTC

2.8 USB

2.9 TF Card

2.10 扩展IO



IDO-EVB3566-V1

Android使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

文档修订历史

版本	PCBA版 本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	V1B	创建文档	HJT	IDO	2024/07/18

1 硬件资源概况





- 2 功能测试及接口使用方法
- 2.1 Ethernet



主板有一路百兆以太网接口,设备节点为eth0,以太网接口默认支持DHCP,只需要将以太网接口连接路由器即可为主板动态分配 IP 地址,如下图所示:



1. 查看MAC地址, 命令如下:

```
Shell
```

1 2	rk3566_r: eth0 c-dwmac	/ # ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 52:fb:72:2a:b7:2d Driver rk_gma
3	e uwinde	inet addr:192.168.0.50 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.25
	5.0	
4		inet6 addr: fe80::aab2:6b36:9247:3e2b/64 Scope: Link
5		UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
6		RX packets:67 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
7		TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
8		collisions:0 txqueuelen:1000
9		RX bytes:11819 TX bytes:1960
10		Interrupt:40

如上所示,网口MAC地址为 52:fb:72:2a:b7:2d

2. 测试与局域网内的设备可以相互通信,使用局域网内的设备ping主板的ip地址,保证两者能够正常通信,命令如下:

•		Shell
1	\$ ping 192.168.0.50	
2	PING 192. 168.0.50 (192.168.0.50) 56(84) bytes of data.	
3	64 bytes from 192.168.0.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.86 ms	
4	64 bytes from 192.168.0.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms	
5	64 bytes from 192.168.0.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.769 ms	

2.2 WIFI

红框:wifi/蓝牙天线接口,黄框:wifi/蓝牙模块,如下图所示:



使用wifi蓝牙时,连接天线可获得良好的信号,菜单栏界面点击【设置】->【网络和互联网】-> 【WIFI】选择需连接的WIFI名称,输入对应密码即可连接成功,如下图所示:

1724	00				
÷	WLAN				٩
	@ITI WLAN				•
٠	HIMIFL 19086A				۵
φ	tenda				6
Ŷ	WTAN-WITT				â
φ	HONOR 30 Like				۵
Ŷ	HP-Print c2/Lanet Pro MFP				۵
Ŷ	esp32zhou				6
φ	kelij				6
+	(6.52 月)時				17
	WLAN 编程设置 Filledal Fill WLAN				
	P-16-0201084A				
	1-100				
	Wiley G B THE				
		+ +	 	9	

2.3 Bluetooth

菜单栏界面点击【已连接的设备】->【与新设备配对】,即可扫描到附近的蓝牙设备,选择需要连接的设备即可根据配对信息进行连接,如下图所示:



配对成功后主板即可通过蓝牙与手机相互传输文件。

2.4 串口



串口接口位置及引脚定义如上图所示,设备节点如下表所示:

序号	电平类型	设备节点
1	RS232 (可修改为TTL)	/dev/ttyS7
2	RS232 (可修改为TTL)	/dev/ttyS9

3	TTL (可修改为RS232)	/dev/ttyS5
4	TTL (可修改为RS232)	/dev/ttyS0

2.5 耳机/喇叭



EVB3566 PH2.54 4pin 喇叭接口,一路OTMP标准四节耳机座。喇叭支持最大4Ω@3W。喇叭接口 定义如下表所示:

序号	定义
1	VOLN
2	VOLP
3	VORN
4	VORP

连接喇叭后,在【菜单栏】界面打开【设置】,点击【声音】即可测试喇叭,如下图所示:

*	声音	
1	成体合型. 	
e,	地话自己	
0	R9-09	
٩	#S288	
-	物抗磷化 间间	
	國法 如于成功因	
	周止時時的体現力式 开設 (原語)	
	教徒通知提示者 Prive Dust	
	就认用种质示意 Gragen	
×	20 Raiftantiko	
	其他歷步會和描述	

2.6 MIC



连接mic后,使用系统自带的 【录音机】 软件测试录音功能,如图所示:



- 1. 序号1: 按下录音
- 2. 序号2: 按下播放录音
- 3. 序号3: 按下暂停录音
- 4. 序号4: 历史录音文件

2.7 RTC

主板有一路外接的HYM8563 RTC,如下图所示:



外部RTC HYM8563 电池座位于J3,规格为 MX1.25–2P 立式,可连接3V 纽扣电池,RTC电池,如下图所示:



设备节点:/dev/rtc0,系统默认使用HYM8563作为系统时钟,时间设置方法,命令如下:

•		Plain Text
1 2 3 4	#设置时间 console:/ \$ su date "2022-11-26 14:00" #将rtc时钟调整为与目前的系统时钟一致 console:/ \$ su bwclock =w	
6 7 8 9	#获取硬件rtc当前时间 console:/ \$ su hwclock Sat Nov 26 17:27:34 2022 0.000000 seconds	

2.8 USB



USB接口如上图所示,功能说明如下

序号 功能 控电节点

1	USB OTG	/
2	USB 3.0 HOST	/
3	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
4	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host5_pwr/brightness
5	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host3_pwr/brightness
6	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host1_pwr/brightness
7	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host4_pwr/brightness

供电控制说明,设备节点写0关闭电源,写1开启电源,以端口7为例,命令行控制方法如下:

•		Shell
1 2 3 4	<pre>#关闭 echo 0 > /sys/class/leds/usb_host4_pwr/brightness #开启(默认状态) echo 1 > /sys/class/leds/usb_host4_pwr/brightness</pre>	

USB OTG 切换命令

上电状态说明

上电外设连接	模式说明
上电前,使用USB Type A 数据线,连接主板和PC	上电后默认为device模式
上电前,插着U盘或者未接USB设备	上电后默认作为host模式

USB OTG 支持host 和device 模式的切换,软件切换方法如下

•	Shell
1 2 3 4 5 6	<pre>## host echo HOST > /dev/otg_mode echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode ## device echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode echo DEVICE > /dev/otg_mode</pre>

TF Card位于主板背面,如上图所示,支持FAT32和NTFS格式分区自动挂载,如下图所示:



2.10 扩展IO

默认配为SPI和I2C, SPI设备节点为: dev/spidev3.0, 如下图所示:

