IDO-EVB3566-V1 Linux使用手册

IDO-EVB3566-V1 Ubuntu系统

- 1. 调试
 - 1.1. 串口调试
 - 1.2. ADB调试
 - 1.3. ssh调试
- 2. 串口

2.1. 测试方法

- 3. USB
 - 3.1. 电源控制
 - 3.2. OTG切换
- 4. TF CARD
- 5. 以太网
 - 5.1. 查看以太网IP地址
 - 5.1.1. 使用命令查看
 - 5.2. 设置以太网临时IP地址
 - 5.2.1. 使用命令设置
 - 5.3. 设置以太网永久静态IP
- 6. WiFi
 - 6.1. 连接热点
 - 6.1.1. 方式一
 - 6.1.2. 方式二
 - 6.1.3. 方式三
 - 6.2 查看WiFi的IP地址
- 7. 蓝牙
 - 7.1. 扫描设备
 - 7.2. 连接蓝牙设备
- 8. 音频
 - 8.1. 查看声卡设备

8.2. 播放音频

8.3. 音量的调节

8.3.1. 方式一

8.3.2. 方式二

8.4. 录音

9. 摄像头

9.1. 测试

查看摄像头信息

拍摄并播放图像

10. RTC

10.1. 设置RTC时间

11. 开机自启动

12. 屏幕控制

12.1. 背光调节

12.2. 屏幕旋转

12.2.1. 临时旋转

12.2.2. 永久旋转

13. ADC

13.1. ADC转换方法

13.2. 测试

14. 网络优先级设置

14.1. 查看路由表

14.2. 设置默认路由

14.2.1. 设置WiFi为默认路由

IDO-EVB3566-V1 Debian系统

1. 调试

1.1. 串口调试

1.2. ADB调试

1.3. ssh调试

2. 串口

2.1. 测试方法

3. USB

3.1. 电源控制

3.2. OTG切换

4. TF CARD

5. 以太网

5.1. 查看以太网IP地址

5.1.1. 使用命令查看

5.2. 使用命令设置

5.3. 设置以太网永久静态IP

6. WiFi

6.1. 连接热点

6.1.1.方式一

6.1.2. 方式二

6.1.3. 方式三

7. 蓝牙

7.1. 连接蓝牙设备

8. 音频

8.1. 查看声卡设备

8.2. 播放音频

8.3. 音量的调节

8.4. 录音

9. 摄像头

9.1. 测试

9.2. 查看摄像头信息

10. RTC

10.1. 获取RTC时间

10.2. 设置RTC时间

11. 开机自启动

12. 屏幕控制

12.1. 背光调节

12.2. 屏幕旋转

12.2.1. 临时旋转

12.2.2. 永久旋转

13. ADC

13.1. ADC转换方法

13.2. 测试

14. 网络优先级设置

14.1. 查看路由表

14.2. 设置默认路由

14.2.1. 设置WiFi为默认路由

14.2.2. 设置以太网为默认路由

IDO-EVB3566-V1 Buildroot系统

1. 硬件资源概况

1.1. 主板照片,如下图所示:

1.2. 硬件资源及设备节点,如下表所示:

2. 调试

2.1. 串口调试

2.2. ADB调试

2.3. ssh调试

3. UART

3.1. 测试方法

4. USB

5. TF CARD

6. 以太网

6.1. 查看以太网IP地址

6.1.1. 使用命令查看

6.2. 设置以太网临时IP地址

6.2.1. 使用命令设置

6.3. 设置以太网永久静态IP

7. WiFi

8. 连接蓝牙设备

9. 音频

9.1. 查看声卡设备

9.2. 播放音频

9.3. 录音

10. RTC

10.1. 获取RTC时间

10.2. 设置RTC时间

- 11. 开机自启动
- 12. 屏幕控制

12.1. 背光调节

- 13. 按键
- 14. 网络优先级设置
 - 14.1. 查看路由表
 - 14.2. 设置默认路由
 - 14.2.1. 设置WiFi为默认路由
 - 14.2.2. 设置以太网为默认路由
- 15. 测试GPIO输入输出



IDO-EVB3566-V1

Linux使用手册

www.industio.cn

文档修订历史

版本	PCBA版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	V1A	创建文档	LXH	IDO	2024/07/16

IDO-EVB3566-V1 Ubuntu系统

1. 调试

1.1. 串口调试

通信参数为15000008N1,电平状态为TTL电平,如下图所示:



串口引脚参数,如下表所示:

序号	定义	电平/V	说明
1	UART2_RX	3.3V	调试串口信号输入
2	UART2_TX	3.3V	调试串口信号输出
3	GND	电源地	电源地

1.2. ADB调试

ADB调试端口位于j29,使用双公头USB线,连接EVB3566和电脑,即可在电脑上使用adb调试,如 下图所示:



1.3. ssh调试

系统默认ssh账号和密码为 ido @ 123456,如下图所示:



需要修改密码的话,可以使用passwd+用户名设置密码

• Bash 1 root@ido:~# passwd ido 2 New password: 3 Retype new password: passwd: password updated successfully 4 5 root@ido:~#

2. 串口

IDO-EVB3566-V1主板扩展2路UART和2路RS232(不含调试UART),4路串口通过4个PH2.0-4P 立贴座子接出(默认2路UART TTL、2路RS232),如下图所示:



引脚参数,如下表所示:

连接器(设备节点)	UART TTL	RS232
J40 (/dev/ttyS7)		✔ (默认功能)
J41 (/dev/ttyS9)		✔ (默认功能)
J42 (/dev/ttyS0)	🖌 (默认功能)	
J43 (/dev/ttyS5)	< (默认功能)	

2.1. 测试方法

TTL、RS485和RS232都可以使用microcom工具进行简单的收发测试。

首先安装microcom工具:

•		Bash
1 2	root@ido:/# apt-get update root@ido:/# apt-get install microcom	

以测试/dev/ttyS0为例:

```
Bash
```

```
root@ido:~# microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
 1
 2 [ 2365.210199] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/
     serial@fdd50000' missing or empty
3
    connected to /dev/ttyS0
    Escape character: Ctrl-\
4
5
    Type the escape character to get to the prompt.
    111111
6
    111111
7
   111111
8
9 111111
10
    111111
```

按下键盘任意键会发送对应的字符,而接收的内容会显示在终端。

按【ctrl】和【\】组合键,然后输入quit退出测试。

```
Bash
 1
    root@ido:/# ls
2 Desktop
     root@ido:/# microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
3
 4 • [ 754.636312] of dma request slave channel: dma-names property of node '/
     serial@fdd50000' missing or empty
 5 • [ 754.636443] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
6 connected to /dev/ttyS0
    Escape character: Ctrl-\
7
    Type the escape character to get to the prompt.
8
9
    Enter command. Try 'help' for a list of builtin commands
10
11
    -> quit
12
    exiting
```

3. USB

USB接口,如下图所示:



功能说明,如下表所示:

序号	功能	控电节点
1	USB 3.0 HOST	/
2	USB OTG	/
3	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host2_pwr/brightness
4	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host_pwr/brightness
5	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host3_pwr/brightness
6	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host1_pwr/brightness
7	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness

3.1. 电源控制

供电控制说明,设备节点写0关闭电源,写1开启电源

命令行控制方法如下,以端口7为例

Shell

```
1 #关闭
2 echo 0 > /sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness
3 #开启(默认状态)
4 echo 1 > /sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness
```

3.2. OTG切换

-

USB OTG 切换命令

上电状态说明,如下表所示:

上电外设连接	模式说明
上电前,使用USB Type A 数据线,连接主板和PC	上电后默认为device模式
上电前,插着U盘或者未接USB设备	上电后默认作为host模式

USB OTG 支持host 和device 模式的切换,软件切换方法如下

•		Shell
1 2 3 4	<pre>## host echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode ## device echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode</pre>	

4. TF CARD

TF Card支持FAT32和NTFS格式分区自动挂载,节点是/dev/mmcblk1p1,TF Card位置如下图所示:



Shell 1 2 root@ido:~# df -h 3 Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 4 /dev/root **5**.9G **3.**4G 2.26 61% / devtmpfs 5 973M 8.0K 973M 1% /dev 0 983M **0**% /dev/shm 6 tmpfs 983M 7 tmpfs <mark>6</mark>.1M 191M 4% /run 197M tmpfs 4.0K 5.0M 1% /run/lock 8 5.0M 9 tmpfs 0 983M **0**% /sys/fs/cgroup 983M tmpfs 0 197M 0% /run/user/0 10 197M 197M 8.0K 197M 11 tmpfs 1% /run/user/1001 12 /dev/mmcblk0p8 23G 36K 22G 1% /media/ido/userdata /dev/mmcblk0p7 121M 13 12M 101M 11% /media/ido/oem /dev/sda1 25G 15% /media/ido/TU100 14 30G **4.**4G 15 /dev/mmcblk1p1 500M 6.3M 494M 2% /media/ido/F2FA-AD60 16

5. 以太网

EVB3566配置了一个100M以太网接口,对应的网络设备节点为eth0。

5.1. 查看以太网IP地址

5.1.1. 使用命令查看

系统默认以太网为动态获取IP,当以太网接口插入网线时,会自动获取IP。

```
Bash
```

1	
2	<pre>root@ido:~# ifconfig eth0</pre>
3	eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast></up,broadcast,running,multicast>
4	inet 192.168.0.70 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
5	inet6 fe80::e643:14e5:aab:8e74
6	ether 12:5d:b6:90:5b:30 txqueuelen 1000 (Ethernet)
7	RX packets 59 bytes 13890 (13.8 KB)
8	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
9	TX packets 34 bytes 4557 (4.5 KB)
10	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
11	device interrupt 48
12	

5.2. 设置以太网临时IP地址

5.2.1. 使用命令设置

```
Bash
root@ido:~# ifconfig eth0 192.168.0.123
root@ido:~#
```

5.3. 设置以太网永久静态IP

新建/etc/netplan/00-installer-config.yaml,然后写入如下内容(注意缩进以Tab为单位):

•	Bash
1	network:
2	version: 2
3	renderer: NetworkManager
4	ethernets:
5	eth0:
6	dhcp4: no
7	dhcp4: no
8 📼	addresses: [192.168.0.10/24]
9	gateway4: 192. 168.0.1
10	nameservers:
11 -	addresses: [8.8.8.8, 114.114.114]

•

Bash

1 root@ido:~# netplan apply

重启网络后, eth0的ip地址已经变成刚才设置的静态ip。

•	Bash
1	<pre>root@ido:~# ifconfig</pre>
2	eth0: <pre>flags=4163<up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast></pre>
3	inet 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
4	<pre>inet6 fe80::105d:b6ff:fe90:5b30 prefixlen 64 scopeid 0x20<link/></pre>
5	ether 12:5d:b6:90:5b:30 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 14890 bytes 1524686 (1.5 MB)
7	RX errors 0 dropped 246 overruns 0 frame 0
8	TX packets 123 bytes 12847 (12.8 KB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	device interrupt 48
11	

设置静态IP后,断电重启设备依旧生效。

6. WiFi

系统上电默认会打开WiFi,对应的网络设备节点为wlan0。

	Bash
1	<pre>root@ido:~# ifconfig wlan0</pre>
2	wlan0: <pre>flags=4163<up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast></pre>
3	inet 192.168.1.168 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
Z	inet6 fe80::2ba8:9c2e:82e4:500f prefixlen 64 scopeid 0x20 <link/>
5	ether c0:f5:35:12:5d:64 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 262 bytes 24114 (24.1 KB)
7	RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
8	TX packets 103 bytes 13602 (13.6 KB)
ç	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	

6.1. 连接热点

连接热点可以在桌面上操作,也可以使用命令行操作。

6.1.1. 方式一

鼠标左键点击桌面右下角的网络图标,即可看到WiFi热点列表,如下图所示:



如果有连接键盘,直接输入密码即可;如果没有连接键盘,可以使用系统自带的软键盘。

点击桌面的Onboard图标,即可打开系统自带的软键盘,点击要连接的热点,弹出密码输入窗口, 如下图所示:



连接成功后,点击网络图标进去里面会出现连接WiFi的名称,如下图所示:



6.1.2. 方式二

新建/etc/netplan/01-wifi-sta.yaml,并按照以下格式填写内容:

•		Bash
1	network:	
2	wifis:	
3	wlan0:	
4	dhcp4: true	
5	access-points:	
6	"TP-LINK_B87A":	
7	password: "12345678"	
8	version: 2	

其中TP-LINK_B87A为要连接的热点名称,12345678为连接密码。

修改成功后执行以下命令进行连接:

-		Bash
1	<pre>root@ido:~# killall wpa_supplicant</pre>	
2	<pre>root@ido:~# netplan apply</pre>	

等待几秒钟后,将成功连接WiFi热点。

6.1.3. 方式三

直接使用nmcli工具进行测试

•		Bash
1	sudo nmcli d wifi connect TP-LINK B87A password 12345678	

6.2 查看WiFi的IP地址

使用ifconfig命令可查看连接热点后获取的IP

```
Bash
 1
     root@ido:~# ifconfig wlan0
 2
    wlan0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
 3
            inet 192.168.1.165 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4
            inet6 fe80::984a:9a2f:77b4:e899 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
 5
            ether 2c:d2:6b:10:ea:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)
            RX packets 83 bytes 10479 (10.4 KB)
 6
7
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8
            TX packets 35 bytes 5285 (5.2 KB)
9
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10
11
     root@ido:~#
12
```

测试wifi的网络

```
Bash
```

```
root@ido:~# ping www.baidu.com -I wlan0
1
2
   PING www.a.shifen.com (14.215.177.39) from 192.168.1.117 p2p0: 56(84) byte
    s of data.
3
   64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=1 ttl=54 time=17.8 ms
   64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=2 ttl=54 time=9.30 ms
4
5
   64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=3 ttl=54 time=25.7 ms
   64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp seg=4 ttl=54 time=42.1 ms
6
   64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=5 ttl=54 time=13.1 ms
7
   64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=6 ttl=54 time=39.8 ms
8
   64 bytes from 14.215.177.39 (14.215.177.39): icmp_seq=7 ttl=54 time=28.1 ms
9
```

7. 蓝牙

系统开机默认打开蓝牙,对应的网络节点为hci0。

•	Bash	
1	<pre>root@ido:~# hciconfig</pre>	
2	hci0: Type: Primary Bus: UART	
3	BD Address: 70:D5:2B:5B:22:22 ACL MTU: 1021:8 SC0 MTU: 255:12	
4	UP RUNNING	
5	RX bytes:1665 acl:0 sco:0 events:57 errors:0	
6	TX bytes:6311 acl:0 sco:0 commands:57 errors:0	
7		
8	root@ido:~#	

7.1. 扫描设备

使用hcitool scan或hcitool lescan对附近的设备进行扫描:

•			Bash
1	<pre>root@ido:~# hcitool scan</pre>		
2	Scanning		
3	94:87:E0:9D:14:12	seeyou	
4	<pre>root@ido:~# hcitool lescan</pre>		
5	LE Scan		
6	48:AA:99:9F:BE:D8 (unknown)		
7	24:CF:91:F8:E8:1B (unknown)		
8	C2:E0:B3:FE:8A:E6 (unknown)		
9	50:94:0D:43:77:86 (unknown)		
10	72:6B:43:77:F4:27 (unknown)		
11	5E:C3:95:C1:D2:F1 (unknown)		
12	1A:1B:A6:E9:55:90 (unknown)		

7.2. 连接蓝牙设备



在弹出的窗口中,点击【Search】,如下图所示:



将看到附近的蓝牙设备列表,选中要连接设备,【右键】->【Connect】,即可连接该设备,如下 图所示:

Network		
•		
Onboard	Adapter Device View Help	
	Q Search 🛛 💀 👷 Setta — 📨 Send He	
Htep	8 68-67-83-47-03-83	
	70-98-30-06-92-88 Prodesention Total address and Total address and	
amputer	66-5A-A5-8C-E5-8 Into Into Into Into Into Into Into Into	
-	8 76-28-41-46-91-8 Pair montamenta 722441-4691:87 Tott	
nark2-es2	SC-C2-36-78-CF-7 MARIA- Maradawasa SC-27-36-78-CF-78 Maradawasa	
	65-14-AD-05-0D-L Hundranosa 45:1AAD-87:0D14	
ido		
•		
ocamera		
a Feetyl		
		lubustu
		tubuntu
		20.04
	lluetooth Devices	🔲 🛛 🗖 🐂 🕄 20 Mar

8. 音频

8.1. 查看声卡设备

```
root@ido:/# aplay -l
1
   **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
2
3 • card 0: rockchiphdmi [rockchip,hdmi], device 0: rockchip,hdmi i2s-hifi-0 [r
   ockchip,hdmi i2s-hifi-0]
      Subdevices: 1/1
4
5
      Subdevice #0: subdevice #0
6 • card 1: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk81
    7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]
7
      Subdevices: 1/1
      Subdevice #0: subdevice #0
8
```

这里第一个声卡时hdmi的,第二个声卡是喇叭的,因为我接的hdmi屏幕,如果接的其他屏幕如edp, lvds,mipi,则只有一个声卡

•	Bash	
1	root@rk3566-buildroot:/# aplay -l	
2	**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****	
3 📼	<pre>card 0: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk</pre>	(81
	7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]	
4	Subdevices: 1/1	
5	Subdevice #0: subdevice #0	
6		

8.2. 播放音频

播放到HDMI:

Bash
1 aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav

播放到Lineout:

Bash
 aplay -D plug:spk_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav

播放到耳机(需要插入耳机):

•

1 aplay -D plug:spk_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav

注意:这里是根据你的声卡选择,如果是接的其他屏幕,如mipi,那么只有一个声卡的情况下,喇叭选 择的应该是

•		Bash
1	aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav	

8.3. 音量的调节

8.3.1. 方式一

鼠标点击桌面右下角的音量图标,如下图所示:



然后滑动鼠标进行音量调节,如下图所示:



当需要静音是,点击静音按钮,如下图所示:



8.3.2. 方式二

执行alsamixer进入图形界面进行调试,如下图所示:

•		Bash
1	alsamixer	



进入图形界面,按s键,选择声卡,如果是喇叭或者耳机则选择为1,如果是hdmi音频则选择为0,如下图 所示:



这里可以调节音量为51,如下图所示:

			lsaMixer v1.2.	2		
Card: Chin:	rockchip,	rk809-codec		- F1: F2:	Help System infor	mation
View:	F3:[Plavb	ack] F4: Capture	F5: All	F6:	Select sound	card
Item:	MasterP [dB gain: -12.80,	-12.80]	Esc:	Exit	
		Disabled	срк нр	Main Mic	OFF	
5	51<>51	Disabica	51 K_11	nacimic	011	
< Ma	asterP	>I2STDM Digital	Playback Path	Capture MIC	Pa Resume P	ath

8.4. 录音

我们可以使用麦克风也可以使用耳机自带的麦克风进行录音,如下图所示:



EVB3566 PH2.54 4pin 喇叭接口,一路OTMP标准四节耳机座。喇叭支持最大8Ω@5W。

接口4pin从上到下,如下表所示:

序号	功能
1	VOLN
2	VOLP
3	VORN
4	VORP

使用arecord工具可以进行录音测试:

•

Bash

1 arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav 2

录音完后播放测试:

Bash

1 aplay -D plug:spk_c0 test.wav

9. 摄像头

EVB3566默认适配OV5648(500万像素)摄像头,如下图所示:



OV8858(800万像素)摄像头,如下图所示:



9.1. 测试

查看摄像头信息

可以看到最后的打印信息,这里使用的ov5648

```
Bash
```

```
root@ido:~# media-ctl -p -d /dev/media0
 1
 2
 3
     Media controller API version 5.10.160
 4
5
     Media device information
 6
7
    driver
                      rkisp-vir0
    model
8
                      rkisp0
    serial
9
    bus info
10
11
    hw revision
                     0x0
    driver version 5.10.160
12
13
14
     Device topology
15
     - entity 1: rkisp-isp-subdev (4 pads, 7 links)
16
                 type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev0
17
18
             pad0: Sink
19 -
                      [fmt:SBGGR10_1X10/2592x1944 field:none
                      crop.bounds:(0,0)/2592x1944
20
21
                      crop:(0,0)/2592x1944]
22 -
                     <- "rkisp-csi-subdev":1 [ENABLED]
23
                     <- "rkisp rawrd0 m":0 []</pre>
                     <- "rkisp rawrd2 s":0 []</pre>
24
25
             pad1: Sink
26 -
                     <- "rkisp-input-params":0 [ENABLED]</pre>
27
             pad2: Source
28 -
                      [fmt:YUYV8_2X8/2592x1944 field:none colorspace:smpte170m q
     uantization:full-range
29
                      crop.bounds:(0,0)/2592x1944
30
                      crop:(0,0)/2592x1944]
31 -
                     -> "rkisp_mainpath":0 [ENABLED]
32 -
                     -> "rkisp_selfpath":0 [ENABLED]
33
             pad3: Source
34 -
                     -> "rkisp-statistics":0 [ENABLED]
35
36
     . . . . . . . .
37
38
     - entity 61: rkisp-input-params (1 pad, 1 link)
                  type Node subtype V4L flags 0
39
                  device node name /dev/video8
40
             pad0: Source
41
42 -
                     -> "rkisp-isp-subdev":1 [ENABLED]
43
44
     - entity 67: rockchip-csi2-dphy0 (2 pads, 2 links)
```

```
type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
45
                  device node name /dev/v4l-subdev2
47
             pad0: Sink
48 -
                      [fmt:SBGGR10 1X10/2592x1944@10000/150000 field:none]
49 -
                     <- "m00_b_ov5648 4-0036":0 [ENABLED]</pre>
50
             pad1: Source
51 -
                     -> "rkisp-csi-subdev":0 [ENABLED]
52
53
     - entity 70: m00_b_ov5648 4-0036 (1 pad, 1 link)
54
                  type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
55
                  device node name /dev/v4l-subdev3
56
             pad0: Source
57 -
                      [fmt:SBGGR10 1X10/2592x1944@10000/150000 field:none]
58 -
                     -> "rockchip-csi2-dphy0":0 [ENABLED]
59
```

拍摄并播放图像

这边查找到摄像头使用的节点是video0和video1,如下图所示:



Bash

1 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw, format=NV12, width =1280, height=720, framerate=30/1 ! autovideoconvert ! autovideosink



10. RTC

主板/dev/rtc0为外部RTC(HYM8563),系统默认使用rtc0的时间。

Bash

- 1 root@ido:~# hwclock
- 2 2017-08-04 09:01:11.056718+00:00

10.1. 设置RTC时间

11. 开机自启动

默认系统开机会运行/etc/rc.local脚本,将要开机执行的程序放到该脚本中即可。

以设置开机运行/usr/sbin/app为例。

编辑/etc/rc.local(如果不存在则创建,且赋予可执行权限):

```
Bash
 1
     #! /bin/sh
 2 * export PATH="${PATH:+$PATH:}/usr/sbin:/sbin"
3
4
   case "$1" in
5
       start)
                     /usr/sbin/app
6
7
             ;;
8
     esac
9
   exit 0
10
```

这样每次开机后,/usr/sbin/app就会执行。

12. 屏幕控制

12.1. 背光调节

通过修改/sys/class/backlight/backlight/brightness的值,实现背光的调节,范围取0-255,值越大,亮度越高。

设置亮度为100:

```
Bash
root@ido:~# echo 100 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
root@ido:~#
```

12.2. 屏幕旋转

使用xrandr工具可以实现屏幕的旋转。

12.2.1. 临时旋转

系统启动后,执行xrandr –o normal,inverted,left,right,可以实现临时旋转屏幕方向,其中normal 表示顺时针旋转0度,inverted表示顺时针旋转180度,left表示顺时针旋转270度,right表示顺时针旋转

90度。

Bash
 root@ido:~# xrandr -o inverted

12.2.2. 永久旋转

修改/etc/default/xrandr启动文件,可以实现永久旋转。

以旋转180度为例:

•		Bash
1	<pre>root@ido:~# cat /etc/default/xrandr</pre>	
2	#!/bin/sh	
3	/usr/bin/xrandr -o inverted	
4		
5	root@ido:~#	

这样修改后,每次重启设备,桌面将旋转180度。

13. ADC

EVB3566配置了2路ADC,位于J46的第4,5引脚,分别记作ADC1和ADC2。精度为10位。

13.1. ADC转换方法

V = (raw/1024)*1.8v

其中raw为对应设备节点读取的值,范围为0-1023。

编号	设备节点
ADC1	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_raw
ADC2	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw

13.2. 测试

以测试ADC1为例,ADC2测试方法类似。

•

```
1 root@ido:~# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_raw
2 997
```

设备节点读取的raw值为997,代入到公式计算:

V=(997/1024)*1.8v=1.75v

即ADC1输入的电压为1.75v。

14. 网络优先级设置

EVB3566支持以太网、WiFi和两种网络,通过路由表来设置它们的网络优先级。

14.1. 查看路由表

•							Bash	ו ו
1 2	root@ido:~# route Kernel IP routing table							
3	Destination ce	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Ifa
4	default 0	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	eth
5	default n0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wla
6	<mark>192.</mark> 168.1.0 0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	eth
7	192. 168.1.0 n0	0.0.0.0	255. 255.255.0	U	600	0	0	wla

14.2. 设置默认路由

14.2.1. 设置WiFi为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用,设置WiFi优先:

•							Bash	
1	<pre>root@ido:~# route</pre>							
2	Kernel IP routing table							
3	Destination ace	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
4	default h0	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	et
5	default an0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wl
6	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
7	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl
0	anu	to dol dofoult d	ov othe					
0	root@ido:~# route del default dev eth0							
9	root@ido:~# route							
10	Kernel IP routin	ng table						
11	Destination ace	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
12	default an0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wl
13	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
14	192.168.1.0 an0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl

这样默认路由就是wlan0了,即优先使用WiFi进行数据通信。

IDO-EVB3566-V1 Debian系统

1. 调试

1.1. 串口调试

通信参数为1500000 8 N 1, 电平状态为TTL电平,默认登录账号密码为 linaro @ linaro, 如下图所示:



串口引脚参数,如下表所示:

序号	定义	电平/V	说明
1	UART2_RX	3.3V	调试串口信号输入
2	UART2_TX	3.3V	调试串口信号输出
3	GND	电源地	电源地

1.2. ADB调试

ADB调试端口,使用双公头USB线,连接EVB3566和电脑,即可在电脑上使用adb调试,如下图所示:
•						Bash
1 2 3 4 5 6 7 8	C:\Us root@ bin boot dev etc home root@	ers\industio linaro-alip: lib lost+found media mnt oem linaro-alip:	<pre>_1>adb shell /# ls opt out.yuv proc rockchip-test root /#</pre>	run sbin sdcard sha256sum.README sha256sum.txt	srv sys system tets.txt tmp	userdata usr var vendor

1.3. ssh调试

默认登录账号密码为 linaro @ linaro。

```
? MobaXterm Personal Edition v21.5 ?
   (SSH client, X server and network tools)
> SSH session to linaro@192.168.0.72
? Direct SSH : /
? SSH compression : /
? SSH-browser : /
? SSH-browser : /
? X11-forwarding : / (remote display is forwarded through SSH)
> For more info, ctrl+click on help or visit our website.
Linux linaro-alip 5.10.160 #83 SMP Fri Dec 15 14:55:28 CST 2023 aarch64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Linaro@linaro-alip:~$
Linaro@linaro-alip:~$
```

2. 串口

IDO-EVB3566-V1主板扩展2路UART和2路RS232(不含调试UART),4路串口通过4个PH2.0-4P 立贴座子接出(默认2路UART TTL、2路RS232),如下图所示:



引脚参数,如下表所示:

连接器(设备节点)	UART TTL	RS232
J40 (/dev/ttyS7)		✔ (默认功能)
J41 (/dev/ttyS9)		✔ (默认功能)
J42 (/dev/ttyS0)	🖌 (默认功能)	
J43 (/dev/ttyS5)	🖌 (默认功能)	

2.1. 测试方法

TTL、RS485和RS232都可以使用microcom工具进行简单的收发测试。

需要先安装microcom工具:

•		Bash
1	linaro@linaro-alip:~\$ sudo apt-get update	

2 linaro@linaro-alip:~\$ sudo apt-get install microcom

以测试/dev/ttyS0为例:

```
Bash
```

```
1 linaro@linaro-alip:~$ microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
2 [ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/s
erial@fdd50000' missing or empty
3 [ 754.636443] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
4 connected to /dev/ttyS0
5 Escape character: Ctrl-\
6 Type the escape character to get to the prompt.
```

按下键盘任意键会发送对应的字符,而接收的内容会显示在终端。

按【ctrl】和【\】组合键,然后输入quit退出测试。

```
•
1 linaro@linaro-alip:~$ ls
2 Desktop
3
    linaro@linaro-alip:~$ microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
 4 [ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/
     serial@fdd50000' missing or empty
 5 • [ 754.636443] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
6
   connected to /dev/ttyS0
7
    Escape character: Ctrl-\
8
    Type the escape character to get to the prompt.
9
10
    Enter command. Try 'help' for a list of builtin commands
11
    -> quit
12
    exiting
```

3. USB

USB接口,如下图所示:



功能说明,如下表所示:

序号	功能	控电节点
1	USB 3.0 HOST	/
2	USB OTG	/
3	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host2_pwr/brightness
4	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host_pwr/brightness
5	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host3_pwr/brightness
6	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host1_pwr/brightness
7	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness

3.1. 电源控制

供电控制说明,设备节点写0关闭电源,写1开启电源

命令行控制方法如下,以端口7为例

Shell

```
1 #关闭
2 echo 0 > /sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness
3 #开启(默认状态)
4 echo 1 > /sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness
```

3.2. OTG切换

-

USB OTG 切换命令

上电状态说明,如下表所示:

上电外设连接	模式说明
上电前,使用USB Type A 数据线,连接主板和PC	上电后默认为device模式
上电前,插着U盘或者未接USB设备	上电后默认作为host模式

USB OTG 支持host 和device 模式的切换,软件切换方法如下

•		Shell
1 2 3 4	<pre>## host echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode ## device echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode</pre>	

4. TF CARD

SBC3566配置了一个TF CARD接口,当TF CARD接口插入TF卡后,会自动挂载到/sdcard目录下,如下图所示:



TF Card位置如上图所示,支持FAT32和NTFS格式分区自动挂载。

•						Shell
1	root@linaro-al	ip:/mnt	# df -	h		
2 =	[457. 763315]	FAT-fs	(mmcb	lk1p1):	: FAT read failed (blocknr <mark>16</mark>)	
3	文件系统	容量E	2月 可	用 已用%	◎ 挂载点	
4	/dev/root	<mark>5</mark> .9G	<mark>3.</mark> 1G	<mark>2.</mark> 5G	56% /	
5	devtmpfs	973M	<mark>8</mark> .0K	973M	1% /dev	
6	tmpfs	983M	0	983M	0% /dev/shm	
7	tmpfs	394M	1. 5M	392M	1% /run	
8	tmpfs	<mark>5</mark> .0M	4 .0K	<mark>5</mark> .0M	1% /run/lock	
9	tmpfs	983M	20K	983M	1% /tmp	
10	/dev/mmcblk0p7	121M	12M	101M	11% /oem	
11	/dev/mmcblk0p8	23G	40K	22G	1% /userdata	
12	tmpfs	197M	40K	197M	1% /run/user/1000	
13	/dev/mmcblk1p2	29G	42M	27G	1% /sdcard	
14						

5. 以太网

EVB3566配置了一个100M以太网接口,对应的网络设备节点为eth0。

5.1. 查看以太网IP地址

5.1.1. 使用命令查看

系统默认以太网为动态获取IP,当以太网接口插入网线时,会自动获取IP。

Bash

1	<pre>root@linaro-alip:/# ifconfig</pre>
2	eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast></up,broadcast,running,multicast>
3	inet 192.168.0.72 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
4	inet6 fe80::64f5:8dd8:439:6960
5	ether ba:28:12:85:ae:52 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 4016 bytes 337728 (329.8 KiB)
7	RX errors 0 dropped 119 overruns 0 frame 0
8	TX packets 150 bytes 12297 (12.0 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	device interrupt 48
11	

5.2. 使用命令设置

•		Bash
1 2	<pre>root@linaro-alip:/# ifconfig eth0 192.168.0.112</pre>	

5.3. 设置以太网永久静态IP

修改配置文件: /etc/network/interfaces, 以设置静态ip 192.168.1.123为例。

```
Bash
   auto lo
1
    iface lo inet loopback
2
3
4
   auto eth0
5
   iface eth0 inet static
6
   address 192.168.0.234
7
   netmask 255.255.255.0
8
   gateway 192.168.0.1
9
    dns-nameservers 114.114.114.114
```

然后重启网络

1

Bash systemctl restart networking

重启网络后, eth0的ip地址已经变成刚才设置的静态ip。

设置静态IP后,断电重启设备依旧生效。

6. WiFi

系统上电默认会打开WiFi,对应的网络设备节点为wlan0。

•	Bash
1	<pre>root@linaro-alip:/# ifconfig wlan0</pre>
2	wlan0: flags=4099 <up,broadcast,multicast> mtu 1500</up,broadcast,multicast>
3	ether c0:f5:35:12:1d:dc txqueuelen 1000 (Ethernet)
4	RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
5	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
6	TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
7	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions

6.1. 连接热点

连接热点可以在桌面上操作,也可以使用命令行操作。

6.1.1. 方式一

点击桌面右上角的网络图标,即可看到WiFi热点列表,如图所示:



如果有连接键盘,直接输入密码即可;如果没有连接键盘可以下载一个软件

1 sudo apt install onboard

点击桌面左上角的应用图标,然后依次点击【所有应用程序】–>【附件】–>【Onboard】,如图所示:



使用软键盘,点击要连接的热点,弹出密码输入窗口,如图所示:



看终端可以知道,已经成功启动了

```
root@linaro-alip:/# ifconfig wlan0
1
   wlan0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
2
           inet 192.168.1.189 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
3
           inet6 fe80::d8be:24bf:9d2:f95f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
4
5
           ether c0:f5:35:12:1d:dc txqueuelen 1000 (Ethernet)
           RX packets 47 bytes 5497 (5.3 KiB)
6
7
           RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
           TX packets 31 bytes 3319 (3.2 KiB)
8
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
9
```

6.1.2. 方式二

修改/etc/network/interfaces

•		Bash
1	<pre># interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)</pre>	
2	<pre># Include files from /etc/network/interfaces.d:</pre>	
3	<pre>source-directory /etc/network/interfaces.d</pre>	
4	allow-hotplug wlan0	
5	auto wlan0	
6	iface wlan0 inet dhcp	
7	<pre>wpa-conf /etc/wpa.conf</pre>	

新建/etc/wpa.conf

•		Bash
1 2	linaro@linaro-alip:~\$ sudo touch /etc/wpa.conf linaro@linaro-alip:~\$ sudo chmod a+w /etc/wpa.conf	

然后使用wpa_passphrase连接WiFi热点:

•		Bash
1	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$ sudo</mark> killall wpa_supplicant	
2	linaro@linaro-alip:~\$ sudo wpa_passphrase TP-LINK_B87A 12345678 >> / a.conf	/etc/wp
3	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$ sudo</mark> ifup wlan0	

连接成功后使用ifconfig命令可查看wlan0的IP:

```
Bash
```

1	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$ sudo</mark> ifconfig wlan0
2	<pre>wlan0: flags=4163<up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast></pre>
3	inet 192.168.1.165 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4	inet6 fe80::868:5528:86fe:c9da
5	ether 2c:d2:6b:10:ea:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 28 bytes 55800 (54.4 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 40 bytes 64335 (62.8 KiB)
9	TX errors 0 dropped 11 overruns 0 carrier 0 collisions 0
9	TX errors 0 dropped 11 overruns 0 carrier 0 collisions 0

6.1.3. 方式三

直接使用nmcli工具进行测试

7. 蓝牙

系统开机默认打开蓝牙,对应的网络节点为hci0。

```
Bash
   linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
1
2
   hci0:
           Type: Primary Bus: UART
           BD Address: 2C:D2:6B:11:AC:71 ACL MTU: 1021:8 SC0 MTU: 255:12
3
4
           UP RUNNING
           RX bytes:1531 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
5
           TX bytes:5012 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
6
7
8
   linaro@linaro-alip:~$
```

7.1. 连接蓝牙设备

将鼠标放到桌面右上角蓝牙图标,点击设备,如图所示:



在弹出的窗口中,点击【查找】,如图所示:



选中要连接设备,右键->配对,即可连接该设备:



8. 音频

8.1. 查看声卡设备

▼ Bash	
1 root@linaro-alip:/# aplay -l	
<pre>2 **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****</pre>	
3 - card 0: rockchiphdmi [rockchip,hdmi], device 0: rockchip,hdmi i2s-hifi-0	[r
ockchip,hdmi i2s-hifi-0]	
4 Subdevices: 1/1	
5 Subdevice #0: subdevice #0	
6 - card 1: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-r	k81
7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]	
7 Subdevices: 1/1	
8 Subdevice #0: subdevice #0	
9	

上面的第一个声卡时hdmi的,第二个声卡是喇叭的,因为我接的hdmi屏幕,如果接的其他屏幕如edp, lvds,mipi,则只有一个声卡,如:

•	Bash
1 2 3 4 5 6	<pre>root@rk3566-buildroot:/# aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk81 7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0</pre>

8.2. 播放音频

播放到HDMI:

Bash
 aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav

播放到Lineout:

不插入耳机,执行以下命令。

•

1 aplay -D plug:spk_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav

播放到耳机:

择的应该是

插入耳机,执行以下命令。

•					Bash
1	aplay -D plug:spk_c1	/usr/share/sounds	/alsa/R	ear_Center.wav	
注意:	这里是根据你的声卡选择,	如果是接的其他屏幕,	如mipi,	那么只有一个声卡的情况下,	,喇叭选

•		Bash
1	aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav	

8.3. 音量的调节

桌面右上角点击蓝牙图标,如图所示:



弹出的窗口中,在回放页面中设置系统音量,如图所示:



当需要静音时,点击静音按钮即可,如图所示:



8.4. 录音

我们可以使用麦克风也可以使用耳机自带的麦克风进行录音,如图所示:





EVB3566 PH2.54 4pin 喇叭接口,一路OTMP标准四节耳机座。喇叭支持最大8Ω@5W。

接口4pin从上到下,如表所示:

序号	功能
1	VOLN
2	VOLP
3	VORN
4	VORP

使用arecord工具可以进行录音测试:

```
    Bash
    root@linaro-alip:/# arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
    Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Ste reo
    ^X^CAborted by signal 中断...
```

录音完后播放测试:

•	Bash
1 2	<pre>root@linaro-alip:/# aplay -D plug:spk_c1 test.wav Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stere</pre>
3	o ^CAborted by signal 中断



EVB3566默认适配OV5648(500万像素)摄像头,如下图所示:



OV8858(800万像素)摄像头,如下图所示:



9.1. 测试

使用Debian自带的【茄子】程序,可以测试摄像头功能。

依次点击桌面右上角的【所有程序】->【多媒体】->【茄子】即可启动茄子程序测试摄像头功能。 也可以直接输入

•		Bash
1	cheese	

显示效果,如下下图所示:



9.2. 查看摄像头信息

可以看到最后的打印信息,这里使用的ov5648

使用Debian自带的【茄子】程序,可以测试摄像头功能。

依次点击桌面右上角的【所有程序】->【多媒体】->【茄子】即可启动茄子程序测试摄像头功能。 也可以直接输入



显示效果如下



10. RTC

 $\mathbf{\nabla}$

•

主板/dev/rtc0为外部RTC(HYM8563),系统默认使用rtc0的时间。

10.1. 获取RTC时间

Bash

- 1 root@linaro-alip:~\$ sudo hwclock
- 2 2022-11-10 02:16:23.617474+00:00
- 3 root@linaro-alip:~\$

10.2. 设置RTC时间

•		Bash
1	root@linaro-alip:/# date -s '2023-12-15 17:16:03'	
2	2023年 12月 15日 星期五 17:16:03 UTC	
3	root@linaro-alip:/ # hwclock -w //写入rtc中	
4	root@linaro-alip:/# hwclock -r	
5	2023-12-15 17:17:58.142161+00:00	

重启过几分钟,读取rtc的时间为:

Bash

1 root@linaro-alip:/# hwclock -r
2 2023-12-15 17:20:12.858640+00:00

11. 开机自启动

默认系统开机会运行/etc/rc.local脚本,将要开机执行的程序放到该脚本中即可。

12. 屏幕控制

12.1. 背光调节

通过修改/sys/class/backlight/backlight/brightness的值,实现背光的调节,范围取0-255,值越

大,亮度越高。

设置亮度为100:

•		Bash
1	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$ sudo</mark> chmod a+w /sys/class/backlight/backlight/l ess	brightn
2	<pre>linaro@linaro-alip:~\$ sudo echo 100 > /sys/class/backlight/backlight tness</pre>	t/brigh

12.2. 屏幕旋转

使用xrandr工具可以实现屏幕的旋转。

12.2.1. 临时旋转

系统启动后,执行xrandr –o normal,inverted,left,right,可以实现临时旋转屏幕方向,其中normal 表示顺时针旋转0度,inverted表示顺时针旋转180度,left表示顺时针旋转270度,right表示顺时针旋转 90度。

•		Bash
1	root@linaro-alip:~\$ xrandr -o inverted	

12.2.2. 永久旋转

-

通过修改启动文件/home/linaro/.config/lxsession/LXDE/autostart,将xrandr命令内置,实现永 久旋转,主板重启后依旧生效。

Bash

```
1 root@linaro-alip:~$ cat /home/linaro/.config/lxsession/LXDE/autostart
2 @lxpanel --profile LXDE
3 @pcmanfm --desktop --profile LXDE
4 @xscreensaver -no-splash
5 xrandr -o inverted
6 root@linaro-alip:~$
```

经过以上修改,每次启动主板后,桌面会顺时针旋转180度。

13. ADC

EVB3566配置了2路ADC,位于J46的第4,5引脚,分别记作ADC1和ADC2。精度为10位。

13.1. ADC转换方法

V = (raw/1024)*1.8v

其中raw为对应设备节点读取的值,范围为0-1023,如下表所示:

编号	设备节点
ADC1	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_raw
ADC2	/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw

13.2. 测试

以测试ADC1为例,ADC2测试方法类似。

-		Bash
1	linaro@linaro-alip:~ <mark>\$ cat</mark> /	/ sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage3_raw

```
2 997
```

设备节点读取的raw值为997,代入到公式计算:

V=(997/1024)*1.8v=1.75v

即ADC1输入的电压为1.75v。

14. 网络优先级设置

EVB3566支持以太网、WiFi和两种网络,通过路由表来设置它们的网络优先级。

14.1. 查看路由表

•							Bash	ו
1 2	linaro@linaro- Kernel IP rout	alip:~ <mark>\$ route</mark> ing table						
3	Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Ifa
4	ce default Ø	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	eth
5	default n0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wla
6	192. 168.1.0 0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	eth
7	192.168.1.0 n0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wla

14.2. 设置默认路由

14.2.1. 设置WiFi为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用,设置WiFi优先:

•							Bash	
1 2	linaro@linaro-a Kernel IP routir	lip:~ <mark>\$ route</mark> ng table						
3	Destination ace	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
4	default h0	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	et
5	default an0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wl
6	192. 168.1.0 h0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
7	192.168.1.0 an0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl
8 9 10	linaro@linaro-a linaro@linaro-a Kernel IP routin	<pre>lip:~\$ route del lip:~\$ route gg table</pre>	default dev ethe)				
11	Destination ace	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
12	default an0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wl
13	192.168.1.0 h0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
14	192. 168.1.0 an0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl

这样默认路由就是wlan0了,即优先使用WiFi进行数据通信。

14.2.2. 设置以太网为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用,且WiFi优先:

•							Bash
1 2	linaro@linaro- Kernel IP rout	alip:~ <mark>\$ route</mark> ing table					
3	Destination ce	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use Ifa
4	default n0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0 wla
5	<mark>192.</mark> 168.1.0 0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0 eth
6	<mark>192.</mark> 168.1.0 n0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0 wla
7	root@ido:~#						

设置为以太网优先:

•							Bash	
1	linaro@linaro-a	lip:~ <mark>\$ route</mark> del	default dev wlar	0ר				
2	linaro@linaro-a	lip:~ <mark>\$ route</mark> add	default dev eth)				
3	linaro@linaro-a	lip:~ <mark>\$ route</mark> add	default gw 192.3	168.1.1	1			
4	linaro@linaro-a	lip:~\$ route						
5	Kernel IP routir	ng table						
6	Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
	ace							
7	default	0.0.0.0	0.0.0.0	U	0	0	0	et
	h0							
8	192. 168.1.0	0.0.0.0	255 .255.255.0	U	100	0	0	et
	h0							
9	192. 168.1.0	0.0.0.0	255 .255.255.0	U	600	0	0	wl
	an0							
10	root@ido:~#							

其他情况按照类似的方法进行处理即可。

IDO-EVB3566-V1 Buildroot系统

1. 硬件资源概况

1.1. 主板照片,如下图所示:



IDO-EVB3566-V1A正面实物图



IDO-EVB3566-V1A背面实物图

1.2. 硬件资源及设备节点,如下表所示:

SOC	RockChip RK3566
CPU	四核 64 位Cortex-A55 处理器,主频最高1.8GHz
GPU	Mali-G52 1-Core-2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件
NPU	神经网络加速引擎,处理性能高达1个TOPS 支持INT8/INT16/FP16/BFP16 MAC混合操作 支持深度学习框架TensorFlow, TF-lite, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet, Keras, Darknet等模型
VPU	支持4K 60fps H.264/H.265/VP9 视频解码 支持1080P 100fps H.264/H.265视频编码 支持8M ISP
内存	LPDDR4/LPDDR4X 默认2GB(最高支持8GB)
存储	eMMC 默认8GB(可选16GB/32GB/64GB)
	硬件参数
以太网	1 × 百兆以太网(1000 Mbps)
无线网络	支持双频2.4G/5.8G Wifi 支持BT4.2及以上
显示接口	支持双屏同显 1 × HDMI2.0,支持4K@60fps 输出 1 × MIPI_DSI_TX,支持1920*1080@60fps 输出 1 × LVDS,支持 1920*1080@60fps 输出 1 × eDP1.3,支持 2560*1600@60fps 输出
摄像头	1 × MIPI_CSI 摄像头接口,支持单4-Lane 13M Sensor。
4G/5G	1 × Mini PCle 扩展 4G LTE(或1 × M.2 扩展5G)

	1 × HDMI 音频输出
	2 × Speaker,最大4Ω@10W喇叭输出
音频接口	1 × 麦克风音频输入
	1×耳机MIC音频输入
	1×耳机音频输出
	1 × USB 3.0 HOST(标准TYPE-A母座)
	4 × USB 2.0 HOST(PH–2.0mm–4P线对板连接器)
	1 × USB 2.0 OTG(标准TYPE-A母座)
	1 × Debug (UART2)
	2 × RS232(可设置为UART/RS485)
	2 × RS232(可设置为UART)
	1 × RS485(可设置为UART)
扩展接口	1 × SPI
	1 × I2C
	$2 \times ADC$
	$2 \times PWM$
	$2 \times \text{Speaker} (4\Omega@10W)$
	$1 \times MIC$
	1 × IR
	1×TP座(I2C)

2. 调试

2.1. 串口调试

通信参数为1500000 8 N 1, 电平状态为TTL电平,如下图所示:



串口引脚参数,如下表所示:

序号	定义	电平/V	说明
1	UART2_RX	3.3V	调试串口信号输入
2	UART2_TX	3.3V	调试串口信号输出
3	GND	电源地	电源地

2.2. ADB调试

ADB调试端口位于j29,使用双公头USB线,连接EVB3566和电脑,即可在电脑上使用adb调试,如下图所示:



•						Bash
1 2 3 4 5 6 7 8 9	C:\Users\industio root@rk3566-build bin busybox.fragment cset data dev etc root@rk3566-build	<pre>_1>adb shell root:/# ls info lib lib64 linuxrc lost+found media root:/#</pre>	misc mnt oem opt proc rockchip-test	root run sbin sdcard sys system	test.wav tmp udisk userdata usr var	vendor
_ •						

2.3. ssh调试

系统默认登录账号密码为root @ rockchip。

ssh登录需要知道主板的IP,获取IP的方法,请参考第5章以太网的说明。

3. UART

如下图所示:



IDO-EVB3566-V1主板扩展2路UART和2路RS232(不含调试UART),4路串口通过4个 PH2.0-4P立贴座子接出(默认2路UART TTL、2路RS232),如下表所示:

连接器(设备节点)	UART TTL	RS232
J40 (/dev/ttyS7)		✔ (默认功能)
J41 (/dev/ttyS9)		✔ (默认功能)
J42 (/dev/ttyS0)	🖌 (默认功能)	
J43 (/dev/ttyS5)	🖌 (默认功能)	

3.1. 测试方法

以上串口均可以使用microcom工具进行测试

•		Plain Text
1	[root@RK356X:/]# microcom -s 115200 -X /dev/ttyS7	

当按下键盘时,串口会发送对应的字符,而接收的内容会显示在终端,这里由于buildroot带的 microcom工具的关系,需要重启,才能退出。

4. USB

USB接口,如下图所示:



功能说明,如下表所示:

序号	功能	控电节点
1	USB 3.0 HOST	/
2	USB OTG	/
3	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host2_pwr/brightness
4	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host_pwr/brightness
5	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host3_pwr/brightness
6	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host1_pwr/brightness
7	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness

供电控制说明,设备节点写0关闭电源,写1开启电源

命令行控制方法如下,以端口7为例

•		Shell
1 2 3 4	#关闭 echo 0 > /sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness #开启 (默认状态) echo 1 > /sys/class/leds/usb2_host4_pwr/brightness	

USB OTG 切换命令

上电状态说明

上电外设连接	模式说明
上电前,使用USB Type A 数据线,连接主板和PC	上电后默认为device模式
上电前,插着U盘或者未接USB设备	上电后默认作为host模式

USB OTG 支持host 和device 模式的切换,软件切换方法如下



5. TF CARD

TF Card支持FAT32和NTFS格式分区自动挂载, TF Card位置如下图所示:



•								Shell
1	root@rk3566-buildroot:/# df -h							
2	Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on		
3	/dev/root	1. 4G	702M	555M	<mark>56</mark> %	/		
4	devtmpfs	972M	<mark>8</mark> .0K	972M	<mark>1</mark> %	/dev		
5	tmpfs	983M	172K	983M	<mark>1</mark> %	/tmp		
6	tmpfs	983M	288K	983M	<mark>1</mark> %	/run		
7	tmpfs	983M	0	983M	<mark>0</mark> %	/dev/shm		
8	/dev/mmcblk0p7	121M	12M	101M	<mark>11</mark> %	/oem		
9	/dev/mmcblk0p8	23G	244K	22G	<mark>1</mark> %	/userdata		
10	/dev/mmcblk1p2	29G	42M	27G	1 %	/mnt/sdcard		
11								

6. 以太网

EVB3566配置了一个100M以太网接口,对应的网络设备节点为eth0。

6.1. 查看以太网IP地址

6.1.1. 使用命令查看

系统默认以太网为动态获取IP,当以太网接口插入网线时,会自动获取IP。

•	Bash	ו
1	<pre>root@rk3566-buildroot:/# ifconfig</pre>	
2	eth0 Link encap:Ethernet HWaddr BA:28:12:85:AE:52	
3	inet addr:192.168.0.138	55.0
4	inet6 addr: fe80::8c31:1099:2ddf:b3aa/64 Scope:Link	
5	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1	
6	RX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0	
7	<pre>TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0</pre>	
8	collisions:0 txqueuelen:1000	
9	RX bytes:8617 (8.4 KiB) TX bytes:1508 (1.4 KiB)	
10	Interrupt:48	
11		

6.2. 设置以太网临时IP地址

6.2.1. 使用命令设置

```
Bash
```

Bash

```
1 root@rk3566-buildroot:/# ifconfig eth0 192.168.0.112
2
```

6.3. 设置以太网永久静态IP

以eth0设置静态IP地址为例,修改/etc/network/interfaces,在文件中添加如下内容

```
auto lo
1
   iface lo inet loopback
2
3
4
   auto eth0
   iface eth0 inet static
5
   address 192.168.0.234
6
7
   netmask 255.255.255.0
8
   gateway 192.168.0.1
9
   dns-nameservers 114.114.114.114
```

其中, dns-nameservers一项为默认dns。然后重启即可

7. WiFi

-

在使用 WIFI时连接好WiFi天线,设备节点为wlan0

1 • [root@RK356X:/]# ifconfig wlan0
2 wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr C0:F5:35:12:1D:E6
3 inet addr:169.254.148.169 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255
0.0
4 inet6 addr: fe80::a760:26e4:b3ba:c681/64 Scope:Link
5 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
6 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
7 TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
<pre>8 collisions:0 txqueuelen:1000</pre>
9 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3120 (3.0 KiB)
10

修改/userdata/cfg/wpa_supplicant.conf, 填写正确的热点账号和密码:

Bash 1 • [root@RK356X:/]# cat /userdata/cfg/wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant 2 3 ap_scan=1 update_config=1 4 5 6 • network={ 7 ssid="TP-LINK_B87A" 8 psk="12345678" 9 key_mgmt=WPA-PSK 10 } 11 • [root@RK356X:/]#

执行命令,连接wifi

Bash
 1 wpa_supplicant -D nl80211 -i wlan0 -c /userdata/cfg/wpa_supplicant.conf -B

测试

•	E	Bash
1	<pre>root@rk3566-buildroot:/# ping baidu.com</pre>	
2	PING baldu.com (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.	
3	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=1 ttl=49 time=	- <mark>46.</mark> 5 m
	S	
4	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66); icmp seg=2 ttl=49 time=	52.6 m
	s	
5	64 bytes from 110 242 68 66 (110 242 68 66); icmp cog=2 ttl=40 time=	50 0 m
J	04 bytes 110m 110.242.00.00 (110.242.00.00). 10mp_seq=5 ttt=49 t1me=	
	S	
6	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=6 ttl=49 time=	:154 ms
7	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=7 ttl=49 time=	50.8 m
	S	
8	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66); icmp seg=8 ttl=49 time=	51.2 m
0		
0	5 64 hutee from 110 242 60 66 (110 242 60 66), ionn een 0 ttl 40 time	CO F
9	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): 1cmp_seq=9 ttl=49 time=	00.5 M
	S	
10	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=10 ttl=49 time	e= <mark>63</mark> ∎1
	ms	
11	64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66); icmp seg=11 ttl=49 time	=62.0
	ms	
10	64 bytes from 110 242 68 66 (110 242 68 66), jcmp cos=12 $\pm\pm$ 1=40 $\pm\pm$	-52 7
ΤZ	04 bytes from 110.242.00.00 (110.242.00.00); 10mp_seq=12 ttl=49 t1me	-32.7
	MS	
13		
8. 连接蓝牙设备

设备节点为hci0,我们已经做了开机自启动开启蓝牙功能

蓝牙功能开启后,将产生hci0节点

•			Bash
1	root@rl	<3566-buildroot:/# hciconfig	
2	hci0:	Type: Primary Bus: UART	
3		BD Address: C0:F5:35:12:1D:E7 ACL MTU: 1021:8	SCO MTU: 64:1
4		UP RUNNING	
5		RX bytes:871 acl:0 sco:0 events:61 errors:0	
6		TX bytes:3282 acl:0 sco:0 commands:61 errors:	

使用hcitool测试蓝牙扫描功能

•			Bash
1 2 3	root@rk3566-buildroot:/# hcito Scanning AC:D6:18:5C:0D:4D	ool —i hci0 scan cainiaocl	

9. 音频

耳机接口,如下图所示:



EVB3566 PH2.54 4pin 喇叭接口,一路OTMP标准四节耳机座。喇叭支持最大8Ω@5W,如下图所示:



接口4pin从上到下,如下表所示:

序号	功能
1	VOLN
2	VOLP
3	VORN
4	VORP

9.1. 查看声卡设备

•	Bash
1	root@rk3566-buildroot:/# aplay -l
2	**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
3 📼	card 0: rockchiphdmi [rockchip,hdmi], device 0: rockchip,hdmi i2s-hifi-0 [r
	ockchip,hdmi i2s-hifi-0]
4	Subdevices: 1/1
5	Subdevice #0: subdevice #0
6 📼	<pre>card 1: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk81</pre>
	7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]
7	Subdevices: 1/1
8	Subdevice #0: subdevice #0
9	

这里第一个声卡时hdmi的,第二个声卡是喇叭的,因为我接的hdmi屏幕,如果接的其他屏幕如edp, lvds, mipi,则只有一个声卡

```
Bash
```

```
1 root@rk3566-buildroot:/# aplay -l
2 **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
3 - card 0: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk81
7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]
4 Subdevices: 1/1
5 Subdevice #0: subdevice #0
6
```

9.2. 播放音频

播放到HDMI:

进入alsa调试页面

-		Bash
1	alsamixer	

按s选择需要配置的声卡,这里选择配置耳机喇叭default:1,如下图所示:



然后进入, 配置成这种模式, 如下图所示:



按Esc退出,自动保存,然后执行播放命令

音量调节

我们可以选择声卡对音量进行调节,通过上下左右箭头进行声卡拉高拉低,如下图所示:



hdmi声卡音量调节,如下图所示:



喇叭/耳机声卡音量调节,如下图所示:

		<i>µ</i>	lsaMixer v1.2.	7		
Card: Chip:	rockchip	rk809-codec		F1 F2	l: He 2: Sv	lp stem information
View:	F3:[Play	back F4: Capture	F5: All	FE	Se Se	lect sound card
	54<>54	Disabled	SPK_HP	Main M	lic	OFF
< Ma	asterP	>I2STDM Digital	Playback Path	Capture M	NIC Pa	Resume Path

注意:这里是根据你的声卡选择,如果是接的其他屏幕,如mipi,那么只有一个声卡的情况下,喇叭选 择的应该是



9.3. 录音

使用的是耳机录音测试,当然也可以使用麦克风进行测试

使用arecord工具可以进行录音测试:

```
Bash
```

```
1 root@rk3566-buildroot:/# arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
2 Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Ste
reo
```

3 ^CAborted by signal Interrupt...

录音完后播放测试:

播放到耳机/linkout

```
    Bash
    aplay -D plug:spk_c1 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav
    Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stere o
```

播放到hdmi

•		Bash
1 2	aplay -D plug:spk_c0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav	

10. RTC

主板/dev/rtc0为外部RTC(HYM8563),系统默认使用rtc0的时间。

10.1. 获取RTC时间

Bash
 root@rk3566-buildroot:/# hwclock -r

10.2. 设置RTC时间

```
Bash
```

```
1 root@rk3566-buildroot:/# date -s '2023-12-14 17:19:10'
```

- 2 root@rk3566-buildroot:/# hwclock -w
- 3 root@rk3566-buildroot:/# hwclock -r
- 4 Thu Dec 14 17:19:39 2023 0.000000 seconds
- 5 root@rk3566-buildroot:/# sync
- 6 root@rk3566-buildroot:/# reboot

11. 开机自启动

默认系统开机会运行/etc/init.d/Sxxx脚本,默认是执行S开头的脚本,将要开机执行的程序放到该脚本中即可。

12. 屏幕控制

12.1. 背光调节

通过修改/sys/class/backlight/backlight/brightness的值,实现背光的调节,范围取0-255,值越大,亮度越高。

设置亮度为100:

Bash

```
1  [root@RK356X:/]# chmod a+w /sys/class/backlight/backlight/brightness
```

```
2 [root@RK356X:/]# echo 100 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
```

13. 按键

 \mathbf{v}

EVB3566配置了1个recovery按键,这个按键,插入电前长按可以进入烧录模式。

14. 网络优先级设置

EVB3566支持以太网、WiFi和4G/5G三种网络,通过路由表来设置它们的网络优先级。

14.1. 查看路由表

						Bash	ו
root@ido:~# route Kernel IP routing table							
Destination ce	Gateway	Genmask	Flage	s Metri	c Ref	Use	Ifa
default 0	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	eth
default n0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wla
192. 168.1.0 0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	eth
192. 168.1.0 n0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wla
	<pre>root@ido:~# ro Kernel IP rout Destination ce default 0 default n0 192.168.1.0 0 192.168.1.0 n0</pre>	<pre>root@ido:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway ce defaultgateway 0 defaultgateway n0 192.168.1.0 0.0.0.0 0 192.168.1.0 0.0.0.0 n0</pre>	root@ido:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask ce defaultgateway 0.0.0.0 0 defaultgateway 0.0.0.0 n0 192.168.1.0 0.0.0.0 0 192.168.1.0 0.0.0.0 0	<pre>root@ido:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags ce default _gateway 0.0.0.0 UG 0 default _gateway 0.0.0.0 UG 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0</pre>	root@ido:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric ce defaultgateway 0.0.0.0 UG 100 0 defaultgateway 0.0.0.0 UG 600 n0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 600	root@ido:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref default _gateway 0 0 0 0 192.168.1.0 0.0.0.0 192.168.1.0 0.0.0.0 192.168.1.0 0.0.0.0 192.168.1.0 0.0.0.0 192.168.1.0 0.0.0.0 192.168.1.0 0.0.0.0 0 255.255.255.0 U 600	Base root@ido:~# route Kernel IP routing table Genmask Flags Metric Ref Use Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use default _gateway 0.0.0.0 UG 100 0 0 default _gateway 0.0.0.0 UG 600 0 0 0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 600 0 0

14.2. 设置默认路由

14.2.1. 设置WiFi为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用,设置WiFi优先:

•							Bash	
1	root@ido:~# rou	te						
2	Kernel IP routi	ng table						
3	Destination ace	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
4	default h0	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	et
5	default	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wl
6	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
7	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl
-	ano							
8	root@ido:~# rou	te del default de	ev eth0					
9	root@ido:~# rou	te						
10	Kernel IP routin	ng table						
11	Destination ace	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
12	default	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0	wl
13	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	et
14	192.168.1.0 an0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0	wl

这样默认路由就是wlan0了,即优先使用WiFi进行数据通信。

14.2.2. 设置以太网为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用,且WiFi优先:

•							Bash
1 2 3	root@ido:~# ro Kernel IP rout Destination	ute ing table Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use Ifa
4	ce default n0	_gateway	0.0.0.0	UG	600	0	0 wla
5	192. 168.1.0 0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0 eth
6	<mark>192.</mark> 168.1.0 n0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	0	0 wla
7	root@ido:~#						

设置为以太网优先:

•							Bash	
1	root@ido:~# ro	ute del default	dev wlan0					
2	root@ido:~# ro	ute add default	dev eth0					
3	root@ido:~# ro	ute add default	gw 192.168.1.1					
4	root@ido:~# ro	ute						
5	Kernel IP rout	ing table						
6	Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	If
	ace							
7	default	0.0.0.0	0.0.0.0	U	0	0	0	et
	h0							
8	192. 168.1.0	0.0.0.0	255 .255.255.0	U	100	0	0	et
	h0							
9	192. 168.1.0	0.0.0.0	255 .255.255.0	U	600	0	0	wl
	an0							
10	root@ido:~#							

其他情况按照类似的方法进行处理即可。

15. 测试GPIO输入输出

以GPIO96为例,输入输出方向控制方法如下

```
1. 设置方向为输入,并读取接口电平
```

•		Shell
1 2 3	echo 96 > /sys/class/gpio/export # 设置方向为输入 echo in > /sys/class/gpio/gpio96/direction	
4	# 读取IO口电平值	
5	<pre>cat /sys/class/gpio/gpio96/value</pre>	

2. 设置方向为输出,设置输出电平

Shell

- •
- 1 echo 96 > /sys/class/gpio/export
- 2 # 设置方向为输出
- 3 echo out > /sys/class/gpio/gpio96/direction
- 4 # 设置I0口输出高电平
- 5 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio96/value
- 6 # 设置IO口输出低电平
- 7 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio96/value