-S1

L
N
PE

滤波器

L1
N1
PE

L2
N1
PE

N1
L2
PE

L
PE
N
1~
+
M

L2
N1
PE

A泵液位感应
B泵液位感应
联机启动
K2
手动按钮
急停按钮
启动按钮

0V

PU+
PU-
DR+
DR-
-V
+V
A+
A-
B+
B-
搅拌驱动器

Y2

搅拌电机

24V+
A泵脉冲 Y0
PLS+
PLS-
PB+
PB-
PA+
PA-
VCC
GND
A泵驱动器
A+
A-
B+
B-
A泵电机

24V+
B泵脉冲 Y1
B泵驱动器

N . COM X1 X3 X5 X7 X11 X13 X15

L FG COM X0 X2 X4 X6 X10 X12 X14

XD5-24T4

0V A COM0 Y1 Y2 COM2 Y5 Y6 Y10 .

24V . B Y0 COM1 Y3 Y4 COM3 Y7 Y11

A泵脉冲
B泵脉冲
搅拌脉冲
搅拌气缸
K1
蜂鸣器
-ABU1

0V
24V+

机名：	TFT-002WJL双桶五加仑		
图名：	接线图	页数：	1页

天丰泰®