

GenSeq® m7G MeRIP 试剂盒

GS-ET-004

Instruction Manual Version 2.0

(Updated, July 2024)

试剂盒组分 (12 次反应&)	体积	保存条件
10× Fragmentation Buffer	260 μL	4°C
Stop Buffer	260 μL	4°C
PC Buffer	420 μL	4°C
PC Enhancer	14 μL	-20°C
5 × IP buffer	4.5 mL	4°C
m7G antibodies	26 μL	-20°C
IgG antibodies	13 μL	-20°C
PGM Beads	320 μL	4°C
Buffer RLT	4.6 mL	4°C
MS Beads	260 μL	4°C
Dig Solution	800 μL	-20°C

&:此规格试剂盒可用于 12 次 m7G IP 反应，或 6 次 m7G IP + 6 次 IgG IP 反应

试剂盒组分 (24 次反应&)	体积	保存条件
10× Fragmentation Buffer	500 μL	4°C
Stop Buffer	500 μL	4°C
PC Buffer	830 μL	4°C
PC Enhancer	26 μL	-20°C
5 × IP buffer	9 mL	4°C
m7G antibodies	52 μL	-20°C
IgG antibodies	26 μL	-20°C
PGM Beads	630 μL	4°C
Buffer RLT	9 mL	4°C
MS Beads	520 μL	4°C
Dig Solution	1.6 mL	-20°C

&:此规格试剂盒可用于 24 次 m7G IP 反应，或 12 次 m7G IP + 12 次 IgG IP 反应

试剂盒组分 (48 次反应&)	体积	保存条件
10× Fragmentation Buffer	1 mL	4°C
Stop Buffer	1 mL	4°C
PC Buffer	1.7 mL	4°C
PC Enhancer	53 μL	-20°C
5 × IP buffer	18 mL	4°C
m7G antibodies	104 μL	-20°C
IgG antibodies	53 μL	-20°C
PGM Beads	1260 μL	4°C
Buffer RLT	18 mL	4°C
MS Beads	1040 μL	4°C
Dig Solution	3.2 mL	-20°C

&: 此规格试剂盒可用于 48 次 m7G IP 反应, 或 24 次 m7G IP + 24 次 IgG IP 反应

自备材料

- ✓ 磁力架(适配 1.5mL 管)
- ✓ 移液枪及吸头(无核酸酶)
- ✓ 无核酸酶管 (0.2mL PCR 管及 1.5mL EP 管)
- ✓ PCR 仪
- ✓ 旋转混匀仪或万向摇床
- ✓ 无水乙醇
- ✓ 无酶水
- ✓ 75% 乙醇 (用无酶水或 DEPC 水新鲜配置)
- ✓ *I × IP buffer:* 用无酶水或 DEPC 水, 将试剂盒自带的 5 × IP buffer 稀释 5 倍

实验流程

起始样品类型及样品量

建议使用>100 μg 总 RNA，或>3 μg 纯化后的 mRNA*进行 MeRIP 实验。

*：通过 Oligo(dT)磁珠，或 rRNA-depleted 方法纯化后的 mRNA 样品

注意事项

- (1) 用于实验的起始总 RNA 需预先通过 1%琼脂糖凝胶电泳或 Agilent Bioanalyzer 仪进行质检，确认 RNA 不存在降解。
- (2) 实验全程须使用无核酸酶的试剂和材料，避免 RNase 污染对实验的影响。
- (3) 以下 MeRIP 实验流程以总 RNA 为例。

1. RNA 片段化

- 1) 用无酶水将 RNA 浓度调节至 1 μg/μL。
- 2) 向 200 μL PCR 管中每管加入 18 μL (~18 μg) 总 RNA (例如：180 μg 总 RNA 可分装为 10 管，每管 18 μL)，冰上放置待用。
- 3) 按如下步骤进行 RNA 片段化 (每批最多同时操作 5 管，例如 180 μg 总 RNA 分成 10 管后，需分成 2 个批次*进行以下片段化操作)：
 - a. 每管中加 2 μL 10 × Fragmentation Buffer，涡旋混匀并短暂离心；
 - b. 立即将 PCR 管放入预热至 70°C 的 PCR 仪孵育 6 分钟 (热盖 105°C)；
 - c. 待反应完成取下 PCR 管，立即向每管中加入 2 μL Stop Buffer，涡旋混匀并短暂离心，将管子置于冰上。

*：第一批次的 5 管 RNA 完成片段化后，下一批次重复步骤 3)，直到将所有样品完成 RNA 片段化

- 4) 所有 RNA 完成片段化后，将同一样品的反应液合并。
- 5) 合并后转移到一个新的 1.5mL EP 管中，用无酶水调整总体积至 270 μL。
- 6) 依次加入 30 μL PC Buffer, 1 μL PC Enhancer, 750 μL 无水乙醇，轻柔混匀，-80°C沉淀过夜。
- 7) 将沉淀过夜的样品转移至低温离心机中，在 4 °C, 15,000g 的条件下，离心 25 分钟。
- 8) 用移液枪吸弃上清液，不要触碰 RNA 沉淀。
- 9) 加入 1 mL 用无酶水配置的 75% 乙醇。
- 10) 在 4 °C, 15,000g 的条件下，离心 15 分钟。
- 11) 用移液枪吸弃上清液，不要触碰 RNA 沉淀。
- 12) 打开管盖，将样品管放置在室温干燥 2~5 分钟。

- 13) 加入 50 μL 无酶水使 RNA 沉淀充分溶解，放置于冰上备用。
- 14) 用 Agilent Bioanalyzer 和 Agilent RNA 6000 Pico kit 检测 RNA 片段大小和浓度。或者用 NanoDrop 分光光度计检测片段化的 RNA 浓度，并使用 0.5 μg RNA 进行 1.5% 琼脂糖凝胶检测 RNA 片段大小（RNA 片段化大小为~200 nt）。
- 15) 取出 3 μg 片段化 RNA 作为 input 组，-80°C 保存备用，该样本将作为 RT-PCR 或 RNA-seq 的 input 对照。剩余的片段化 RNA 均用于后续免疫沉淀实验（步骤 27）。

2. 免疫沉淀磁珠的准备

- 16) 用移液枪轻柔吹打 PGM 磁珠使之充分重悬。
- 17) 每个反应准备一个新的 1.5mL EP 管，并转移 25 μL PGM 磁珠到管中。
- 18) 用 1 × IP buffer 洗涤 PGM 磁珠：
 - a. 每管中加入 200 μL 1 × IP buffer，用移液枪轻柔混匀；
 - b. 将离心管放置在磁力架上直到溶液澄清（约 2 分钟）；
 - c. 吸弃上清液，勿搅动磁珠，从磁力架上取下离心管。
- 19) 重复步骤 18)，再次洗涤。
- 20) 每管中加入 50 μL 1 × IP buffer，用移液枪轻柔混匀。
- 21) 每管中加入 2 μL m7G 抗体*。

*: Mock IP 中，此步加 2 μL 对照 IgG 抗体。
- 22) 室温下旋转混匀仪或万向摇床旋转孵育 1 小时。
- 23) 短暂离心，将溶液收集至管底，将离心管放置在磁力架上直到溶液澄清（约 2 分钟）。
- 24) 吸弃上清液，勿搅动磁珠。
- 25) 用 1 × IP buffer 洗涤磁珠：
 - a. 从磁力架取下离心管后加入 200 μL 1 × IP buffer，用移液枪轻柔混匀；
 - b. 将离心管放置在磁力架上直到溶液澄清（约 2 分钟）；
 - c. 吸弃上清液，勿搅动磁珠。
- 26) 每管中加入 50 μL 5 × IP buffer，用移液枪轻柔混匀。

3. 免疫沉淀

- 27) 将步骤 15) 中的 RNA 补无酶水至 200 μL, 加入到步骤 26) 的磁珠中, 用移液枪轻柔吹打数次混匀, 使磁珠完全重悬。
- 28) 4°C 旋转混匀仪或万向摇床旋转孵育 1 小时。
- 29) 短暂离心, 将溶液收集至管底。将离心管放置在磁力架上直到溶液澄清 (约 2 分钟)。
- 30) 吸弃上清液, 勿搅动磁珠。
- 31) 用 1 × IP buffer 洗涤磁珠:
 - a. 从磁力架取下离心管后加入 200 μL 1 × IP buffer, 用移液枪轻柔混匀;
 - b. 将离心管放置在磁力架上直到溶液澄清 (约 2 分钟);
 - c. 吸弃上清液, 勿搅动磁珠。
- 32) 重复步骤 31), 再次洗涤。
- 33) 加 55 μL Dig Solution 到磁珠中, 用移液枪轻柔吹打几次, 使磁珠重悬浮。
- 34) 55°C, 旋转混匀 45 分钟。

4. RNA 纯化

- 35) 准备 MS 磁珠:
 - a. 用移液枪轻柔吹打混匀 MS 磁珠, 按 MeRIP 反应数准备新的 1.5 mL EP 管, 分别取 20 μL 磁珠到各个管中, 管子上标记好样品;
 - b. 置于磁力架上待液体澄清 (约 2 分钟), 用移液枪吸弃上清, 勿扰动磁珠;
 - c. 将管子从磁力架上取下, 每管加入 200 μL RLT Buffer, 用移液枪轻柔吹打混匀;
 - d. 置于磁力架上待液体澄清 (约 2 分钟), 用移液枪吸弃上清, 勿扰动磁珠;
 - e. 将管子从磁力架上取下, 每管加入 150 μL RLT Buffer, 重悬 MS 磁珠。
- 36) 将步骤 34) 中的样品置于磁力架 2 分钟, 用移液枪转移 50 μL 上清到 150 μL MS 磁珠中, 移液枪吹打混匀。
- 37) 加入 200 μL 无水乙醇, 轻柔混匀, 室温孵育 5 分钟。
- 38) 吸弃上清液, 勿搅动 MS 磁珠。
- 39) 用 75% 乙醇清洗 MS 磁珠:
 - a. 保持样品始终处于磁力架上, 加入 200 μL 新鲜配制的 75% 乙醇漂洗磁珠 (注意不要吹散磁珠), 室温孵育 30 秒, 小心移除上清;
 - b. 重复上述步骤 (a) 一次
- 40) 室温干燥 2-5 分钟。
- 41) 加入 11.25 μL 无酶水重悬磁珠, 室温孵育 2 分钟。
- 42) 将离心管放置在磁力架上直到溶液澄清 (约 2 分钟), 将 10 μL 的上清 (洗脱的 RNA) 转移到新离心管中, RNA 样品立即用于后续实验或 -80°C 保存待用。

=====

FAQs

1. 每个样品都必须做 Mock IP（使用 IgG 抗体）吗？

Re: 使用 IgG 对照抗体做 Mock IP 的目的，是为了反映实验体系中的非特异性噪音。一般建议初接触 MeRIP 实验者，先在个别样品中进行 Mock IP。如已证明实验体系噪音比较小，则无需每个样品都做 Mock IP。

2. MeRIP-qPCR 引物设计有什么需要注意的地方？

Re: 需要注意的地方主要有两点：1.逆转录时，需采用随机引物进行逆转录。2. PCR 产物长度需要控制在 200 bp 以下。